



C-Line Ekran

Signage Solutions

55 inç

Gücünü Android'den alır

350 cd/m²



55BDL6051C

Etkileşimli toplantı ekranı

üst düzey kapasitif çoklu dokunmatik teknolojisi

Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Android destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

Akıllı ve güçlü

- Parlamayı önleyen sertleştirilmiş cam
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- Dahili akıllı tahta modu
- Hızlı ve kolay video konferansı yapma
- Dilediğiniz uygulamaları ve özellikleri yükleyin ve kullanın
- Crestron Connected sertifikasına sahiptir

Etkileşimli ve ortak çalışmaya uygun

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- USB Tak ve Çalıştır ile HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey
- Kablosuz ekran paylaşımı ve gelişmiş iş birliği

Özellikler

Kablosuz ekran paylaşımı

Tek bir ekranda dört akış gösterin. Kablosuz ekran paylaşımı, ihtiyacınız olduğunda içerikler arasında hızlıca geçiş yapabilmemiz için aynı anda birden fazla ekrana bağlanmanızı sağlar. Cihazlara anında ve güvenli bir şekilde bağlanmak için mevcut Wi-Fi ağınıza kullanın veya isteğe bağlı HDMI etkileşim dongle'larımızı kullanarak güvenli/korumalı ağınıza bağlanmanıza gerek kalmadan içeriği doğrudan ekrana yansıtın.

HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey


Kapasitif Dokunmatik Yüzey, yalnızca 1,5 mm çerçeve genişliği ile muhteşem köşeden köşeye cam görünümü sunar! Aynı anda 10 adede kadar temas noktasıyla unutulmaz bir etkileşimli deneyim oluşturun. İş birliğine ve rekabete dayalı uygulamalar için son derece uygun olan bu ekran, kitlenizin içerikle bağlantı kurmasını sağladığından eğitim, kamusal alanlar, kurumsal şirketler, konuk ağırlama ve perakende ortamları için idealdir.

Gücünü Android'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da


doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınıza yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili akıllı tahta modu

Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemeleriyle tahtanın üzerine çizim yapabilir. Ardından ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.

Hızlı ve kolay video konferans

Kullanıma hazır video konferans yazılımı, bire bir veya grup halinde görüntülü aramaları her zamankinden daha kolay hale getirir. Hepsini bir arada ConferenceCam çözümü için kendi kameranızı kullanmanız veya isteğe bağlı Logitech Meetup paketini eklemeniz yeterlidir.

Crestron Connected sertifikasına sahiptir

Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza entegre edin. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; sisteniz için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.78 cm
 Çapraz ekran boyutu (inç): 54.64 inç
 En-boy oranı: 16:9
 Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
 Piksel aralığı: 0,315 (Y) x 0,315 (D) mm
 Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
 Parlaklık: 350 cd/m²
 Ekran renkleri: 1,07 milyar
 Kontrast oranı (tipik): 1300 :1
 Dinamik kontrast oranı: 500.000: 1
 Tepki süresi (tipik): 9 ms
 İzleme açısı (yatay): 178 derece
 İzleme açısı (dikey): 178 derece
 Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama
 İşletim sistemi: Android 9

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5 mm Jak (x2)
 Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x 1), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
 Ses girişi: 3,5 mm jak
 Diğer bağlantılar: OPS, micro SD
 Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
 Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay, Yatay (18/7), Dikey (18/7)
 Ekran kuruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
 Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
 Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
 Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
 Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232
 DPMS güç tasarruf sistemi

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 20W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
 Tüketim (Tipik): 135 W
 Tüketim (Maks.): 300 W
 Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
 Enerji Etiketi Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024x768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
 Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz
 DVD Formatları: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Boyutlar

Akıllı Yuva montajı: 6*M4*L6, 100 mm aralık, Maks. Boyut 240 mm x 150 mm
 Set Geniřlięi: 1264,40 mm
 Ürün ağırlığı: 33 kg
 Set Yükseklięi: 735,20 mm
 Set Derinlięi: 87,9 mm (Duvar montajında D) / 97,8 mm (Tutma yerinde D) mm
 Set Geniřlięi (inç): 49,78 inç
 Set Yükseklięi (inç): 28.94 inç
 Duvara Montaj Aparatı: 400 (Y) x 400 (D) mm, M6
 Set Derinlięi (inç): 3,46 (Duvar montajında D) / 3,85 (Tutma yerinde D) inç
 Çerçeve geniřlięi: 1,50 mm (eřit)
 Ürün ağırlığı (lb): 72,75 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
 Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50.000 saat
 Bağıl nem: %20 ~ 80 (çalışma), %5~95 (saklama) %
 Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
 USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG
 USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP3, WMA

Dahili Oynatıcı

CPU: MTK5680
 Micro SD Kartı: 1 TB desteęi
 Depolama: 32 GB eMMC
 Wifi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)
 RAM: DDR4 4 GB

Çoklu Dokunmatik Etkileşim

Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: Philips logosu (x1), Temizleme bezi (x 1), DVI - I Kablosu (1,8 m) (x1), HDMI Kablosu (3 m) (x1), IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Güç kablosu (x3), RS232 Papatya zinciri kablosu (x1), Dokunmatik Ekran Kalemi (x2), USB A - B kablosu (3 m) (x1), USB Kapağı (x1), AAA pil (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan kumanda (x1), RS232 kablosu (3 m) (x1)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
 Garanti: 3 yıl garanti
 Yasal onaylar: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, Sınıf A, VCCI, ETL

Philips 55BDL6051C
 Versiyon 1.2
 Release Date: 2025/08/17

