

Philips Signage Solutions
Interaktiv tavle

75"

Drevet av Android
Multi-touch

75BDL3151T



Engasjerende visning

10-punkters Multi-Touch-skjerm.

Inspirerer til samarbeid. Leverer informasjon. Denne responsive Philips Multi-Touch Professional 4K UHD-skjermen er perfekt for bruksområder som krever bruk av flere fingre og flere brukere, fra instruksjoner til presentasjoner. Opptil ti berøringspunkter kan være aktive samtidig.

Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

Enestående bilde. Responsiv berøringskjerm.

- 4K UHD. Fylldige, dype bilder. Overlegen kontrast
- Plug-and-play 10-punkts Multi-Touch-skjerm
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Interaktive tavleapp

PHILIPS

Høydepunkter

Drevet av Android

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermene er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å


kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle

tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

4K UHD. Fylldige, dype bilder

4K UHD. Fylldige, dype bilder. Overlegen kontrast

Energisparende

Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll

Interaktive tavleapp

Interaktive tavleapp

Plug-and-play

Plug-and-play 10-punkts Multi-Touch-skjerm

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: SPDIF
- Videoinngang: Kompositt (RCA), HDMI, HDMI (x4), VGA (analog D-Sub) (x2)
- Lydinngang: Lyd venstre/høyre (RCA), 3,5 mm jack (x2), 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: OPS, USB-strømkilde (5 V, 2 A), USB (x4), USB (x2)
- Videoutgang: HDMI, VGA (analog D-Sub)

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 74.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,429 x 0,429 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 490 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Overflatebehandling: Antireflekterende beleg
- Panelteknologi: IPS

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (18/7)
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsløye: IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Minne: 8 GB eMMC

Lyd

- Innbygde høyttalere: 2 x 15 W RMS

Drift

- Strømnett: 100~240 V AC, 50/60 Hz
- Forbruk (typisk): 350 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800,

- 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Mål

- Montering av Smart-utstyr: 100 x 200 mm
- Bredde, apparat: 1739,7 millimeter
- Produktvekt: 64,7 kg
- Høyde, apparat: 1072,8 millimeter
- Dybde, apparat: 99,0 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 68,49 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 42,24 tommer
- Veggmontering: 400 (H) x 400 (V), M8
- Dybde, apparat (tommer): 3,90 tommer
- Rammens bredde: 21,7 mm
- Vekt på produkt (pund): 142,64 lb

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20~80 % (drift), 10~90 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: 3 GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, USB-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, HDMI-kabel, VGA-kabel
- Vedlagt tilbehør: OPS Android-spiller (CRD50)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Portugisisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, klasse B

Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Infrarød berøring
- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter
- Plug and play: HID-kompatibel
- Beskyttelsesglass: 5 mm herdet sikkerhetsglass, antirefleksbelegg, uten gjenskinn



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 7.0.1

EAN: 87 12581 74635 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com