



Philips
Светодиоден дисплей

117 см (46")
рамкова светодиодна
подсветка
Full HD

BDL4610Q

Наслаждавайте се на високи работни показатели

с този 46" информационен дисплей на изключително изгодна цена

Предайте своите послания с изумително ясна картина и с повече грижа за околната среда, с този дисплей с рамкова светодиодна подсветка. С превъзходни характеристики и висока надеждност, но с ниско потребление на енергия, той е идеален за проекти, в които не се допускат компромиси.

По-ниска обща цена на притежаване

- Мощност на потребление под средната за класа

Оптимизиран за гледане в компания

- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p

Оперативна гъвкавост

- Рамкова светодиодна подсветка
- Софтуер за интелигентно управление
- Възпроизвеждане на мултимедия от USB

Устойчиво и безопасно

- Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда
- 3 години гаранция

PHILIPS

Акценти

Рамкова светодиодна подсветка

Наслаждавайте се на равномерно разпределената светлина с най-съвременната светодиодна технология. По ръба на панела са разположени бели светодиоди (LED), които осигуряват по-равномерно разпределение на светлината. Резултатът е още по-ниско потребление на енергия, по-малко отделяне на топлина и естествена, равномерна цвятова гама.

Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цвятове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

В съответствие със стандартите RoHS

Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на

Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.

Възпроизвеждане от USB

Възпроизвеждайте своя собствена мултимедия през USB порта. Просто включете USB устройство и създавайте собствено информационно съдържание, за да предадете своите маркетингови послания както и когато пожелаете. С поддръжка на богат набор от мултимедийни формати, този мощен мултимедийен плейър предлага отлична картина и истинска гъвкавост.

Интелигентно управление

Управлявайте всички информационни дисплеи в мрежата си с този мощен софтуерен инструмент, с който можете да промените централно настройките на дисплеите чрез RJ45 или RS232 връзка. Интелигентното управление ви позволява да конфигурирате видео входа, да промените настройки на цветовете, да зададете ИД на дисплея, когато създавате видео стени, и дори да диагностицирате състоянието на всеки дисплей, като ви дава

силата да управлявате всички дисплеи от едно централизирано място.

3 години гаранция



Бъдете напълно спокойни с нашата тригодишна световна гаранция. Със сервизните ни центрове в целия свят и с бързата ни реакция можете да сте сигурни, че колкото и малка да е вероятността от повреда във вашия дисплей, ние ще открием и отстраним проблема, за да останете напълно удовлетворени в най-кратък срок.

По-ниско потребление

Намаление на електрическата мощност, необходима за работата на устройството.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 116.8 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 46 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,18 x 0,53 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 350 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- Съотношение на контраста (типично): 3000:1
- Време на отговор (типично): 8,5 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрене на контраста

Възможности за свързване

- Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 мм PC аудио вход x1
- USB: USB 2.0 – 2 бр.
- AV вход: HDMI x2, Аудио (L/R) x2, Композитен RCA x2
- AV изход: Изход SPDIF, Композитен RCA x1
- Други връзки: Компонентен RCA x1

Комфорт

- Разполагане: Пейзажно
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито
- Управление в мрежа: RS232
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

- Потребление (режим "включено"): 160 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Поддържана разделителна

способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

- Дебелина на рамката: 22 мм (45 мм в долната част)
- Ширина на изделието: 1065,9 мм
- Височина на изделието: 643 мм
- Дълбочина на изделието: 56,6 мм
- Конзола за стена: 400 x 400 мм
- Тегло на апарата: 15,49 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 34.15 lb

Технически данни

- Подсветка: Рамкова светодиодна

Работни условия

- Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20-80 %

Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Снимки във формат BMP, Снимки във формат GIF, M4A, MOV, Снимки във формат PNG, RMVB (RealMedia var. bitrate), WMA

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Стойка: BM04246 (опция)

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Турски
- Гаранция: Световна: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, CCC, Директива RoHS, UL/cUL, C-Tick



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 13.2.2

EAN: 87 12581 65772 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com