



Philips  
LED-display

107 cm (42")

edge LED  
Full HD

BDL4210Q

## Gled deg over høy ytelse

med denne rimelige 42" Signage-skjermen

Presenter bilder med slående klarhet på en mer miljøvennlig måte med en edge LED-skjerm. Den er sterk på ytelse og pålitelig, samtidig som den har lavt strømforbruk, noe som gjør den perfekt til prosjekter hvor man ikke firer på kravene.

### Lavere eierkostnader

- Strømforbruk lavere enn gjennomsnittet i bransjen

### Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p

### Fleksibel drift

- Edge LED-bakbelysning
- Smartkontroll-programvarepakke
- USB-medieavspilling

### Bærekraftig og sikker

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
- Tre års garanti

# PHILIPS

LED-display  
107 cm (42") edge LED, Full HD

BDL4210Q/00

## Høydepunkter

### Edge LED-bakbelysning

Opplev en jevn lysspredning med nyskapende LED-teknologi. Hvite LED-lamper (light emitting diodes) er posisjonert rundt kanten av panelet for å gi en jevnere lysspredning. Dette gir enda lavere strømbruk, mindre varme som må avkjøles og et ekte, likt fargeutvalg.

### Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

### Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-

standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

### USB-avspilling

Nyt din egen medieavspilling via USB-porten. Bare koble til en USB-stasjon, og lag ditt eget signage-innhold slik at markedsføringsbudskapet leveres slik du vil, når du vil. Et stort utvalg av mediefomater støttes, slik at denne kraftige mediespilleren gir et utmerket bilde og ekte fleksibilitet.

### Smartkontroll

Kontroller og administrerer alle signage-skjermene på nettverket med dette kraftige programvareverktøyet som lar deg endre innstillingene for skjermen din sentralt via en RJ45- eller RS232-tilkobling. Du kan bruke smartkontroll til å angi videoingang, tilpasse fargeinnstillingene, angi skjermens ID når du oppretter videovegger, og til og med diagnostisere hver skjermes status, noe som gir deg alt du trenger for å håndtere skjermen fra en sentral plassering.

### Tre års garanti



Nyt ro i sjelen med vår omfattende tre års garanti. Vi har servicesentre over hele verden og rask behandling. I det svært usannsynlige tilfellet av at det oppstår feil på skjermen, kan du være sikker på at vi finner og løser problemet på svært kort tid, slik at du blir fornøyd.

### Lavere strømforbruk

Reduksjon av den elektriske effekten som kreves for å drive en enhet.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 106.7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,16 x 0,48 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Skjermfarger: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 3000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

## Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 mm lydingang for PC x1
- USB: USB 2.0 x 2
- AV-inngang: HDMI x2, Kompositt RCA x2, Lyd (v/h) x2
- AV-utgang: SPDIF ut, Kompositt RCA x1
- Andre tilkoblinger: Komponent (RCA) x1

## Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

## Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

## Drift

- Forbruk (på-modus): 140 W
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,5</math> W

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

- 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Mål

- Tykkelse på rammen: 22 mm (45 mm nederst)
- Bredde, apparat: 978,2 millimeter
- Høyde, apparat: 594,1 millimeter
- Dybde, apparat: 56,9 millimeter
- Veggmontering: 400 x 400 mm
- Vekt, apparat: 13,65 kg
- Apparatvekt (pund): 30.1 lb

## Tekniske spesifikasjoner

- Bakbelysning: Edge LED

## Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %

## Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP-stillbilder, GIF-stillbilder, M4A, MOV, PNG-stillbilder, RMVB (RealMedia var. bithastighet), WMA

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning
- Stativ: BM04246 (ekstrauststyr)

## Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Garanti: Global: 3 år
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick

