



Philips Signage Solutions
Tableaux

25 cali

Z systemem Android



25BDL40501

Nie wymagające zasilania cyfrowe tablice informacyjne

Technologia dla lepszej przyszłości

Od kolorowych tablic menu po pozbawione papieru plakaty w punktach sprzedaży - Philips Tableaux ożywia potencjał wyświetlaczy nowej ery. Zdygitalizuj papierowe oznakowanie lub wymień obecne modele cyfrowe na bardzo wyraźne, łatwe do aktualizacji wyświetlacze ePaper.

Wszelchstronność zastosowań

- Ciesz się zawartością w każdym momencie

Wspaniała wydajność

- Procesor Android SoC
- Kolorowy wyświetlacz w technologii e-papieru
- Czytelny w świetle słonecznym

Ekonomiczne rozwiązanie

- Mały pobór mocy, działanie niepobierające mocy

Uniwersalne rozwiązanie

- Technologia przyszłości

PHILIPS

Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wyjście audio: Wyjście głośnikowe (gniazdo słuchawek)
- Inne połączenia: microSD, micro-USB, USB, typ A
- Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz

Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cale): 25.3 cali
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 3200 x 1800
- Kolory wyświetlacza: 60 000
- Czas reakcji (standardowy): Obraz aktualizuje się w 36 s
- System operacyjny: Android 11

Łączność

- Ethernet: 10 M/100 M
- Wi-Fi/WLAN: Wi-Fi 2,4 G (802,11 b/g/n) + 5 GHz

Udogodnienia

- Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
- Sterowanie przez sieć: LAN (RJ45)
- Wnęka akumulatora: 4 szt. baterii 18650 (>2600 mAh) nie są dołączone

Moc

- Zasilanie sieciowe: Zasilacz 20 V/2,25 A

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 602,4 mm
- Waga produktu: 2,4 kg
- Wysokość urządzenia: 357,4 mm
- Głębokość urządzenia: 37,5 mm
- Uchwyt ścienny: 100 x 100 mm

Warunki eksploatacji

- Wysokość: Od 0 do 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 15° ~ 35° °C
- Wilgotność względna: 30 ~ 80 %
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 ~ 50 °C

Wewnętrzny odtwarzacz

- Procesor: Rockchip PX30
- Pamięć: 2 GB pamięci LPDDR3
- Przechowywanie: 16 GB EMMC

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi (x1)

Różne

- Gwarancja: 3-letnia gwarancja
- Certyfikaty: CE, FCC

Zalety

Łatwe ładowanie zawartości

Urządzenie ma 16 GB pamięci wewnętrznej i wyświetla 60 000 kolorów, w tym niebieski, co zapewnia czytelną i niezawodną komunikację. Podłącz do źródła zasilania, aby przesyłać nowe statyczne treści do natychmiastowego odtwarzania, za pośrednictwem połączeń USB, LAN lub WiFi.

Mały lub zerowy pobór mocy

Idealny do środowisk bez bliskiego dostępu do zasilania. Położenie urządzenia Tableaux Philips można ustawiać i zmieniać, wyświetlając kolorowe statyczne treści w taki sam sposób, jak papierowe plakaty. Zasilanie jest potrzebne tylko podczas ładowania nowej zawartości.

Technologia przyszłości

Rozwijanie technologii na rzecz zrównoważonej przyszłości – zamienniki kolorowych plakatów papierowych, które nie pobierają prądu ani nie generują odpadów.

Z systemem Android

Profesjonalne wyświetlacze Philips z systemem Android są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu parametry wyświetlania długo pozostają zadowalające.

