



Philips Brilliance
LCD geniş ekran monitör

58 cm (23")
WUXGA

Brilliance

230WP7NS

İş verimliliğinizi artırın

Çalışma amaçlı profesyonel LCD Ekran: Büyük ve geniş ekranlı Philips 230WP7 üçlü giriş seçeneği ve süper geniş izleme açısı ile işinizi daha iyi yapmanızı sağlarken, ergonomik tabanı ve USB çözümü ile kolaylık ve rahatlık sağlar.

Maksimum verim için tasarlanmış

- İki A4 sayfaı yan yana görüntüleyebilmek için ideal, büyük ve geniş ekran
- Ekranı 90 derece döndürme ve akıllı kablo yönetimi
- 'Tam doğru' yükseklik ve açı ayarı için tasarlanmış

En iyi toplam sahip olma maliyeti çözümü

- Windows Vista kullanımına hazır
- SmartManage uyumluluğu LAN tabanlı monitör yönetimi sağlar
- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

Olağanüstü ekran performansı

- WUXGA, daha keskin görüntü için geniş formatta 1920x1200 çözünürlük
- 178 derecelik en geniş görüntüleme açısı
- Maksimum ekran esnekliği için üç sinyal giriş seçeneği

Büyük kullanım kolaylığı

- Kolay bağlantı için dahili yüksek hızlı USB 2.0 çözümü
- Philips SmartControl ile kolayca yapılabilen ekran ayarları

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: 1920 x 1200 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Panel Boyutu: 23" / 58,4 cm
- Etkin izleme alanı: 495,4 x 309,6 mm
- Piksel aralığı: 0,258 x 0,258 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 700:1
- Ekran renkleri: 16,7 M
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maksimum Çözünürlük: 60Hz'de 1920 x 1200 (dijital giriş)
- Optimum çözünürlük: 60Hz'de 1920 x 1200 (dijital giriş)
- Video Nokta Hızı: 205 MHz
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 94 KHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 85 Hz
- En-boy oranı: 16:10
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-I, DVI-D
- USB: USB 2.0 x 4
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Video giriş empedansı: 75 ohm
- Sync giriş empedansı: 2,2k ohm
- Video giriş sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), SmartManage özellikli
- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık Kontrolü (Aşağı/Yukarı), Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- Yasal onaylar: CE İşareti, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Yana yatma: +/- 45°
- Eğilme: -5° - 25°
- Rotasyon: 90° (saat yönünün tersine)
- VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, DVI-D kablosu, USB kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 655 x 547 x 305 mm
- İnç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 25,8 x 21,5 x 12 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 548 x 380,4 x 87,6 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 21,6 x 15 x 3,5 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 548 x 422,6 x 215,3 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 21,6 x 16,6 x 8,5 inç
- Yükseklik ayar aralığı: 130 mm
- Yükseklik ayar aralığı (inç): 5,1 inç
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20 - %80
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 35°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Ürün ağırlığı (+stand): 9,6 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 21,1 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,8 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 26 lb

Güç

- ile uyumludur: Energy Star
- Tüketim (Açık modu): 75 W (Tipik)
- Tüketim (Kapalı Modu): < 2 W
- Güç LED göstergesi: Bekleme/uyku - Sarı, Çalışma - yeşil
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Özellikler

Süper Ergonomik Ayak

Süper Ergonomik ayak, ergonomik ekran konforu sunan ve akıllı kablo yönetimi sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları monitörün uzun bir iş gününün fiziksel gerginliğini azaltacak ve maksimum konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabilir; akıllı kablo yönetimi kablolarıdan kaynaklanan dağınıklığı azaltır, çalışma alanını düzenli tutar.

Windows Vista kullanımına hazır

Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki, ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize yardımcı olmak, iş veya oyun için bilgi görüntüleme, bulma ve düzenleme işlemlerini hızla, verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış, görsel olarak gelişmiş ve yüksek sistem gereksinimleri olan bu yeni Windows işletim sistemini canlı ve heyecan verici bir şekilde görüntülemeye hazırdır.

SmartManage özelliği

SmartManage, monitörlerin durumunu izlemeye, yönetmeye ve denetlemeye, sorun yaşayan kullanıcıları uzaktan destek sağlamaya yarayan ve tüm bunları LAN üzerinden gerçekleştiren bir sistemdir.

WUXGA, geniş format 1920 x 1200

1920 x 1200 çözünürlük veya yaklaşık 2,3 milyon piksel görüntüleme kapasitesini sağlayan Ultra Extended Graphics Array özelliğinin geniş formatı.

En geniş izleme açısı (178°)

178 dereceye varan geniş izleme açısı, her açıdan en net görüntüyü sağlar.

Üçlü giriş

Üçlü giriş, bir dijital ve analog sinyal görüntüleme yoludur. Üçlü girişe sahip bir monitör, bir D-Sub (VGA) ve bir DVI-I arayüz bağlantısı sağlar. DVI-I arayüz bağlantısı, eski monitörünüzü güvenli şekilde kullanmak ve maksimum görüntüleme esnekliği sağlamak için, opsiyonel adaptör aracılığıyla dijital veya analog sinyal girişi alır.

USB bağlantı çözümü

Evrensel seri veriyolu (universal serial bus) ya da USB, PC'lerin çevresel donanımlarla bağlantılarını sağlama amaçlı standart bir protokoldür. Düşük maliyetle yüksek hız sağladığından USB, çevresel cihazların bilgisayara bağlanması için kullanılan yöntemler arasında en çok kullanılanıdır. Philips, bir monitöre USB 2.0 çözümü ekleyerek PC'niz ile bir ya da daha fazla USB cihazınız arasında Okuma, Yazma, Yükleme yapmak veya Program, Veri, Dijital Medya ve Müzik dosyalarının transferini mümkün kılan, uygun konumlandırılmış, kullanımı kolay ve yüksek hızlı bir USB bağlantısı sağlamaktadır.

SmartControl

Ekran ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Ekran ayarları için Philips iki seçenek sunar. Ekran Menüsü'nde ekranın üstündeki düğmeleri kullanarak gezinebilir veya daha alışık olduğunuz bir biçimde ekran ayarlarını yapmak için Philips SmartControl yazılımını kullanabilirsiniz.



Yayın tarihi 2022-05-16

Sürüm: 10.0.15

12 NC: 8639 000 16761
EAN: 87 10895 94512 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com