



Philips Signage Solutions
Displej H-Line

75"
3 000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení

Displej s vysokým jasom 24/7

Vďaka displejom Philips H-Line s vysokým jasom zostane viditeľnosť rovnaká vo dne i v noci. Ohromujúca čistota a kontrast z nich robia ideálne riešenie na prezentovanie pútavého obsahu v oknách a na presvetlených miestach. Od letísk až po nákupné centrá a ďalšie.

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
- Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50

Dokonalý obraz. Mimoriadne vysoký jas.

- Panel IPS: stálosť bohatých farieb pri sledovaní z každého uhla
- Ultra-HD. Bohaté obrázky. Ohromujúci kontrast
- Pouličné značenie s veľmi vysokým jasom
- Vstavaný snímač okolitého svetla – automatické ovládanie jasu

Všestranné systémové riešenie

- Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov
- Navrhnuté pre extrémne podmienky
- FailOver. Aby váš displej nebol nikdy bez obrazu

PHILIPS

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm
- Video vstup: DisplayPort (1.2), DVI-I (digitálny + analógový) 1x, HDMI 2.0 (3x)
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
- Iné pripojenia: OPS, USB 2.0 (2x)
- Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), HDMI 2.0 (1x)
- Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 189,3 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 74,5 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Odstup pixelov: 0,429 x 0,429 mm
- Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Jas: 3000 cd/m²
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Pomer kontrastu (typický): 1 200:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupňů
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupňů
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Progresívne riadkovanie, Dynamické zdokonalenie kontrastu
- Technológia panelov: IPS

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7), Zobrazenie na výšku (24:7)
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučovanie signálu: Rozhranie DisplayPort, RS232, HDMI, Posunutie signálu IR
- Jednoduchá inštalácia: Rukoväť na prenášanie, Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ovládateľný cez sieť: RS232, LAN (RJ45)

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Spotreba (typická): 510 W
- Spotreba (max.): 790
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Rozmery

- Šírka prístroja: 1688,2 mm
- Hmotnosť výrobku: 54,1 kg
- Výška prístroja: 966,6 mm
- Hĺbka prístroja: 111,1 mm
- Šírka zostavy (palce): 66,46 palec
- Výška zostavy (palce): 38,06 palec
- Upevnenie na stenu: 600 x 400 mm, M8
- Hĺbka zostavy (palce): 4,37 palec
- Šírka rámu: 18,8 (rovnomerný rám)
- Hmotnosť produktu (v librách): 119,27 lb
- Šírka inteligentného nástavca: 180 mm
- Výška inteligentného nástavca: 300 mm

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Súprava na zarovnanie okrajov, Logo Philips (1x), Dlhý kábel RS232 na zretáženie, Kábová svorka (3x), Kryt vypínača AC a skrutka x1, Kryt USB a skrutky, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Kábel HDMI, Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Súprava s otvoreným rámom, Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, RS232 kábel

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, CB, EAC, UL

Hlavné prvky

Ultra vysoké rozlíšenie Ultra-HD

Ultra-HD. Bohaté obrázky. Ohromujúci kontrast

CMND & Create



Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.


Ochrana pri zlyhaní

FailOver je revolučná technológia neodmysliteľná pre náročné komerčné využitie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva zálohovaný obsah v nepravdepodobnom prípade zlyhania prehrávača médií. Stačí vybrať primárny vstup, pripojenie FailOver a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.

Bohaté farby panela IPS

Panel IPS: stálosť bohatých farieb pri sledovaní z každého uhla

Zásuvka OPS



Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

Voliteľný modul CRD50

Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).

Extrémne podmienky

Vylepšená správa tepla, panely s tekutými kryštálmi High Tni a zabudované tepelné snímače, ktoré si poradia s vysokými teplotami okolia (slnečné svetlo alebo iné) až do 3000 cd/m². Polarizátor displeja kompatibilný s polarizačnými slnečnými okuliarmi pre čitateľnosť na slnku.

Vysoký jas

Digitálne displeje s vysokým jasom upútajú na ulici pozornosť pri akomkoľvek osvetlení, zvyšujú publicitu predajne a priťahujú zákazníkov. Pôsobivý jas až 3000 cd/m² zaručuje vysokú viditeľnosť a čistú kvalitu obrazu aj v extrémnych svetelných podmienkach.

Vstavaný snímač okolitého svetla

Vstavaný snímač okolitého svetla – automatické ovládanie jasu



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com