

SANDWICHES

Beef	5.10
Cheese	4.40
Chicken	4.30
Tuna	4.60
Avocado	4.90
Turkey	4.95
Salmon	5.20



Philips Signage Solutions
Pantalla P-Line

49"

Funciona con Android
500 cd/m²

Innovación en la pantalla

funciona con Android

Muestra cuánto te importa con esta pantalla con tecnología Android que funciona todos los días y a toda hora.

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control. Uso, monitor, mantenimiento
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota
- Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE



49BDL5055P

PHILIPS

Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Conector de 3,5 mm
- Entrada de video: 1 DisplayPort 1.2, 1 DVI-I, USB 2.0 (x2)
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm
- Otras conexiones: OPS
- Salida de video: 1 DVI-I
- Control externo: RJ45, Conector RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm, IR (entrada/salida) conexión de 3,5 mm.
- Funcionalidad Wi-Fi opcional: Requiere módulo Wi-Fi y antenas externas

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 123.2 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 48.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0.55926 x 0.55926 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Relación de contraste (típico): 1300:1
- Relación de contraste dinámica: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado

Comodidad

- Ubicación: Horizontal, Vertical
- En mosaico: Hasta 15 x 15
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, brillo bajo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: Bucle intermedio IR, DisplayPort, DVI, RS232, VGA
- Instalación fácil: Salida CA, Smart Insert, Manijas de transporte
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Con control de red: RJ45, HDMI (Un cable), RS232

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Energía

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (normal): 95 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Consumo (EPA 7.0): 82.08 W
- Clase de consumo energético: G

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 1024 x 768 a 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a

- 60, 75 Hz
- Formatos de video: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 720 p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Ancho del aparato: 1092.8 mm
- Peso del producto: 19,0 kg
- Altura del aparato: 623.0 mm
- Profundidad del aparato: 56,8 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 43,0 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 24.5 pulgadas
- Montar en la pared: 400 x 400 mm, M6
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 2,3 pulgadas
- Ancho del marco: 6.5 mm
- Peso del producto (en libras): 41,9 lb

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 (funcionamiento), 5 - 95 (almacenamiento) %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Reproductor interno

- CPU: Ocho núcleos, Cortex A53, 1.5 GHz
- GPU: PowerVR SGX6110
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: EMMC de 16 GB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías para control remoto, Guía de inicio rápido, Control remoto, Cable de corriente alterna, Cable RS232
- Accesorios incluidos: Kit de alineación de bordes (2): 1 unidad, Logotipo de Philips (1), Kit de alineación de bordes (1): 2 unidades, Cable para conexión en cadena RS232
- Base: BM04642/00

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, Turco, Ruso, Italiano, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe, Japonés, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: EnergyStar 7.0, CE, FCC Clase B, CCC, BSMI, CB, VCCI, CECP, EAC, PSB, EMF, UL/cUL

Destacados

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

CMND & Deploy

Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

Ranura para mPCIe integrada

Conecta módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.1.1

EAN: 87 12581 74218 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com