



Philips  
Светодиоден дисплей

80 см/31,5"

рамкова светодиодна  
подсветка  
HD Ready

**BDL3210Q**

## Наслаждавайте се на високи работни показатели

с този 31,5" информационен дисплей на чудесна цена

Предайте своите послания с изумително ясна картина и с повече грижа за околната среда, с този дисплей с рамкова светодиодна подсветка. С превъзходни характеристики и висока надеждност, но с ниско потребление на енергия, той е идеален за проекти, в които не се допускат компромиси.

### **По-ниска обща цена на притежаване**

- Мощност на потребление под средната за класа

### **Оптимизиран за гледане в компания**

- WXGA, широк формат, разделителна способност 1366x768 за по-рязък образ

### **Оперативна гъвкавост**

- Рамкова светодиодна подсветка
- Софтуер за интелигентно управление
- Възпроизвеждане на мултимедия от USB

### **Устойчиво и безопасно**

- Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда
- 3 години гаранция

# PHILIPS

## Акценти

### Рамкова светодиодна подсветка

Наслаждавайте се на равномерно разпределената светлина с най-съвременната светодиодна технология. Пюрба на панела са разположени бели светодиоди (LED), които осигуряват равномерно разпределение на светлината. Резултатът е още по-ниско потребление на енергия, по-малко отделяне на топлина и естествена, равномерна цетова гама.

### В съответствие със стандартите RoHS

Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограничения за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.

### Разделителна способност WXGA 1366x768

WXGA, широк формат, разделителна способност 1366x768 за по-рязък образ

### Възпроизвеждане от USB

Възпроизвеждайте своя собствена мултимедия през USB порта. Просто включете USB устройство и създавайте собствено информационно съдържание, за да предадете своите маркетингови послания както и когато пожелаете. С поддръжка на богат набор от мултимедийни формати, този мощен мултимедийен плейър предлага отлична картина и истинска гъвкавост.

### Интелигентно управление

Управлявайте всички информационни дисплеи в мрежата си с този мощен софтуерен инструмент, с който можете да промените централно настройките на дисплеите чрез RJ45 или RS232 връзка. Интелигентното управление ви позволява да конфигурирате видео входа, да промените настройки на цветовете, да зададете ИД на дисплея, когато създавате видео стени, и дори да диагностицирате състоянието на всеки дисплей, като ви дава силата да управлявате всички дисплеи от едно централизирано място.

### 3 години гаранция



Бъдете напълно спокойни с нашата тригодишна световна гаранция. Със сервизните ни центрове в целия свят и с бързата ни реакция можете да сте сигурни, че колкото и малка да е вероятността от повреда във вашия дисплей, ние ще открием и отстраним проблема, за да останете напълно удовлетворени в най-кратък срок.

### По-ниско потребление

Намаление на електрическата мощност, необходима за работата на устройството.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 31.5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Стъпка на пикселите: 0,17 x 0,51 мм
- Оптимална разделителна способност: 1366 x 768 при 60 Hz
- Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране, Компенсирание на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста

## Възможности за свързване

- Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 мм PC аудио вход x1
- USB: USB 2.0 – 2 бр.
- AV вход: HDMI x2, Аудио (L/R) x2, Композитен RCA x2
- AV изход: Изход SPDIF, Композитен RCA x1
- Други връзки: Компонентен RCA x1

## Комфорт

- Разполагане: Пейзажно
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито
- Управление в мрежа: RS232
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба

## Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

## Захранване

- Потребление (режим "включено"): 100 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,5\text{ W}</math>

## Поддържана разделителна

## способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Размери

- Дебелина на рамката: 22 мм (45 мм в долната част)
- Ширина на изделието: 745,2 мм
- Височина на изделието: 462,7 мм
- Дълбочина на изделието: 56,8 мм
- Конзола за стена: 200 x 100 мм
- Тегло на апарата: 8,05 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 17.75 lb

## Технически данни

- Подсветка: Рамкова светодиодна

## Работни условия

- Температурен диапазон (работен): 0 – 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20-80 %

## Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Снимки във формат BMP, Снимки във формат GIF, M4A, MOV, Снимки във формат PNG, RMVB (RealMedia var. bitrate), WMA

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Стойка: BM03231 (опция)

## Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Турски
- Гаранция: Световна: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, CCC, Директива RoHS, UL/cUL, C-Tick



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 15.3.1

EAN: 87 12581 65762 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)