



Philips
LCD monitor, LED
háttérvilágítás

S sorozatú,
21,5"-es (54,6 cm-es)
USB monitor

221S3UCS

Egyszerű USB monitor

Tápellátás és videolejátszás egyetlen USB kábelén keresztül

Élvezze a Philips új USB monitora által kínált szabadságot. A laptop USB 2.0 portjain keresztül egyetlen kábel csatlakoztatásával játszhat le a képernyőn videókat, illetve biztosíthatja a tápellátást!

Az egyszerűség varázsa

- Nincs szükség táp- vagy videokábelekre
- Egy USB 2.0 laptop-csatlakozó a tápellátáshoz és a videóátvitelhez
- Valódi plug and play működés
- Azonnali bekapcsolás a LED technológiának köszönhetően

Fenntartható, környezetbarát megoldás

- Higanymentes, környezetbarát kijelző
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás
- Nulla energiafogyasztás kikapcsolt állapotban, 100%-os energiamegtakarítás

Ergonomikus kialakítás

- 70 mm magasságállítási lehetőség az ideális ülő testhelyzet érdekében
- A képernyő elfordítható és billenthető az ideális nézési szög beállításához

PHILIPS

Fénypontok

LED technológia

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

USB tápellátás, videó

A Philips USB monitor egyetlen USB kábelrel keresztül képes képek megjelenítésére és az áramfelvételre, közvetlenül a laptop USB portjáról. Mivel nincs szükség külön táp- vagy videokábelekre, a laptop és a monitor között egy egyszerű, egy kábelrel futó, extra alacsony tápellátású csatlakozás hozható létre.

Rendkívül alacsony energiafogyasztás

Az USB monitor különösen kis teljesítményű LED háttérfényének elég a laptop USB portján keresztül érkező áramellátás. Fogyasztása körülbelül 9 watt, azaz megközelítőleg 50%-kal alacsonyabb az energiaigénye, mint egy vele egyenértékű normál monitornak.

70 mm magasságállítási lehetőség

A Compact Ergo Base egy „emberközel” Philips monitortalp, amely billenthető, elfordítható, és a magassága is állítható, így minden felhasználó számára legkényelmesebb és legpraktikusabb módon helyezheti el a monitort.

Higanymentes

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb

természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.

Nulla energiafogyasztás

Nulla energiafogyasztás kikapcsolt állapotban, 100%-os energiamegtakarítás

Képernyő elfordítás és billentés

A képernyő elfordítás és billentés a talpba épített mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor elfordítását és előre-hátra billentését.

Nincsenek táp- vagy videokábelek

Nincs szükség táp- vagy videokábelekre

Valódi plug and play működés

Valódi plug and play működés



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 21,5" / 54,6 cm
- Képformátum: 16:9
- LCD panel típusa: TFT-LCD
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Képpont-osztásköz: 0,248 x 0,248 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 150 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 160° (V) / 150° (F), C/R > 10 mellett
- sRGB

Csatlakoztathatóság

- Videojel-bemenet: USB 2.0

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (100 x 100 mm)

Állvány

- Magasságállítási lehetőség: Akár 70 mm
- Elforgatás: -65/65 fok
- Döntés: -5/20 fok

Tápellátás

- Kikapcsolt mód: 0 W
- Bekapcsolt mód: 9 W (tipikus) (USB 2.0)
- Készenléti üzemmód: 0,3 W (tipikus)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér
- Opcionális adapter: Típus-DSA-20PFE-05 FEU

050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Jellemzők -100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,7 A*

- Autós töltő tápbemenete: USB 2.0

Méretetek

- Termék állvánnyal (mm): 507 x 402 x 201 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 565 x 461 x 131 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 507 x 323 x 59 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 5,13 kg
- Termék állvánnyal (kg): 3,85 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 3,44 kg

Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 30 000 óra
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: RoHS
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: CCC, CE jelzés, FCC B osztály, UL/cUL

Ház

- Szín: Ezüst színű
- Befejezés: Szerkezet



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 1.1.2

EAN: 87 12581 62940 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy a laptop 2 USB portja nem ad ki elég áramot a monitor számára; ebben az esetben szükség lehet egy opcionális egyenáramú adapter beszerzésére.