



Philips
LCD 液晶顯示器

15 吋
XGA

I50E6FB



精打細算的效能及便利性

輕薄小巧的 I50E6 絕佳效能與便利性可提高生產力，同時其方便的商務功能更是物超所值。

最佳的整體擁有成本方案

- 耗電量低於工業平均標準
- 肩負環境責任的能源之星夥伴
- Kensington 防盜鎖，適用於增強安全性

絕佳的便利性

- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 簡單、使用方便的隨插即用安裝方式
- 觸控式自動調整設計，輕輕一按即可呈現完美畫面

PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- LCD 面板類型: 1024 x 768 像素, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- 面板尺寸: 15 吋 / 38 公分
- 實際可視範圍: 304.1 x 228.1 公釐
- 點距: 0.297 x 0.297 公釐
- 亮度 (nits): 250 nit
- 對比值 (一般): 500:1
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 視角: @ C/R > 5
- 視角 (水平 / 垂直): 150 / 125 度
- 反應時間 (一般): 25 ms
- 白色色度, 6500K: $x = 0.313 / y = 0.329$
- 白色色度, 9300K: $x = 0.283 / y = 0.297$
- 最高解析度: 1024 x 768 @ 75Hz
- 建議解析度: 1024 x 768 @ 60Hz
- 出廠預設模式: 12 種模式
- 使用者可指定模式: 14 種模式
- 視訊頻寬: 80 MHz
- 水平掃瞄頻率: 30 - 61 kHz
- 垂直掃瞄頻率: 56 - 76 Hz

連線

- 訊號輸入: 類比 (VGA)
- 視訊同步輸入訊號: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

方便

- 增加便利性: 螢幕顯示
- 螢幕控制: 自動, 亮度控制, 左/右, 功能表 (確定

), 電源開 / 關, 上 / 下

- OSD 語言選擇: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便利性: 與 Kensington 防盜鎖相容
- 隨插即用: Windows 98/ME/2000/XP, DDC 2B
- 法規認證: Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergo, FCC
- 傾斜: -5° 至 25°
- VESA Mount: 100 x 100 公釐

配件

- 內含配件: AC 電源線, VGA 纜線
- 使用者手冊: 是

尺寸

- 尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深): 346 x 332 x 170 mm
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 5°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60°C
- 重量: 3.8 kg

電源

- 符合: Energy Star
- 耗電量: 23 瓦 (一般)
- 關閉模式: < 2 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- 電源: 內建, 100-240VAC, 50/60 Hz

產品特點

耗電量低

減少操作裝置需要的電力。

能源之星夥伴

製造商遵守由美國政府環保署所提出的節約能源規定。

與 Kensington 防盜鎖相容

顯示器框架內建孔徑, 用於配合鎖定裝置, 能將顯示器鎖定於固定物件上, 增強防盜能力。

內建電源供應器

顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

簡易的隨插即用裝置

隨插即用是一種電腦周邊連接規格。隨插即用的顯示裝置可以連至個人電腦, 不需要使用者介入調整複雜設定即可運作。

觸控式自動調整

具備自動調整功能, 只要按一個按鈕, 就可以復原最佳螢幕位置、相位、時鐘設定 - 不需要透過繁雜的 OSD 功能表與控制鍵。



發行日期 2007-08-07

版本: 1.0

12 NC: 8639 000 16505
EAN: 87 10895 91436 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com