



Philips Signage Solutions
Pantalla H-Line

75"
3000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Visibilidad intensa con cualquier iluminación

Pantalla con gran nivel de brillo y funcionamiento ininterrumpido

Mantén la visibilidad de día y de noche con las pantallas Philips H-Line de alto brillo. Su sorprendente claridad y contraste la convierten en la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones más claras: desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50

Imágenes excelentes. Gran nivel de brillo.

- Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo
- Ultra HD. Imágenes ricas. Contraste sorprendente
- Señalización urbana de brillo ultraalto
- Sensor de luz ambiental integrado: control de brillo automático

Solución para sistemas versátil

- La ranura OPS permite la integración de PC sin cables
- Diseño para condiciones extremas
- FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco

PHILIPS

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 189.3 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 74.5 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Punto de píxel: 0,429 X 0,429 mm
- Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brillo: 3000 cd/m²
- Colores de pantalla: 1070 millones de colores
- Relación de contraste (típica): 1200:1
- Relación de contraste dinámico: 500 000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Escaneado progresivo, Mejora del contraste dinámico
- Tecnología del panel: IPS

Conectividad

- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada de vídeo: DisplayPort (1.2), DVI-I (digital + analógico) 1X, HDMI 2.0 (x3)
- Entrada de audio: Toma de 3,5 mm
- Otras conexiones: OPS, USB 2.0 (x2)
- Salida de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Control externo: Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45, Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Señal de bucle intermedio: DisplayPort, RS232, HDMI, Bucle intermedio IR
- Instalación simplificada: Asas de transporte, Fácil inserción
- Funciones de bajo consumo: Apagado/encendido inteligente
- Con control de red: RS232, LAN (RJ45)

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia

- Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (típico): 510 W
- Consumo (máx.): 790
- Consumo en modo de espera: <0,5 W

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz,

- 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1688,2 mm
- Peso del producto: 54,1 kg
- Altura del dispositivo: 966,6 mm
- Profundidad del dispositivo: 111,1 mm
- Anchura del dispositivo (pulgadas): 66,46 pulgada
- Altura del dispositivo (pulgadas): 38,06 pulgada
- Sistema de montaje en pared: 600 x 400 mm, M8
- Profundidad del dispositivo (pulgadas): 4,37 pulgada
- Anchura del bisel: 18,8 mm (bisel uniforme)
- Peso del producto (lb): 119,27 libras
- Anchura de fácil inserción: 180 mm
- Altura de fácil inserción: 300 mm

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de vídeos a través de USB: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- Reproducción de imágenes a través de USB: BMP, JPEG, PNG

Accesorios

- Accesorios incluidos: Kit de alineación de bordes, Logotipo de Philips (x1), Cable de sistema en cadena RS232, Fijación de cables (x3), Cubierta del interruptor de CA y 1 tornillo, Tapa de USB y tornillos, Cable de alimentación de CA, Cable HDMI, Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Kit de marco abierto, Guía de inicio rápido (x1), Mando a distancia y pilas AAA, Cable RS232

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Chino simplificado, Turco, Chino tradicional
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobación de regulaciones: CE, CB, EAC, UL

Destacados

CMND & Create




Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

FailOver

Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle el reproductor multimedia. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

Ranura OPS



Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

Módulo opcional CRD50

Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).

Condiciones extremas

Gestión térmica mejorada, paneles de cristal líquido de alta TNI y sensores térmicos integrados para hacer frente a altas temperaturas ambientales (luz solar, etc.) hasta 3000 cd/m². Polarizador de pantalla compatible con gafas de sol polarizadas para facilitar la lectura con luz solar.

Mayor brillo

Las pantallas digitales de alto brillo para exteriores llaman la atención en cualquier condición de iluminación, lo que aumenta la exposición de la tienda y atrae clientes. El espectacular brillo de hasta 3000 cd/m² garantiza una alta visibilidad y una calidad de imagen pura, incluso en condiciones de luz ambiental extremas.



Fecha de emisión
2024-09-11

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com