

PHILIPS



C-sorozatú kijelző

Signage Solutions

65"-es

Windows rendszerrel

350 cd/m²



65BDL8051C

Interaktív tárgyalótermi kijelző

csúcskategóriás kapacitív többérintéses technológia

Az interaktív Philips C-Line kijelzővel maximalizálhatja az elkötelezettséget, és ösztönözheti az együttműködést. A Windows rendszerű, akár 10 érintőpontot tartalmazó kijelzők a kialakításuknak köszönhetően képesek megfelelni a jelentős napi szintű igénybevételnek. Továbbá széltől szélíg terjedő üveggel és süllyesztett kialakítással rendelkeznek.

Intelligens és hatékony

- Tükröződésmentes edzett üveg
- Beépített tábla-üzemmód
- Gyors és egyszerű videokonferencia-kezelés
- Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat és funkciókat
- Windows 10 rendszerrel
- Crestron Connected tanúsítvány
- Lásson el jegyzetekkel bármilyen forrást, és mentse el a képernyőképeket

Interaktív és együttműködést segítő

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- HID kapacitív érintőképernyő USB Plug & Play opcióval
- IOS, Android, Windows, Mac rendszereken működik
- Vezeték nélküli képernyőmegosztás és fejlett együttműködés

Fénypontok

Vezeték nélküli képernyőmegosztás

Négy közvetítés megjelenítése egy képernyőn. Használja meglévő Wi-Fi hálózatát az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, vagy használja a két mellékelt HDMI-adaptert a közvetlen képernyős megjelenítéshez anélkül, hogy biztonságos vagy védett hálózathoz kellene csatlakoznia.

HID kapacitív érintőképernyő

A kapacitív érintőképernyő a keret nélküli üveg csúcstechnológiás megjelenését biztosítja, hiszen a keret mindössze 1,5 mm széles! Hozzon létre emlékeztető interaktív élményt akár egyszerre 10 érintési ponttal. A kijelző tökéletes megoldás az együttműködésen alapuló és versenyszellemet erősítő alkalmazásokhoz, hiszen segítségével Ön bármilyen tartalmat a közönsége elé tárhat. Így ideális eszköz oktatási eseményekhez, nyilvános helyszínekhez vagy vállalati, vendéglátási és kiskereskedelmi helyzetekhez.

Windows 10 rendszerrel

Nagy teljesítményű Core i7 processzor nVIDIA grafikai processzorral. Futtatja minden kedvenc alkalmazását, mint például a Zoom, a Skype (tartozék) és az MS Teams, az MS Office (nem tartozék)

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített tábla-üzemmód

Használja a tábla-üzemmódot az agilis együttműködés ösztönzésére. A funkció aktiválásával a kijelzőt üres vászonná tudja alakítani, amelyre egyszerre több felhasználó rajzolhat akár kézzel, akár az erre szolgáló

tollakkal. A képernyőn látható összes kép elmenthető a könnyű nyomtatás vagy fájlmegosztás érdekében.

Gyors és egyszerű videokonferencia

A használatra kész videokonferencia-szoftver minden eddiginél egyszerűbbé teszi a négy szemközti és a csoportos videohívásokat. Egyszerűen használja saját kameráját, vagy adja hozzá az opcionális Logitech Meetup csomagot egy többfunkciós ConferenceCam megoldás létrehozásához.

Crestron Connected tanúsítvány

Csatlakoztassa ezt a Philips professzionális kijelzőt a Crestron-hálózathoz, és teljes körű távvezérlésre lesz képes a laptopján, asztali számítógépén vagy mobil eszközén keresztül. Kapcsolja be és ki a kijelzőt, ütemezzen be tartalmakat, kezelje a beállításokat, és csatlakoztasson egyszerűen külső eszközöket. A Crestron Connected® gyors, megbízható és biztonságos vállalati szintű megoldást kínál a rendszervezérlés terén.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 163.83 cm

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 64.5 hüvelyk

Képformátum: 16:9

Panel felbontása: 3840 x 2160

Képpont-osztásköz: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm

Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett

Fényerő: 350 cd/m²

A kijelző színei: 1,07 milliárd

Kontrasztarány (tipikus): 1 300:1

Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1

Válaszidő (tipikus): 9 ms

Megtekintési szögterület (vízszintes):

178 degree

Megtekintési szögterület (függőleges):

178 degree

Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás,

Mozgáskompenzált deinterlész, 3D MA

deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás,

Progresszív pásztázás

Operációs rendszer: Windows 10

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es jack csatlakozó (2 db)

Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (4 db), USB-C, USB 2.0 (2 db), USB

3.0 (2 db)

Audiobemenet: 3,5 mm-es jack

Egyéb csatlakozások: OPS, micro SD

Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), DVI-D (1 db), HDMI 2.0 (2 db)

Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő, Fekvő (18/7)

Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás,

csökkentett fényerő

Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett, Zárolható

Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás

Könnyen telepíthető: Smart Insert

Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power

Hálózaton keresztül vezérelhető: RJ45, RS232

DPMS energiatkarékos rendszer

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 20 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Fogyasztás (tipikus): 190 W

Fogyasztás (max.): 320 W

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 1920 x 1200, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x

1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60

Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz,

1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x

1024; 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x

800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x

720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60,

70, 75 Hz, 1024 x 768; 60, 70 Hz, 960 x 720; 75

Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600,

56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60,

67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz

Videoformátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50

Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K; 50, 60

Hz, 720p, 50, 60 Hz

UHD formátumok: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60

Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Műszaki adatok

Méretek

Smart Insert szerelvény: 6*M4*L6(100 mm x 100 mm)

Készülék szélessége: 1485,1 mm

Termék tömege: 47,33 kg

Készülék magassága: 860,10 mm

Készülék mélysége: 86,2 mm (mélység a fali rögzítésnél)/97,4 mm (mélység a hangszóróborításnál) mm

Készülék szélessége (hüvelyk): 58,47 hüvelyk

Készülék magassága (hüvelyk): 33,86 hüvelyk

Fali tartó: 400 (H) x 400 (V) mm, M8

Készülék mélysége (hüvelyk): 3,39 mm (mélység a fali rögzítésnél)/ 3,83 mm (mélység a hangszóróborításnál) hüvelyk

Keretvastagság: 1,50 mm (egyenletes)

Termék tömege (fontban): 104,34 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m

Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C

MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Relatív páratartalom: 20~80% (üzemi), 5~95% (tárolási) %

Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB képlejátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB audiorejátszás: AAC, M4A, MP3, WMA

Belső lejártszó

CPU: Intel Core i7

GPU: Nvidia GT730

Tárolás: 256 GB eMMC

RAM: 8 GB DDR4

Interaktivitás a Multi-touch technológiával

Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Philips logó (1 db), RS232 soros összfűzőkábel (1 db), Tisztítókendő (1 db), DVI - I kábel (1,8 m) (1 db), HDMI kábel (3 m) (1 db), HDMI-adókéskészlet (1 db), IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), M2 csavar (2 db), M3 csavar (2 db), Tápkábel, 3 db, Érintőceruza (2 db), USB A-B kábel (3 m) (1 db), USB-fedél (1 db), AAA elem (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő (1 db), RS232 kábel (3 m) (1 db)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd

Jótállás: 3 év garancia

Előírt jóváhagyások: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, A osztály, ETL, PSB

