

PHILIPS

Penlight

Xperion 6000

200 lm Boost / 100 lm Eco

Puntatore da 120 lm

Clip magnetica rotante

Durata batteria: 3 ore (Eco: 5,5 ore)



LUMX60PENX1



Progettata pensando alle tue esigenze

Strumento di lavoro LED compatto

Progettata con un ampio fascio da 200 lumen, la compatta ed ergonomica Philips Xperion 6000 Penlight è ideale per tutti gli interventi di ispezione. La nostra Penlight è dotata di un fascio luminoso a torcia da 120 lm per dirigere la luce dove serve.

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)

Design intelligente ed ergonomico

- Indicatore dello stato della batteria
- Clip rotante, magneti potenti e corpo ergonomico

Vedi ciò che agli altri sfugge

- Luce LED di alta qualità
- Lunga durata della batteria in diverse modalità di illuminazione

In evidenza

Molteplici modalità di illuminazione

Philips Xperion 6000 Penlight produce una luce bianca LED brillante e naturale per il massimo comfort visivo e per ridurre l'affaticamento degli occhi durante il lavoro. Il fascio luminoso principale di Philips Xperion 6000 Penlight offre due modalità di illuminazione: una modalità principale ("Boost") a 200 lm che può essere ridotta a 100 lm ("Eco") e un puntatore a 120 lm per dirigere la luce dove serve. Questa flessibilità consente di svolgere con facilità qualsiasi lavoro di ispezione.

Modalità di illuminazione per molteplici esigenze

Philips Xperion 6000 Penlight è progettata per essere pronta all'uso. Una singola ricarica fornisce batteria sufficiente per tutte le attività di ispezione quotidiane. La Penlight dura fino a 5,5 ore in modalità Eco, 3 ore in modalità Boost e 3,5 ore con il puntatore.

Dotata di una potente batteria agli ioni di litio, Philips Xperion 6000 Penlight può essere ricaricata completamente in 1,6 ore tramite USB-C, garantendo un utilizzo ottimale della sua luminosa luce LED.

Indicatore dello stato della batteria

Philips Xperion 6000 Penlight è dotata di un indicatore di stato della batteria che permette di visualizzare l'autonomia residua della lampada prima che la batteria si scarichi completamente, così saprai sempre quando ricaricarla e non resterai più senza luce mentre lavori.

Funzionalità di lavoro a mani libere

Progettato pensando alle tue esigenze, il corpo ergonomico di Philips Xperion 6000 Penlight consente di tenerla saldamente. Se hai bisogno di avere entrambe le mani libere durante il lavoro, posiziona la luce in modo sicuro utilizzando i due potenti magneti, uno

sulla clip rotante e l'altro sulla parte inferiore della lampada. Il pulsante di accensione si trova sul retro della Penlight per evitare che la luce colpisca direttamente gli occhi quando viene accesa.

Progettato per durare a lungo

Progettata per ambienti di lavoro difficili con resistenza agli urti IK07, impermeabilità secondo gli standard IP65 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, Philips Xperion 6000 Penlight è pensata per durare a lungo, perché sappiamo che anche la mano più ferma ha bisogno di ulteriore supporto.

Garanzia fino a 3 anni

Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo.*

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Clip magnetica rotante

Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

Opzione mani libere: Clip rotante, magneti potenti

Gancio: No

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Magnete: 2 magneti

Materiali e rifinitura: ABS robusto

Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C

Gamma: Xperion 6000

Tecnologia: LED COB

Rilevatore di perdite UV: No

Protezione ingresso (IP): IP65

Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Caratteristiche luce

Apertura fascio luminoso: 80 gradi

Temperatura di colore: 6000 K

Angolo di proiezione (puntatore): 15 gradi

Emissione luminosa (puntatore): 120 lumen

Emissione luminosa (Eco): 100 lumen

Emissione luminosa (boost): 200 lumen

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 3,2 V

Alimentazione: Batteria ricaricabile

Capacità delle batterie: 1200 mAh

Tempo di funzionamento della batteria

(Boost): Fino a 3 ore

Tempo di funzionamento della batteria

(modalità eco): Fino a 5,5 ore

Tipo di batteria: Batteria al litio

Tipo di spina: Non inclusa

Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C

Tempo di ricarica della batteria: Fino a 1,6 ore

Potenza effettiva (W): 2 W

Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 3 ore e mezza

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: X60PENX1

Codice per l'ordine: 02169431

Dati confezione

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Informazioni prodotto confezionato

Larghezza: 25,2 cm

Altezza: 18,15 cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 6

Peso con le batterie: 80 g

Lunghezza cavo: Cavo USB di tipo C da 100 cm

