

# PHILIPS

Lampă stilou

Xperion 6000

Amplificare 200 lm/Eco 100 lm

Reflector de 120 lm

Clemă magnetică rotativă

Durata bateriei: 3 h (Eco: 5,5 h)



LUMX60PENX1



## Concepută special pentru tine

### Lampă de lucru LED compactă

Concepută cu un fascicul larg de 200 de lumini, lampa stilou compactă și ergonomică Philips Xperion 6000 este ideală pentru toate lucrările de inspecție. Lampa noastră dispune de un fascicul de lanternă de 120 lm pentru a direcționa lumina acolo unde este nevoie.

#### Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

#### Face față cu ușurință condițiilor dificile

- Rezistentă la impacturi, apă și solvenți (IP65/IK07)

#### Design inteligent și ergonomic

- Indicator de stare a bateriei
- Cârlig rotativ inteligent, magneți puternici și corp ergonomic

#### Vezi ce alții nu pot

- Lumină LED premium
- Durată mare de funcționare a bateriei în diferite moduri de iluminare

# Repere

## Mai multe moduri de iluminare

Lampa tip stilou Philips Xperion 6000 produce o lumină LED albă, strălucitoare și naturală pentru a maximiza confortul vizual și a reduce solicitarea ochilor pentru a lucra fără să obosești. Fasciculul principal al lămpii tip stilou Philips Xperion 6000 oferă două moduri de iluminare: un fascicul principal de 200 lm („Amplificare”) care poate fi redus la 100 lm („Eco”) și un reflector de 120 lm pentru a direcționa lumina acolo unde este necesară. Această flexibilitate a fluxului luminos îți permite să execuți orice lucrare de inspecție.

## Moduri de iluminare pentru nevoi multiple

Lampa tip stilou Philips Xperion 6000 este concepută pentru a fi gata de acțiune. O singură încărcare oferă suficientă energie pentru toate activitățile tale zilnice de inspecție. Lampa noastră tip stilou durează până la 5,5 ore în modul Eco, 3 ore în modul

Amplificare și 3,5 ore cu reflectorul. Echipată cu o baterie Li-ion puternică, lampa tip stilou Philips Xperion 6000 poate fi încărcată complet prin USB-C în 1,6 ore, asigurând o utilizare maximă a luminii LED strălucitoare.

## Indicator de stare a bateriei

Vezi când bateria trebuie încărcată. Lampa tip stilou Philips Xperion 6000 dispune de un indicator de stare a bateriei care arată cât timp poate funcționa lampa de lucru înainte ca bateria să se descarce. Nu mai rămâne niciodată fără energie în mijlocul unei lucrări.

## Permite lucrul cu mâinile libere

Conceput ținând cont de nevoile tale, corpul ergonomic al lămpii tip stilou Philips Xperion 6000 îți permite să îl ții ferm. Dacă ai nevoie de ambele mâini libere în timpul lucrului, poziționează lumina în siguranță utilizând cei

doi magneti puternici, unul pe clema rotativă și celălalt în partea inferioară a lămpii. Butonul de pornire se află pe partea din spate a lămpii tip stilou pentru ca lumina să nu te orbească atunci când o aprinzi.

## Proiectată să dureze

Lampa tip stilou Philips Xperion 6000 este concepută pentru a face față condițiilor dificile de lucru, cu clasa de rezistență la șocuri IK07, clasa IP65 de rezistență la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier. Lampa tip stilou Philips Xperion 6000 este proiectată să dureze, deoarece chiar și cele mai ferme mâini au nevoie de un sprijin suplimentar.

## Până la 3 ani garanție

Beneficiază de garanția standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar.\*

# Specificații

## Specificații pentru comercializare

**Caracteristici produs:** Clemă magnetică rotativă

**Avantaje preconizate:** Concepută special pentru tine

## Descrierea produsului

**Opțiuni mâini libere:** Cârlig rotativ, magneți puternici

**Cârlig:** Nu

**Evaluarea protecției la impact (IK):** IK07

**Magnet:** 2 magneți

**Materiale și finisaje:** ABS robust

**Temperatură de funcționare:** Între -10 °C și 40 °C

**Gamă:** Xperion 6000

**Tehnologie:** LED COB

**Detector de scurgeri UV:** Nu

**Coefficient de protecție împotriva penetrării (IP):** IP65

**Rezistent la:** Vaselină, ulei, solvenți de atelier

## Caracteristicile fotometrice

**Unghiul fasciculului:** 80 grad

**Temperatură de culoare:** 6000 K

**Unghiul fasciculului (indicator):** 15 grad

**Flux luminos (indicator):** 120 lumeni

**Flux luminos (eco):** 100 de lumeni

**Flux luminos (amplificare):** 200 de lumeni

## Caracteristici electrice

**Tensiune:** 3,2 V

**Sursă de alimentare:** Baterie reîncărcabilă

**Capacitate baterie:** 1200 mAh

**Durata de funcționare a bateriei (amplificare):** Până la 3 ore

**Durata de funcționare a bateriei (eco):** Până la 5,5 ore

**Tip baterie:** Baterie cu litiu

**Tip de priză:** Neinclusă

**Tip de cablu de alimentare:** USB de tip C

**Timpe de încărcare a bateriei:** Până la 1,6 ore

**Putere:** 2 W

**Durata de funcționare a bateriei (indicator):** Până la 3,5 ore

## Informații privind comanda

**Nr. comandă:** X60PENX1

**Cod de comandă:** 02169431

## Informații ambalaj

**EAN1:** 8719018021694

**EAN3:** 8719018021700

## Informații despre produsul ambalat

**Lățime:** 25,2 cm

**Înălțime:** 18,15 cm

**Cantitate per pachet/MOQ:** 6

**Greutate cu baterii:** 80 g

**Lungime cablu:** Cablu USB de tip C de 100 cm

