

PHILIPS

Penlight

Xperion 6000

200 lm luz intensa/100 lm modo Eco

Foco de 120 lm

Clipe magnético rotativo

Duração da bateria: 3 h (Eco: 5,5 h)



LUMX60PENX1



Concebidas a pensar em si

A companhia LED compacta para os trabalhadores

Concebida com um feixe amplo de 200 lúmenes, a compacta e ergonómica Penlight Xperion 6000 da Philips é ideal para todos os trabalhos de inspeção. A nossa Penlight está equipada com um feixe de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é necessária.

Garantia alargada

- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

Lide facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Design inteligente e ergonómico

- Indicador de estado da bateria
- Clipe rotativo inteligente, ímanes fortes e estrutura ergonómica

Veja o que os outros não conseguem

- Luz LED premium
- Bateria de longa duração em diferentes modos de luz

Destaques

Vários modos de luz

A Philips Xperion 6000 Penlight produz uma luz branca LED natural e brilhante que ajuda a maximizar o conforto visual e a reduzir a tensão ocular para que possa trabalhar sem sentir cansaço. O feixe principal da caneta lanterna Philips Xperion 6000 oferece dois modos de luz: um feixe principal de 200 lm ("luz intensa") que pode ser reduzido para 100 lm (modo "Eco") e um foco de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é necessária. Esta flexibilidade de fluxo luminoso permite-lhe realizar qualquer trabalho de inspeção.

Modos de luz para as várias necessidades

A Penlight Philips Xperion 6000 foi concebida para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece bateria suficiente para todas as tarefas de inspeção do dia. A nossa Penlight dura até 5,5 horas no modo Eco, 3 horas no modo luz intensa e 3,5 horas no

modo de foco. Equipada com uma bateria de iões de lítio potente, a Penlight Philips Xperion 6000 pode ser totalmente carregada em 1,6 horas através de USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.

Indicador de estado da bateria

Veja quando a bateria precisa de ser carregada. A Penlight Philips Xperion 6000 possui um indicador de estado da bateria que indica o tempo durante o qual a lâmpada de trabalho pode funcionar antes de a bateria chegar ao fim. Desta forma, não volta a ficar sem energia a meio de um trabalho.

Permite trabalhar com as mãos livres

Concebida a pensar em si, a estrutura ergonómica da Penlight Philips Xperion 6000 permite-lhe segurá-la com firmeza. Se precisar de trabalhar com as duas mãos livres, posicione a luz de forma segura utilizando os dois ímanes fortes, um no clipe

rotativo e o outro na parte inferior da lâmpada. O botão de alimentação encontra-se na parte posterior da Penlight para evitar que a luz incida diretamente nos olhos ao ligá-la.

Concebida para durar

A nossa Penlight Philips Xperion 6000 foi concebida para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à resistência ao choque (classificação IK07), à resistência à água (classificação IP65) e à superfície resistente a produtos químicos e solventes de oficina. A Penlight Philips Xperion 6000 foi criada para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de um suporte adicional.

Até 3 anos de garantia

Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional.*

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Clipe magnético rotativo

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Clipe rotativo, ímanes fortes

Gancho: Não

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Íman: 2 ímanes

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Alcance: Xperion 6000

Tecnologia: LED COB

Detetor de fugas UV: Não

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 80 graus

Temperatura da cor: 6000 K

Ângulo de feixe (apontador): 15 graus

Fluxo luminoso (apontador): 120 lumens

Fluxo luminoso (eco): 100 lumens

Fluxo luminoso (intenso): 200 lúmenes

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 3,2 V

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Capacidade da bateria: 1200 mAh

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 3 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco):

Até 5,5 horas

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Tipo de ficha: Não incluída

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tempo de carregamento da bateria: Até 1,6

horas

Potência: 2 W

Tempo de funcionamento da bateria (apontador): Até 3,5 horas

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60PENX1

Código de encomenda: 02169431

Dados da embalagem

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Informação do produto embalado

Largura: 25,2 cm

Altura: 18,15 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 80 g

Comprimento do cabo: Cabo USB tipo C de

100 cm

