

# PHILIPS

## Lille lygte

### Xperion 6000

200 lm, Boost/100 lm, Eco

120 lm spotlight

Drejelig magnetisk holder

Batterilevetid: 3t (Eco: 5,5t)



LUMX60PENX1



## Designet med dig i tankerne

### Kompakt LED-ledsager

Den kompakte, ergonomiske Philips Xperion 6000 Penlight er udsender en bred stråle på 200 lumen og er velegnet til alt inspektionsarbejde. Vores Penlight er udstyret med en 120-lm lysstråle til at lede lyset hen, hvor der er behov for det.

#### Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

#### Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP65/IK07)

#### Smart og ergonomisk design

- Batteristatusindikator
- Smart drejelig holder med magnet og ergonomisk kabinet

#### Se, hvad andre ikke kan

- Førsteklasses LED-lys
- Lang batterilevetid i forskellige lystilstande

# Vigtigste nyheder

## Adskillige lysfunktioner

Philips Xperion 6000 Penlight udsender klart, naturligt hvidt LED-lys for at maksimere den visuelle komfort og reducere belastningen af øjnene. Hovedstrålen i Philips Xperion 6000 Penlight har to lystilstande: En 200 lm hovedstråle ("Boost"), der kan reduceres til 100 lm ("Eco"), og et 120 lm spotlight til at lede lyset, hvor der er behov for det. Denne fleksibilitet gør det muligt at håndtere alle typer inspektionsopgaver.

## Lysfunktioner til flere behov

Philips Xperion 6000 Penlight er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok batteri til en hel dags inspektionsarbejde. Vores lille lygte kan lyse i op til 5,5 timer i Eco-tilstand, 3 timer i Boost-tilstand og 3,5 timer med spotlight. Philips Xperion 6000 Penlight er udstyret med et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 1,6 timer via USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

## Batteristatusindikator

Se, hvornår batteriet skal oplades. Philips Xperion 6000 Penlight har en batteristatusindikator, der viser, hvor længe arbejdslampen kan fungere, før batteriet er afladet. Løb aldrig tør for strøm midt i et job igen.

## Muliggør håndfrit arbejde

Philips Xperion 6000 Penlights ergonomiske udformede kabinet er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde det sikkert. Hvis du har brug for at have begge hænder fri under arbejdet, kan du placere lyset sikkert ved hjælp af de to stærke magneter, den ene på den drejelige holder og den anden nederst på lampen. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden af den lille lygte for at forhindre, at lyset skinner direkte ind i øjnene, når du tænder den.

## Skabt til at vare

Philips Xperion 6000 Penlight er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med IK07-modstandsdygtighed over for stød og vandbestandighed iht. IP65-standarden og en overflade, der kan modstå kemikalier og de opløsningsmidler, der findes på et værksted. Xperion 6000 Penlight er bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra støtte.

## Op til 3 års garanti

Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år.\*

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

**Produktoplysning:** Drejelig magnetisk holder  
**Forventede fordele:** Designet med dig i tankerne

## Produktbeskrivelse

**Håndfrie funktioner:** Drejelig holder, kraftige magneter  
**Krog:** Nej  
**Stødbeskyttelsesklasse (IK):** IK07  
**Magnet:** 2 magneter  
**Materialer og finish:** Robust ABS  
**Driftstemperatur:** -10 °C til 40 °C  
**Sortiment:** Xperion 6000  
**Teknologi:** COB-LED  
**UV-læagedetektor:** Nej  
**Kapslingsklassificering (IP):** IP65  
**Modstandsdygtig over for:** Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler

## Lyskarakteristika

**Strålevinkel:** 80 °  
**Farvetemperatur:** 6.000 K  
**Strålingsvinkel (pointer):** 15 °  
**Lyseffekt (fokuslys):** 120 lumen  
**Lyseffekt (Eco):** 100 lumen  
**Lyseffekt (boost):** 200 lumen

## Elektriske karakteristika

**Spænding:** 3,2 V  
**Strømkilde:** Genopladeligt batteri  
**Batterikapacitet:** 1200 mAh  
**Batteridriftstid (Boost):** op til 3 timer  
**Batteridriftstid (Eco):** op til 5,5 timer  
**Batteritype:** Litiumbatteri  
**Stiktype:** Medfølger ikke  
**Opladningskabeltype:** Type C USB  
**Batteriopladningstid:** Op til 1,6 timer  
**Effekt:** 2 W  
**Batteridriftstid (fokuslys):** Op til 3,5 timer

## Oplysninger om bestilling

**Ordreindtastning:** X60PENX1  
**Ordrekode:** 02169431

## Emballagedata

**EAN1:** 8719018021694  
**EAN3:** 8719018021700

## Medfølgende produktoplysninger

**Bredde:** 25,2 cm  
**Højde:** 18,15 cm  
**Pakkeantal / mindste ordremængde:** 6  
**Vægt med batterier:** 80 g  
**Kabellængde:** USB type-C 100 cm kabel

