

PHILIPS

Penlight

Xperion 6000

240 lm Boost / 120 lm Eco

120 lm Spotlight

Roterende magnetische klem

Batterijduur: 3 uur (Eco: 5,5 uur)



LUMX60PENX1



Speciaal voor u ontworpen

Compacte LED-werklamp

De compacte, ergonomische Philips Xperion 6000 Penlight produceert een brede lichtbundel van 200 lumen en is ideaal voor alle inspectiewerkzaamheden. Onze Penlight voorziet in een zaklampbundel van 120 lm om het licht te richten waar dat nodig is.

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Slim ergonomisch ontwerp

- Statuslampje voor batterij
- Slimme draaibare clip, sterke magneten en ergonomisch ontwerp

Zie wat anderen niet kunnen

- Premium LED-lamp
- Lange levensduur van de batterij in verschillende lichtmodi

Kenmerken

Meerdere lichtmodi

De Philips Xperion 6000 Penlight produceert helder, natuurlijk wit LED-licht voor maximaal visueel comfort en minder belasting van de ogen voor werken zonder vermoeidheid. De hoofdbundel van de Philips Xperion 6000 Penlight heeft twee lichtmodi: een hoofdbundel van 200 lm ('Boost') die kan worden gereduceerd tot 100 lm ('Eco') en een spotlight van 120 lm om het licht te richten waar dat nodig is. Dankzij deze uitvoerflexibiliteit kunt u elke willekeurige inspectietaak uitvoeren.

Lichtmodi voor verschillende behoeften

De Philips Xperion 6000 Penlight is ontworpen voor actie. Eén keer opladen biedt voldoende accustroom voor al uw dagelijkse inspectietaken. Onze Penlight gaat tot 5,5 uur mee in de Eco-modus, 3 uur in de Boost-modus en 3,5 uur met de spotlight. De Philips Xperion 6000 Penlight is voorzien van een krachtige Li-ionbatterij en kan binnen 1,6 uur volledig worden opgeladen via USB-C, waardoor het heldere LED-licht optimaal wordt gebruikt.

Statuslampje voor batterij

Controleer wanneer de batterij moet worden opgeladen. De Philips Xperion 6000 Penlight heeft een statuslampje voor de batterij dat

aangeeft hoe lang de werklamp kan werken voordat de batterij leeg is. Nooit meer zonder stroom tijdens een klus.

Handsfree werken mogelijk maken

De ergonomisch gevormde behuizing van de Philips Xperion 6000 Penlight is speciaal voor u ontworpen, zodat u deze stevig kunt vasthouden. Als u beide handen vrij wilt hebben tijdens het werken, plaatst u de lamp op een stabiele manier met behulp van de twee sterke magneten, één op de draaibare clip en de andere aan de onderkant van de lamp. De aan-uitknop bevindt zich aan de achterkant van de Penlight om te voorkomen dat het licht rechtstreeks in uw ogen schijnt wanneer u het apparaat inschakelt.

Duurzaam ontwerp

Onze Philips Xperion 6000 Penlight is ontworpen voor ruige werkomgevingen met schokbestendigheid conform IK07, waterbestendigheid conform IP65 en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. De duurzame Philips Xperion 6000 Penlight is gemaakt om lang mee te gaan, omdat we weten dat zelfs de meest stabiele handen extra ondersteuning nodig hebben.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaardgarantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra.*

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Roterende magnetische klem

Vervachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen

Productbeschrijving

Handsfree opties: Roteerbare clip, sterke magneten

Haak: Nee

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Magneet: 2 magneten

Materiaal en afwerking: Robuust ABS

Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C

Collectie: Xperion 6000

Technologie: COB-LED

UV-lekdetector: Nee

Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats

Lichtkenmerken

Lichthoek: 80 graad

Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichthoek (aanwijzer): 15 graad

Lichtopbrengst (aanwijzer): 120 lumen

Lichtopbrengst (eco): 100 lumen

Lichtopbrengst (boost): 200 lumen

Elektrische kenmerken

Voltage: 3,2 volt

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Batterijcapaciteit: 1200 mAh

Werkingsduur batterij (boost): Tot 3 uur

Gebruiksduur batterij (eco): Tot 5,5 uur

Batterijtype: Lithium-batterij

Type stekker: Niet meegeleverd

Type oplaadkabel: USB-C

Oplaadtijd van batterij: Tot 1,6 uur

Wattage: 2 W

Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 3,5 uur

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60PENX1

Bestelcode: 02169431

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Verpakkingsinformatie

Breedte: 25,2 cm

Hoogte: 18,15 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 80 g

Kabellengte: USB type-C-kabel van 100 cm

