

PHILIPS

Máy mát xa mắt

Túi khí mát xa các huyết mạch mắt

Dẫn truyền âm stereo qua xương

Chườm nóng điện tích lớn

Lớp lót da nano silicon

PPM2702



Chăm sóc mắt sáng với âm nhạc thú vị

Hệ thống mát xa túi khí 3D

PPM2702 được bổ sung cải tiến hệ thống dẫn truyền âm qua xương và tối ưu hóa hệ thống mát xa 3D, giúp giảm mỏi mắt hoàn toàn. Được trang bị túi khí bên độc lập, sản phẩm này quan tâm đến tất cả các vùng xung quanh mắt. Hỗ trợ chườm nóng thư giãn mắt.

Túi khí 3D hai lớp bảo vệ mắt

- Mô phỏng động tác mát xa bằng tay bằng túi khí, làm dịu sưng mắt
- Chăm sóc toàn diện vùng mắt với các túi khí phụ độc lập
- Chườm nóng thúc đẩy lưu thông máu và giảm mệt mỏi

Tận hưởng dẫn truyền âm qua xương, không làm phiền người khác

- Thưởng thức âm thanh vòm 3D với dẫn truyền âm qua xương

Thiết kế cửa sổ trực quan, mát xa khi chơi

- Không cản trở công việc, giảm áp lực trực tiếp lên nhãn cầu
- 5 chế độ bảo vệ mắt, chuyển đổi chế độ theo ý muốn

Lớp lót Nano silicon, thân thiện với da và dễ làm sạch

- Khô thoáng, sạch sẽ, thân thiện với làn da với lớp lót da nano silicon
- Thuận tiện để cất giữ và sử dụng

Những nét chính

Mát xa túi khí 3D

Được trang bị túi khí thông minh được thiết kế chuyên nghiệp, bao phủ tất cả các bộ phận xung quanh mắt. Thông qua việc bơm hơi và xả hơi của từng túi khí, máy mát xa mô phỏng động tác mát xa bằng tay trên các huyết đạo để giảm đau nhức và khó chịu cho mắt. Với độ mạnh vừa phải, máy mát xa chăm sóc mắt mà không cần ấn vào nhãn cầu khi mát xa.

Thiết kế túi khí phụ độc lập

Hai bên túi khí chính là các túi khí phụ độc lập giúp xoa bóp thêm vùng thái dương với cường độ phù hợp. Với túi khí chính, máy có thể xoa bóp các huyết quan trọng quanh mắt một cách toàn diện và chăm sóc tốt các huyết quan mắt.

Chức năng sưởi nóng liên tục

Thiết bị cảm biến nhiệt độ tích hợp kiểm soát chính xác nhiệt độ từng phút và cố gắng mang lại cảm giác nhiệt tốt nhất là 42°C. Thúc đẩy lưu thông máu quanh vùng mắt có thể giúp thư giãn hiệu quả các cơ quanh mắt, loại bỏ tình trạng nhức mỏi và khô mắt, cải thiện tình trạng mỏi mắt.

Hệ thống phát nhạc dẫn truyền qua xương

Hệ thống dẫn truyền âm qua xương mới được nâng cấp, âm thanh stereo vòm 3D, chất lượng âm thanh sống động và tuyệt vời, hãy tận hưởng trải nghiệm mát xa phong phú. Giải phóng đôi tai của bạn, cảm nhận âm thanh bên ngoài bất cứ lúc nào, giảm chứng sợ không gian hẹp, lắng nghe an toàn hơn, đồng thời thư giãn tâm trí và cơ thể hiệu quả hơn. Tài nghe dẫn truyền qua

xương thân thiện với da, thiết kế kín và chống rò rỉ, không sợ làm phiền người khác, thoải mái hơn khi thưởng thức âm nhạc trong yên tĩnh.

Thiết kế cửa sổ trực quan

Thiết kế cửa sổ trực quan có thể giảm chứng sợ không gian hẹp và giảm mỏi mắt, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động giải trí, nghỉ ngơi và làm việc hàng ngày. Vùng nhãn cầu được thiết kế có rãnh tránh ấn trực tiếp vào nhãn cầu, sau khi mát xa sẽ không bị chóng mặt và các hiện tượng bất lợi khác. Việc mát xa không ảnh hưởng đến lớp trang điểm mắt, bất kể bạn ở đâu và khi nào.

5 chế độ

Nhấn nhanh nút nguồn để chuyển qua các chế độ mát xa sau đây: [Chế độ làm đẹp mắt], [Chế độ chăm sóc mắt], [Chế độ hỗ trợ giấc ngủ], [Chế độ làm ấm mắt] và [Chế độ âm nhạc]. Kết hợp với trạng thái kết nối bluetooth tương ứng, máy có thể chuyển đổi trạng thái chế độ một cách thông minh và cung cấp cho bạn cài đặt tắt máy độc quyền.

Vải thân thiện với da

Lớp lót bên trong được làm bằng da nano silicon mềm mại và mịn màng. Bên và thoáng khí, lớp lót đảm bảo rằng da luôn khô ráo và chăm sóc vùng mắt mỏng manh. Lớp lót có thể cọ rửa được để vệ sinh thuận tiện.

Thiết kế gấp gọn lại

Thiết kế có thể gấp lại, làm cho dai nhẹ và dễ dàng cất giữ, mang theo.

Các thông số

Thông số chung

Màu sắc: Xanh dương đậm
Kích thước sản phẩm (DxRxC): 215x114x80mm mm
Loại mát xa: Day, Chườm nóng
Trọng lượng thực: khoảng 365 g
Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 207x142x91 mm
Chất liệu chính: Uretan silicon hữu cơ, Nhựa ABS, Vải thun

Thông số chính

Nhiệt độ làm nóng: 42 (±3) °C
Pin: 1200 mAh
Chế độ mát xa: 5
Cổng sạc: USB Type-C
Số lượng túi khí: 10
Hệ thống âm nhạc: Bluetooth/ dẫn truyền âm qua xương
Dòng điện sạc: 500 mA
Điện áp sạc: 5V
Công suất hoạt động: 4W
Điện áp hoạt động: 3,7V

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

Thời hạn bảo hành: 2 năm

