

PHILIPS

Tužková svítilna

Xperion 6000

200 lm Boost / 100 lm Eco

120 lm Spotlight

Otočný magnetický klips

Výdrž baterie: 3 h (Eco: 5,5 h)



LUMX60PENX1



Navrženy s ohledem na vás

Kompaktní LED pomocník každého pracovníka

Kompaktní a ergonomická tužková svítilna Philips Xperion 6000, disponující širokým paprskem s výkonem 200 lumenů, je ideální pro všechny typy kontrolní práce. Naše tužková svítilna je vybavena bodovým paprskem se světelným tokem 120 lm, díky kterému namíříte světlo tam, kam potřebujete.

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědlům (IP65/IK07)

Chytré ergonomické provedení

- Ukazatel stavu baterie
- Inteligentní otočný klips, silné magnety a ergonomické tělo

Ať vidíte, co ostatní nevidí

- Prémiové světlo LED
- Dlouhá výdrž baterie v různých světelných režimech

Přednosti

Několik světelných režimů

Svítilna Philips Xperion 6000 Penlight produkuje jasné, přirozené bílé světlo LED, které maximalizuje zrakový komfort a snižuje namáhání očí pro práci bez únavy. Hlavní paprsek svítilny Philips Xperion 6000 Penlight nabízí dva světelné režimy: hlavní paprsek o výkonu 200 lm („Boost“), který lze snížit na 100 lm („Eco“), a bodové světlo o výkonu 120 lm, které nasměruje světlo tam, kam je potřeba. Tato flexibilita výkonu vám umožní zvládnout jakoukoli inspekční práci.

Světelné režimy pro různé potřeby

Svítilna Philips Xperion 6000 Penlight je navržena tak, aby byla připravena k akci. Jediné nabití poskytuje výdrž pro všechny vaše každodenní inspekční úkoly. Naše tužková svítilna vydrží svítit až 5,5 hodiny v úsporném režimu, 3 hodiny v režimu silnějšího světelného paprsku a 3,5 hodiny s bodovým světlem. Philips Xperion 6000 Penlight je vybavena výkonnou Li-ion baterií, kterou lze plně nabít během 1,6 hodiny pomocí USB-C, což zajišťuje maximální využití jejího jasného světla LED.

Ukazatel stavu baterie

Podívejte se, kdy je třeba baterii nabít. Svítilna Philips Xperion 6000 Penlight je vybavena indikátorem stavu baterie, který

ukazuje, jak dlouho může pracovní svítilna fungovat, než se baterie vybití. Už nikdy vám nedojde energie uprostřed práce.

Uvolňuje ruce při práci

Ergonomicky tvarované tělo svítilny Philips Xperion 6000 Penlight je navrženo s ohledem na vás a umožňuje vám její pevný úchop. Pokud potřebujete mít při práci obě ruce volné, umístíte svítilnu bezpečně pomocí dvou silných magnetů, jednoho na otočném klipsu a druhého ve spodní části svítilny. Tlačítko napájení je na zadní straně svítilny Penlight, aby vám při zapnutí nesvítila přímo do očí.

Výjimečná odolnost

Svítilna Philips Xperion 6000 Penlight je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, je odolná proti vodě podle normy IP65 a její povrch je odolný vůči chemikáliím a dilenským rozpouštědlům. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i ty nejpevnější ruce potřebují někdy další oporu.

Záruka až 3 roky

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc.*

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Otočný magnetický klips

Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

Možnosti handsfree: Otočný klips, silné magnety

Háček: Ne

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Magnet: 2 magnety

Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Řada: Xperion 6000

Technologie: COB LED

UV detektor úniku: Ne

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65

Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dilenská rozpouštědla

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 80 stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Úhel paprsku (ukazatel): 15 stupeň

Světelný výstup (ukazatel): 120 lumenů

Světelný výstup (režim Eco): 100 lumenů

Světelný výstup (režim Boost): 200 lumenů

Elektrické vlastnosti

Napětí: 3,2 V

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Kapacita baterie: 1200 mAh

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 5,5 hodiny

Typ baterie: Lithiová baterie

Typ zástrčky: Není součástí dodávky

Typ nabíjecího kabelu: USB-C

Doba nabíjení baterie: Až 1,6 hodiny

Příkon: 2 W

Doba provozu baterie (ukazatel): Až 3,5 hodiny

Informace pro objednávání

Zadání obj.: X60PENX1

Objednací kód: 02169431

Údaje na obalu

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Informace na obalu výrobku

Šířka: 25,2 cm

Výška: 18,15 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 80 g

Délka kabelu: 100cm kabel USB-C

