

# PHILIPS

## Kynävalot

### Xperion 6000

tehotila 200 lm, Eco-tila 100 lm

kohdevalo 120 lm

pyörivä magneettinen pidike

Akunkesto: 3 h (Eco: 5,5 h)



LUMX60PENX1



## Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

### Kätevä LED-työvalo

Laajalla 200 lumenin valokeilalla varustettu Philipsin Xperion 6000 Penlight on kompakti ja ergonominen työvalo, joka soveltuu monenlaisiin tarkastustöihin. Penlight-valossa on myös 120 lumenin osoitin, jolla valon voi suunnata juuri oikeaan paikkaan.

#### Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

#### Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

#### Älykäs, ergonominen muotoilu

- Akun latauksenilmaisim
- Näppärä pyörivä pidike, vahvat magneetit ja ergonominen muotoilu

#### Näe enemmän kuin muut

- Ensiluokkainen LED-valo
- Pitkä akunkesto eri valotiloilla

# Kohokohdat

## Useita valotiloja

Philipsin Xperion 6000 Penlight -kynävalo tuottaa kirkasta, luonnollisen valkoista LED-valoa, mikä ehkäisee silmien väsymistä ja rasittumista työssä. Philipsin Xperion 6000 Penlight -valon päävalokeilassa on kaksi valotilaa: 200 lumenin valon (tehotila) voi himmentää tarvittaessa 100 lumeniin (Eco-tila). Kynävalossa on myös 120 lumenin kohdevalo, jolla valon voi suunnata juuri oikeaan kohtaan. Joustavuuden ansiosta kynävalo sopii kaikenlaisiin tarkastustöihin.

## Valotiloja moneen tarpeeseen

Philipsin Xperion 6000 Penlight -kynävalo on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäiväksi. Penlight-valon akku kestää jopa 5,5 tuntia Eco-tilassa, 3 tuntia tehotilassa ja 3,5 tuntia kohdevalona. Philipsin Xperion 6000 Penlight -valossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen 1,6 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

## Akun latauksenilmais

Akku näyttää, milloin se tarvitsee ladata: Philipsin Xperion 6000 Penlight -kynävalon latauksenilmais näyttää, kuinka paljon käyttöaikaa on jäljellä. Näin se takaa, ettei virta lopu kesken työn.

## Vapauttaa kädet työskentelyyn

Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu ja ergonomisesti muotoiltu Philipsin Xperion 6000 Penlight -kynävalo pysyy tukevasti kädessä. Jos tarvitset työhön molempia käsiä, voit kiinnittää valon turvallisesti kahdella vahvalla magneetilla, joista toinen on pyörivässä pidikkeessä ja toinen valon pohjassa. Virtapainike on valon takana, joten valo ei häikäise silmiäsi, kun sytytät sen.

## Suunniteltu kestäämään

IK07-luokituksen mukainen iskunkestävyys, IP65-luokituksen mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Penlight -kynävalosta todella kestävän. Me tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

## Jopa kolmen vuoden takuu

Hyödynnä Philipsin kahden vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi.\*

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

**Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:** pyörivä magneettinen pidike  
**Odotetut hyödyt:** suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

## Tuotteen kuvaus

**Handsfree-toiminnot:** pyörivä pidike, vahvat magneetit  
**Koukku:** ei  
**Iskunkestävyys (IK):** IK07  
**Magneetti:** 2 magneettia  
**Materiaalit ja pinnoitus:** kestävä ABS  
**Käyttölämpötila:** -10 – +40 °C  
**Valikoima:** Xperion 6000  
**Tekniikka:** COB-LED  
**UV-vuodonilmais:** ei  
**Kotelointiluokka (IP):** IP65  
**Kestää:** rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

## Valon ominaisuudet

**Valon keilakulma:** 80 astetta  
**Väriämpötila:** 6 000 K  
**Valon säteilykulma (kohdevalo):** 15 astetta  
**Valovirta (kohdevalo):** 120 lm  
**Valovirta (Eco-tila):** 100 lumenia  
**Valovirta (tehotila):** 200 lm

## Sähkö tiedot

**Jännite:** 3,2 V  
**Virtalähde:** ladattava akku  
**Akun kapasiteetti:** 1200 mAh  
**Akun käyttöaika (tehotila):** jopa 3 tuntia  
**Akun käyttöaika (Eco-tila):** jopa 5,5 tuntia  
**Akun/pariston tyyppi:** litiumakku  
**Virtapistokkeen tyyppi:** lisävaruste  
**Latausjohdon tyyppi:** Type C USB  
**Akun latausaika:** enintään 1,6 tuntia  
**Teho:** 2 W  
**Akun käyttöaika (kohdevalo):** jopa 3,5 tuntia

## Tilastiedot

**Tilausmerkintä:** X60PENX1  
**Tilauskoodi:** 02169431

## Pakkauksen tiedot

**EAN1:** 8719018021694  
**EAN3:** 8719018021700

## Pakutun tuotteen tiedot

**Leveys:** 25,2 cm  
**Korkeus:** 18,15 cm  
**Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä:** 6  
**Paino akkujen/paristojen kanssa:** 80 g  
**Johdon pituus:** 100 cm:n USB Type-C -johto

