

PHILIPS

Фонарь Penlight

Хперion 6000

200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)

Направленный луч 120 лм

Поворотная магнитная клипса

Время работы: 3 ч (Eco: 5,5 ч)



LUMX60PENX1



Созданы с учетом ваших потребностей

Компактный светодиодный компаньон для работы

Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов.

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Легко справиться в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

Удобная и эргономичная конструкция

- Индикатор заряда аккумулятора
- Продуманная поворотная клипса с эргономичным корпусом и мощными магнитами

Детали, которые не увидят другие

- Премиальный светодиодный фонарь
- Длительное время работы в разных режимах освещения

Характеристики

Особенности изделия

Характеристики изделия: Поворотная магнитная клипса

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Описание продукта

Свободные руки: Поворотная клипса, мощный магнит

Крючок: нет

Класс ударпрочности (IK): IK07

Магнит: 2 магнита

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Линейка продукции: Xperion 6000

Технология: Светодиод COB

УФ-детектор утечки: нет

Степень защиты корпуса (IP): IP65

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

Световые характеристики

Угол освещения: 80 градусов

Цветовая температура: 6000 K

Угол луча (точечный луч): 15 градусов

Световой поток (точечный луч): 120 люмен

Световой поток (экорежим):

100 люмен

Световой поток (форсированный режим):

200 люмен

Электрические характеристики

Напряжение: 3,2 В

Источник питания: Аккумулятор

Емкость аккумулятора: 1200 mAh

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов

Время работы аккумулятора (Eco): До 5,5 часа

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип вилки питания: Не входит в комплект

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Время зарядки батареи: До 1,6 часа

мощность в ваттах: 2 Вт

Время работы от аккумулятора (точечный луч): До 3,5 часов

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60PENX1

Код для заказа: 02169431

Информация об упаковке

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Информация об упакованном продукте

Ширина: 25,2 см

Высота: 18,15 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 80 г

Длина кабеля: Кабель USB type-C 100 см

Основные особенности

Несколько режимов освещения

Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Основной источник света Philips Xperion 6000 Penlight предлагает два режима освещения: обычный (200 лм, Boost) и 100 лм (Eco), а также режим точного луча 120 лм для осмотра нужной детали объекта. Такая универсальность позволит без труда справиться с разными задачами диагностики.

Режимы освещения для различных задач

Фонари Philips Xperion 6000 Penlight всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора Penlight хватает на весь рабочий день: до 5,5 ч в режиме Eco, до 3 ч в режиме Boost и до 3,5 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Penlight оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 1,6 ч.

Индикатор заряда аккумулятора

Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На Philips Xperion 6000 Penlight доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох!

Свободные руки для удобной работы

Эргономичный корпус фонаря Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает удобный хват для комфортного использования. Если вам нужно освободить руки, разместите фонарь в удобном месте с помощью двух мощных магнитов — один находится на поворотной клипсе, а второй в нижней части корпуса. Кнопка питания находится на задней стороне Penlight, чтобы вам не пришлось светить себе в глаза после его включения.

Прослужит долго

Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Penlight специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, а также изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

Гарантия до 3 лет

Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

