

PHILIPS

Pennelykt

Xperion 6000

200 lm Boost /100 lm Eco

120 lm spotlight

Roterende magnetklemme

Batterilevetid: 3 t (Eco: 5,5 t)



LUMX60PENX1



Utformet med deg i sentrum

Kompakt LED-arbeidspartner

Den kompakte, ergonomiske Philips Xperion 6000 Penlight er utformet med en bred stråle på 200 lumen og er ideell for alt inspeksjonsarbeid. Penlight er utstyrt med en stråle på 120 lumen for å lede lyset der det er nødvendig.

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP65/IK07)

Smart, ergonomisk utforming

- Batteristatusindikator
- Smart, roterbar klemme med sterke magneter og ergonomisk kropp

Se hva andre ikke kan

- Premium LED-lys
- Lang batterilevetid i ulike lysmodi

Høydepunkter

Flere lysmoduser

Philips Xperion 6000-pennelykt produserer skarpt, naturlig hvitt LED-lys for å maksimere visuell komfort og redusere belastningen på øynene slik at du kan jobbe uten å bli sliten. Hovedstrålen fra Philips Xperion 6000-pennelykt har to lysmodi: En hovedstråle på 200 lm («Boost») som kan reduseres til 100 lm («Eco») og et spotlys på 120 lm for å rette lyset dit det trengs. Denne fleksibiliteten gjør at du kan håndtere alle typer inspeksjonsjobber.

Lysmoduser for flere behov

Philips Xperion 6000-pennelykt er utformet for å være klar til bruk. Én enkelt lading gir nok batterikapasitet til en full dags arbeid: Pennelykten varer opptil 5,5 timer i Eco-modus, 3 timer i Boost-modus og 3,5 timer med spotlyset. Philips Xperion 6000-pennelykt drives av et kraftig Li-ion-batteri og kan fullades på 1,6 timer via USB-C for å gi maksimal utnyttelse av det sterke LED-lyset.

Batteristatusindikator

Du kan se når batteriet må lades. Philips Xperion 6000-pennelykt har en indikator for batteristatus som viser hvor lenge

arbeidslampen kan brukes før batteriet er utladet. Nå kommer du aldri mer til å gå tom for strøm på jobb.

Gjør håndfritt arbeid mulig

Den ergonomisk utformede Philips Xperion 6000-pennelykten er utformet for deg, og den er lett å holde. Hvis du trenger begge hendene frie når du arbeider, plasserer du lyset trygt ved hjelp av de to sterke magnetene, en på den roterbare klemmen og en nederst på lykten. Av/på-knappen er plassert på baksiden av pennelykten for å hindre at du får lyset rett i øynene når du slår den på.

Utformet for å vare

Philips Xperion 6000-pennelykt er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-klassifisert støtmotstand. Den er vannbestandig i henhold til IP65-standard og har en overflate som er bestandig mot kjemikalier og verkstedløsemidler. Philips Xperion 6000-pennelykten er laget for å vare, fordi vi vet at selv de stødigste hender kan trenge ekstra støtte.

Opptil 3 års garanti

Benytt deg av Philips' standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år.*

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: Roterende magnetklemme

Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produktbeskrivelse

Alternativer for håndfri bruk: Roterbar klemme, kraftige magneter

Krok: Nei

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Magnet: 2 magneter

Materialer og utførelse: Robust ABS

Driftstemperatur: -10–40 °C

Serie: Xperion 6000

Teknologi: COB LED

UV-lekkasjedetektor: Nei

Kapslingsgrad (IP): IP65

Tåler: Fett, olje, verkstedløsemidler

Lyssegenskaper

Lysvinkel: 80 grader

Fargetemperatur: 6000 K

Lysvinkel (peker): 15 grader

Lysmengde (peker): 120 lumen

Lysmengde (Eco-modus): 100 lumen

Lysseffekt (boost): 200 lumen

Elektriske egenskaper

Spenning: 3,2 V

Strømkilde: Oppladbart batteri

Batterikapasitet: 1200 mAh

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer

Batteriets driftstid (eco): Opptil 5,5 timer

Batteritype: Litiumbatteri

Støpseltype: Ikke inkludert

Ladekabeltype: Type C USB

Batteriladetid: Opptil 1,6 timer

Wattstyrke: 2 W

Batteriets driftstid (peker): Opptil 3,5 timer

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: X60PENX1

Bestillingskode: 02169431

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Pakket produktinformasjon

Bredde: 25,2 cm

Høyde: 18,15 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 80 g

Kabellengde: USB type C-kabel på 100 cm

