

PHILIPS

Profesionální
televizor LED LCD

117cm (46") Signature

LED

DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D



Budte součástí akce!

s vynikající obrazovým výkonem LED

Vychutnejte si televizní programy na nejnovějším televizoru společnosti Philips, který je mimořádně tenký jako obraz na stěně. Kombinace vysokého obrazového výkonu LED zaručí, že vaši hosté budou vždy součástí akce.

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pestrost zážitků pro hosty

- Omezení hlasitosti
- HD Natural Motion pro velice plynulý pohyb ve filmech s plným vysokým rozlišením
- Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů
- USB pro přehrávání fantastických multimédií
- Televizor Full HD TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Programovatelný kanál po zapnutí
- Integrovaný připojovací panel
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Uzamčení nabídky pro instalaci

Přednosti

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

Pixel Plus HD

Technologie Pixel Plus HD nabízí jedinečnou kombinaci vynikajícího jasu, živých barev a hladkého přirozeného pohybu u všech kvalitních HD, standardních televizních signálů i multimediálního obsahu pro obrazovky HD. Artefakty a šum u všech zdrojů od multimédií po televizi se standardním rozlišením a také vysoce komprimovaný obraz HD jsou rozpoznány a redukovány tak, aby byl obraz jasný a ostrý jako břitva.

HD Natural Motion



Společnost Philips vyvinula systém HD Natural Motion, který minimalizuje trhavé pohyby viditelné ve filmovém obsahu.

Oceněný algoritmus předvídá pohyb objektů a upravuje trhané pohyby ve vysílání i v nahraném filmovém materiálu (např. na DVD a Blu-ray discích). Výsledný plynulý, dokonale ostrý obraz přenáší zážitek při sledování na vyšší úroveň.

Integrovaný přípojovací panel

Integrovaný přípojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí přípojovací panel.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje

ohně. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Programovatelný kanál po zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů

Atraktivní průvodce EPG a seznam kanálů obsahuje intuitivní tlačítka s jasnou návodnou grafikou pro snadné nalezení oblíbených kanálů.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

USB (multimédia)



Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 a videu uloženém na většině flash discích USB (USB paměťové zařízení). Připojte disk USB ke konektoru na straně televizoru a získáte prostřednictvím jednoduchého prohlížeče obsahu na obrazovce přístup k obsahu multimédií. Díky této funkci je prohlížení a sdílení fotografií, hudby a videa snadné.

Specifikace

Obraz/displej

Poměr stran: Širokouhlá obrazovka

Úhlopříčka obrazovky (palce): 46 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 117 cm

Jas: 450 cd/m²

Vylepšení obrazu: Active Control + světelný senzor, Zdokonalení barev, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Redukce šumu 2D/3D, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Pixel Plus HD, 100Hz Clear LCD, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz, HD Natural Motion

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Dynamický kontrast obrazovky: 500 000:1

Reakční doba (typická): 2 ms

Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)

Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Tuner/přijem/vysílání

Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)

Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF

systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediální aplikace

Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB

Pohodlí

Dětská pojistka: Dětská pojistka + Rodičovský zámek

Snadná instalace: Název programu,

Automatické pojmenování programů, Řazení

Snadné použití: Smart Picture, Funkce Smart Sound

Hodiny: Časovač

Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný (bod po bodu 1080p), Automatický formát

Multimédia: Automatické rozpoznání USB

Elektronický programový průvodce (EPG):

Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG

Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek

Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 20 W

Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM

Možnosti připojení

Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)

EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia

Čelní / boční připojky: USB, Rozhraní HDMI v1.3

Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB

HDMI 2: Rozhraní HDMI v1.3

Další připojení: Výstup pro sluchátka

Konektor Ext 2: Vstup audio L/P, Vstup YPbPr

Spotřeba

Napájení ze sítě: 220-240 V~; 50-60 Hz

Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,15 W

Spotřeba elektrické energie (typická): 109 W

Spotřeba elektrické energie v režimu

Vypnuto: <0,01

Průměrná roční spotřeba: 159,14 kWh

Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač,

Otočný stojan na nábytek, Stručný návod

k rychlému použití, Záruční list

Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00



* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozeními klauzulemi směrnice RoHS.