

PHILIPS

Proyector de bolsillo

PicoPix

100 lúmenes

con Wi-Fi



PPX3610



Proyecta tu vida

Disfruta de tus contenidos multimedia favoritos en formato de gran pantalla de hasta 120" conectando el proyector de bolsillo PicoPix a tus dispositivos. Disfruta de la comodidad de la conexión sin cable con funciones Wi-Fi y DLNA.

Calidad de imagen excelente

- Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste
- Proyecta vídeos e imágenes HD con un tamaño de hasta 305 cm (120")

Ultraportátil

- Reproduce vídeos directamente desde una tarjeta SD o un dispositivo USB
- Batería interna para reproducir hasta 2 horas

Navega por Internet

- Comparte contenidos en Internet, como vídeos de YouTube

Conexión inalámbrica

- Configura una red propia para conectar otros dispositivos
- Se conecta inalámbricamente con otros dispositivos dentro de una red

Destacados

Navega por Internet

El PicoPix 3610 ofrece un explorador Web integrado que te permite conectarte directamente a Internet sin conectar un smartphone u ordenador portátil. Todo lo que necesitas es una conexión Wi-Fi.

Tamaño de imagen 305 cm (120")

Disfruta de la pantalla móvil más grande que hayas tenido nunca y comparte contenido multimedia en cualquier lugar. Con tu PicoPix llevas un cine personal en el bolsillo.

Punto activo Wi-Fi personal

Siempre que no haya una red Wi-Fi disponible, el PicoPix se convertirá en un punto activo personal y configurará su propia

red para todos los dispositivos compatibles con DLNA, con lo que podrás compartir contenidos a gran pantalla

Reproductor multimedia integrado

El reproductor de MP4 integrado es compatible con todos los formatos de vídeo y audio más comunes. Esto convierte al proyector de bolsillo PicoPix en un dispositivo independiente que recupera el contenido desde su memoria interna de 2 GB, un dispositivo USB o uno de los distintos tipos de tarjetas de memoria.

Batería interna

PicoPix incluye una batería recargable compacta integrada para un uso duradero. Ofrece hasta 2 horas de reproducción

continua de películas, fotos y música con una sola carga, lo que convierte a PicoPix en el compañero de bolsillo perfecto.

Tecnología LED

Tus fotos y vídeos se merecen la mejor calidad cuando quieres compartirlos con los que te rodean. Por eso el proyector móvil PicoPix utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar las fotos y vídeos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Función Wi-Fi

Con la función Wi-Fi puedes conectar tu PicoPix 3610 a dispositivos compatibles con DLNA de tu red doméstica y proyectar tus contenidos desde estos dispositivos.

Especificaciones

Tecnología/óptica

Tecnología de visualización: DLP

Fuente de luz: LED RGB

La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30 000 horas

Resolución original: 854 x 480 píxeles

Relación de contraste: 1000:1

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12" - 120"

Distancia de la pantalla: 0,5 m - 5 m

Memoria interna: 4 GB

Reproductor de MP4 integrado

Brillo con CA: hasta 100 lúmenes

Brillo con batería: hasta 60 lúmenes

Sistema operativo: Android 2.3.1

Pantalla táctil integrada

Visor de Office/PDF integrado

Conexión

Mini USB: Conexión a PC, conexión a dispositivos de almacenamiento masivo, carga

USB: Se conecta a dispositivos de almacenamiento masivo

Entrada de CC: Conector de CC

Salida de audio: Toma de salida de audio de 3,5 mm

Entrada de audio y vídeo: HDMI con HDCP; VGA; componente YPbPr (hasta 1080i); compuesto (CVBS) y audio;

Memoria externa: SD/SDHC/SDXC

Sonido

SoundBar integrado de 1 W

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 190 x 190 x 80 mm

Sin embalaje: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Sin embalaje (sin accesorios): 0,284 kg

Con embalaje: 1,07 kg

El paquete estándar incluye

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Tarjeta de garantía

Funda de transporte

Adaptador de CA

Mando a distancia

Guía de inicio rápido

PPX3610

Cable mini USB estándar

Cable HDMI

Alimentación

Adaptador de corriente: 110-240 V de CA, 50-60 Hz, 12 V a 2 amperios para la UE y Reino Unido

Batería interna: 7,4 V a 1800 mAh

Duración de la batería: Modo estándar: 2 horas; modo brillo: 1,5 horas

Conexiones inalámbricas

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Reproductor multimedia inalámbrico: para conectar a otros dispositivos a través de Wi-Fi

Proyección de pantalla de PC: a través de transmisión Wi-Fi

Accesorios

Cable por componentes: no incluido

Adaptador de audio/vídeo compuesto: no incluido

Cable para iPhone: no incluido

Cable de MHL a HDMI + mini USB: no incluido

Estación de sonido PicoPix: no incluido

Emisora de televisión PicoPix: no incluido

Cable VGA: no incluido

Rango de temperatura

Funcionamiento: 5 ~ 35 °C

Almacenamiento con embalaje: -25 ~ 60 °C

Almacenamiento sin embalaje: 0 ~ 45 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: 15 ~ 85 % de humedad relativa

Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93 % de humedad relativa

Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85 % de humedad relativa

Estándares de vídeo compatibles

PAL

SECAM

NTSC

576i/p

480i/p

720i/p

1080i/p

