

PHILIPS

Proyector de bolsillo

PicoPix

140 lúmenes

con reproductor de MP4

PPX3414



Proyecta tu vida

Este pequeño y ligero proyector móvil se puede conectar fácilmente a varios aparatos, a una tarjeta SD o a un dispositivo USB para acceder a tus datos digitales. La incorporación de un reproductor multimedia integrado y un visor de Office incrustado hacen que este PicoPix sea independiente.

Calidad de imagen excelente

- Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste
- Proyecta vídeos e imágenes HD con un tamaño de hasta 305 cm (120")
- SmartEngine con tecnología LED

Ultraportátil

- Batería interna para reproducir hasta 2 horas
- Compañero de bolsillo perfecto con solo 270 g de peso

Muy práctico

- Visor de Office y reproductor multimedia integrados
- Varias conexiones para las aplicaciones más habituales

Especificaciones

Tecnología/óptica

Tecnología de visualización: DLP

Fuente de luz: LED RGB

La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30 000 horas

Resolución original: 854 x 480 píxeles

Relación de contraste: 1000:1

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12" - 120"

Distancia de la pantalla: 0,5 m - 5 m

Memoria interna: 4 GB

Reproductor de MP4 integrado

Brillo con CA: hasta 140 lúmenes

Brillo con batería: hasta 70 lúmenes

Visor de Office/PDF integrado

Conexión

Mini USB: Conexión a PC, conexión a dispositivos de almacenamiento masivo, carga

USB: Se conecta a dispositivos de almacenamiento masivo

Entrada de CC: Conector de CC

Salida de audio: Toma de salida de audio de 3,5 mm

Entrada de audio y vídeo: Mini HDMI con HDCP; VGA (clavija personalizada con adaptador; por componentes YPbPr (hasta 1080i); compuesto (CVBS) y audio;

Memoria externa: SD/SDHC/SDXC

Sonido

SoundBar integrado de 1 W

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 190 x 190 x 80 mm

Sin embalaje: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Sin embalaje (sin accesorios): 0,270 kg

Con embalaje: 1,06 kg

El paquete estándar incluye

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Tarjeta de garantía

Funda de transporte

Adaptador de CA

Mando a distancia

Guía de inicio rápido

Cable mini USB estándar

Cable HDMI

PPX3414

Alimentación

Adaptador de corriente: 110-240 V de CA, 50-60 Hz, 12 V a 2 amperios para la UE y Reino Unido

Batería interna: 7,4 V a 1800 mAh

Duración de la batería: Modo estándar: 2 horas; modo brillo: 1,5 horas

Accesorios

Cable por componentes: no incluido

Adaptador de audio/vídeo compuesto: no incluido

Cable para iPhone: no incluido

Cable de MHL a HDMI + mini USB: no incluido

Estación de sonido PicoPix: no incluido

Cable VGA: no incluido

Rango de temperatura

Funcionamiento: 5 ~ 40° C

Almacenamiento con embalaje: -25 ~ 60 °C

Almacenamiento sin embalaje: 0 ~ 45 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: 15 ~ 85 % de humedad relativa

Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93 % de humedad relativa

Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85 % de humedad relativa

Estándares de vídeo compatibles

PAL

SECAM

NTSC

576i/p

480i/p

720i/p

1080i/p

Reproductor multimedia interno

Formatos de vídeo compatibles: .avi, .mov, .mp4, .mkv; códecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Formatos de audio compatibles: MP3, AC3

Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formatos de archivo compatibles: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Destacados

Tamaño de imagen 305 cm (120")

Disfruta de la pantalla móvil más grande que hayas tenido nunca y comparte contenido multimedia en cualquier lugar. Con tu PicoPix llevas un cine personal en el bolsillo.

Batería interna

PicoPix incluye una batería recargable compacta integrada para un uso duradero. Ofrece hasta 2 horas de reproducción continua de películas, fotos y música con una sola carga, lo que convierte a PicoPix en el compañero de bolsillo perfecto.

Tecnología LED

Tus fotos y vídeos se merecen la mejor calidad cuando quieres compartirlos con los que te rodean. Por eso el proyector móvil PicoPix utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar las fotos y vídeos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Visor de Office

El reproductor multimedia MP4 es compatible con todos los formatos de vídeo y audio comunes. Esto convierte al proyector de bolsillo PicoPix en un dispositivo independiente. El visor de Office te permite compartir todos los archivos de Office comunes y archivos PDF.

Compañero de bolsillo

Con un peso de solo 270 g y un diseño compacto, tu proyector de bolsillo PicoPix se convierte en un compañero ligero para uso empresarial y privado.

Conexiones

El proyector de bolsillo PicoPix ofrece numerosas conexiones para tus aparatos. USB, HDMI, VGA, por componentes, compuesta, ranura SD/SDHC y toma de audio de 3,5 mm a tu disposición para disfrutar del entretenimiento sin límites.

SmartEngine

Tus fotos y vídeos se merecen la mejor calidad cuando quieres compartirlos con los que te rodean. Por eso el proyector PicoPix utiliza tecnología SmartEngine LED de alta calidad para proyectar las fotos y vídeos con colores brillantes y un contraste asombroso.

