



Philips
Monitor LCD

43 cm (17")
SXGA

170C7FS

Eleganța contează

Confortul se îmbină cu stilul. Monitorul ecologic 170C7 vă va schimba percepția despre monitoare. Design-ul său simplu, sofisticat, în două nuanțe, ușor de integrat în orice ambianță, ascunde caracteristici tehnice excelente, la un preț convenabil.

Design care completează orice interior

- Designul șic în două nuanțe însuflețește spațiul în care vă aflați
- Butoanele de control ergonomice și intuitive creează un aspect curat
- Panou 'Hug' pentru un design atrăgător și armonios.

Performanță excelentă de afișare

- Creat pentru Windows Vista
- Timp de răspuns rapid, de 5 ms

Design ecologic

- Pentru siguranța dvs.: Carcasă ignifugă din material compozit pentru tehnologii aerospațiale
- Designul fără plumb protejează mediul

Comoditate sporită

- Intrare dublă pentru semnal analogic VGA și digital DVI
- Ajustare simplă a setărilor cu ajutorul tehnologiei Philips SmartControl
- Alimentatorul încorporat elimină adaptoarele de curent electric externe
- Clema pentru cablu gestionează cablurile pentru un spațiu de lucru ordonat

PHILIPS

Repere

Design în două nuanțe

Designul în două nuanțe constă într-o bandă neagră strălucitoare, plasată în mijlocul panoului frontal argintiu, pentru a-l face să pară mai subțire. Contrastul discret dintre cele două elemente dă un plus de viață, încântă privirea și oferă elemente unice și interesante decorului unei încăperi.

Design simplu

Butoanele discrete, poziționate convenabil, sunt integrate în bannerul mărcii, fiind ușor accesibile atunci când aveți nevoie de ele, dar trecând neobservate atunci când nu sunt folosite, pentru a crea un aspect integral, vioi și curat, cu o estetică simplă, dar elegantă.

Design 'Hug'

Un panou 'hug' este o suprafață înclinată special proiectată pentru unirea elementelor din față și din spate într-o îmbrățișare caldă, creând o atmosferă generală primitoare, armonioasă și fluidă.

Compatibil Windows Vista

Monitoarele compatibile Philips Vista sunt concepute pentru a afișa în culori vibrante și incitante acest sistem de operare Windows nou, solicitant și sofisticat din punct de vedere vizual, proiectat pentru a vă îmbogăți experiența de divertisment, pentru a vă crește productivitatea și pentru a vă ajuta să vă controlați activitățile pe computer atât acasă,

cât și la birou, astfel încât vizionarea, căutarea și organizarea informațiilor de interes profesional sau personal să se facă rapid, eficient și ușor.

Timp de răspuns la pornire/oprire: 5 ms

Timpul de răspuns la pornire-oprire este perioada necesară pentru celula de cristal lichid pentru a trece de la starea activă (neagră) la cea inactivă (albă) și înapoi la cea activă (neagră). Aceasta este măsurată în milisecunde. Mai repede înseamnă mai bine: Un timp de răspuns mai scurt înseamnă tranziții mai rapide și, în consecință, mai puține artefacte de imagine vizibile la afișarea tranzițiilor de text și imagini. Timpul de răspuns la aprindere-stingere este o caracteristică foarte importantă pentru afișarea conținutului profesional precum documente, grafice și fotografii.

Carcasă ignifugă

Materialul plastic compozit PC/ABS este cel mai bun și mai rezistent material ignifug din întreaga industrie și un compus al erei spațiale întrebuințat în industria aerospațială, în industria auto și la fabricarea detectoarelor de incendiu.

Fără plumb

Produsele fără plumb sunt concepute și produse în conformitate cu reglementări stricte al Uniunii Europene privind substanțele

periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului și a altor substanțe toxice pentru mediu.

Intrare dublă

Intrarea dublă oferă conectori pentru intrare analogică VGA și digitală DVI.

SmartControl

Software PC pentru setări de afișare cu reglare fină performante. Philips oferă utilizatorilor două opțiuni pentru reglarea setărilor afișajului. Fie navigați prin meniul OSD cu mai multe niveluri cu ajutorul butoanelor de pe ecran, fie utilizați software-ul Philips SmartControl pentru a regla ușor diferitele setări pentru afișaj într-un mod familiar.

Sursă de alimentare încorporată

Alimentatorul încorporat este un adaptor de curent electric încorporat în dispozitivul de afișare, care înlocuiește adaptorul extern voluminos.

Clemă cablu

O clemă furnizată împreună cu monitoarele care fixează cablurile pentru un spațiu de lucru ordonat.



Specificații

Imagine/Ecran

- Tip de ecran LCD: 1280 x 1024 pixeli, Polarizor antireflexie, RGB cu benzi verticale
- Dimensiune ecran: 17"/ 43,2 cm
- Zonă vizualizare efectivă: 337,9 x 270,3 mm
- Distanță între pixeli: 0,264 x 0,264 mm
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 700:1
- Culori afișaj: 16,2 M
- Unghi de vizionare: 160° (O) / 160° (V), la C/R > 10
- Timp de răspuns (uzual): 5 ms
- Rezoluție maximă: 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Rezoluție optimă: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Rezoluție video: 140 MHz
- Frecvență de scanare orizontală: 30 - 83 kHz
- Frecvență de scanare verticală: 56 - 76 Hz
- sRGB

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D
- Intrare sincronizare: Sincronizare Compozit, Sincronizare separată, Sincronizare la verde

Confort

- Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD), SmartControl
- Controale monitor: Automat, Reglare luminozitate (Sus/Jos), Stânga/Dreapta, Meniu (OK), Activare/Dezactivare
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Rusă, Spaniolă
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Reglementări și standarde: Siglă CE, EMC, Energy

- Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Înclinare: între -5° și 25°

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu VGA
- Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 482 x 189 x 488 mm
- Dimensiuni cutie în inch (L x Î x A): 19 x 7,4 x 19,2 inch
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 403 x 392 x 171 mm
- Dimensiuni set cu stativ în inch (L x Î x A): 15,9 x 15,5 x 6,7 inch
- MTBF: 50.000 (excl. CCFL 40.000) ore
- Umiditate relativă: 20 % - 80 %
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 35°C
- Interval temperatură (stocare): între -20° și 60 °C
- Greutate produs (+ stativ): 4.63 kg
- Greutate produs (+ stativ) (lb): 10,2 lb
- Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg
- Greutate cu ambalaj inclus (lb): 13,2

Alimentare

- Conform: Energy Star
- Consum (mod Pornit): 31W (tipic)
- Consum (mod Oprit): < 1 W
- Indicator LED de funcționare: Operare - verde, Stand by/Sleep - chihlimbar
- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2022-04-21

Versiune: 3.0.11

12 NC: 8639 000 17066
EAN: 87 10895 97106 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com