

Philips Signage Solutions  
Videoseinä näyttö

49"

Direct LED -taustavalo  
Full HD  
450 cd/m<sup>2</sup>

BDL4988XC



## Kun haluat näkyä

Monikäyttöinen videoseinä näyttö.

Herätä huomiota X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla videoseinä näyttöllä.

Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.

### Tehokas järjestelmä ratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä

### Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

### Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat (3,5 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaikäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

### Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiiriin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusnopeutta ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

### CMND

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa

samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittämiseen käyttöön.

### CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhdä tai sataa näyttöä.


### CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista

omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgettien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

### OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 123.2 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 48.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,56 x 0,56 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Näyttövärit: 1073 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 1300:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

## Liitännät

- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Videotulo: DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2), Komponentti (BNC x 3), Komposiitti (BNC)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Muut liitännät: OPS
- Videolähtö: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-I:n kautta)
- Ulkoisen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

## Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 10
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Kantokahvat
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Kortti OPS RS232, Yksi johto (HDMI-CEC)

## Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

## Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 110 W (EnergyStar 6.0 -

testitapa)

- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30 Hz

## Mitat

- Näytön reunan paksuus: 3,5 mm
- Laitteen leveys: 1077,6 mm
- Laitteen paino: 21,6 kg
- Laitteen korkeus: 607,8 mm
- Laitteen syvyys: 103,8 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 42,4 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 23,9 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm, M6
- Laitteen syvyys (tuumaa): 4,1 tuumaa
- Näytön reunan leveys: Ylhäällä/vasemmalla: 2,35 mm, alhaalla/oikealla: 1,25 mm
- Laitteen paino (lb): 47,6 lb

## Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 60 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, RS232-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas, Reunan tasaustasat, Reunan tasauslevyt, DVI-D-johto
- Lisätarvikkeet: Reunan viimeistelypaketti, ColourCalibrationKit-väriyökalusarja (CCK4602), Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)

## Yleistä

- Näyttökielet: arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, venäjä, espanja, turkki
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT



Julkaisupäivä 2024-11-02

Versio: 6.0.1

EAN: 87 12581 74452 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)