



Philips
LED-taustavalaistu LCD-
näyttö

S Line
21,5" (54,6 cm)
USB-näyttö

221S3UCB

USB-näytön helppoutta

Yhdellä USB-kaapelilla virtaa ja videota

Tunne uuden Philips USB -näytön vapaus. Näyttö saa digitaalisen videon ja virtaa tietokoneen USB 2.0 -porttien kautta yhdellä kaapelilla!

Yksinkertaisesti järkevää

- Ei tarvetta virta- tai videojohdoille
- Virta ja videokuva yhdestä kannettavan tietokoneen USB 2.0 -liitännästä
- Todellinen Plug and Play
- Nopeasti päälle LED-tekniikan ansiosta

Ympäristöä säästävä ratkaisu

- Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa
- Erittäin pieni virrankulutus
- Nollan watin virrankulutus virrankatkaisutilassa, 100 %:n virransäästö

Ergonominen muotoilu

- 70 mm:n korkeudensäädön ansiosta istuma-asento on mukava
- Kallistuksen ja kiertonivelen avulla löydät sopivan katselukulman

PHILIPS

Kohokohdat

LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

USB-virta, video

Philips USB -näyttö voi näyttää kuvia ja ottaa virtaa suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista yhdellä USB-kaapelilla. Muita virta- tai videokaapeleita ei tarvita, kun kannettavasi ja näyttösi on yhdistetty yksinkertaisella yhden kaapelin liitännällä, joka kuluttaa erittäin vähän virtaa.

Erittäin pieni virrankulutus

USB-näytössä on erityinen virtaa säästävä LED-taustavalo, joten se voi ottaa virran suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista. Se kuluttaa noin 9 wattia, mikä on noin 50 % vähemmän kuin vastaavassa tavallisessa näytössä.

70 mm:n korkeudensäätö

Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.

Ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja

eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Nollan watin virrankulutus

Nollan watin virrankulutus virrankatkaisutilassa, 100 %:n virransäästö

Näytön kallistus ja kiertonivel

Näytön telineessä olevan kallistus- ja kiertonivelmekanismiin avulla näyttöä voi kiertää tai kallistaa eteen- tai taaksepäin.

Ei virta- tai videojohtoja

Ei tarvetta virta- tai videojohtoille

Todellinen Plug and Play

Todellinen Plug and Play



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 21,5 tuumaa / 54,6 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- LCD-paneeli: TFT-LCD
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,248 x 0,248 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 150 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 160° (vaaka) / 150° (pysty), C/R >10
- sRGB

Liitännät

- Videosignaalitylo: USB 2.0

Helppokäyttöisyys

- Plug & Play -yhteensopiva: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

Teline

- Korkeudensäätö: enintään 70 mm
- Kiertonivel: -65/65 astetta
- Kallistuma: -5/20 astetta

Virta

- Sammutettuna: 0 W
- Käynnissä: 9 W (tav.) (USB 2.0)
- Valmiustilassa: 0,3 W (tav.)
- Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen

- Valinnainen verkkolaite: Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Tekniset tiedot -100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,7 A*
- Autolaturin syöttövirta: USB 2.0

Mitat

- Tuote ja jalusta (mm): 507 x 402 x 201 mm
- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 565 x 461 x 131 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 507 x 323 x 59 mm

Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 5,13 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 3,85 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 3,44 kg

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C °C
- MTBF: 30 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
- Varastointilämpötila: -20 °C – 60 °C °C

Kestävä kehitys

- Ympäristö ja energia: RoHS
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

- Säännöstenmukaiset hyväksynyt: CCC, CE-hyväksytyt, FCC-luokka B, UL/cUL

Kaappi

- Väri: Musta
- Viimeistely: Kuvioitu



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 1.1.2

EAN: 87 12581 62942 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Joissakin harvoissa tapauksissa, jos kannettavasi 2xUSB-porteissa ei ole tarpeeksi lähtötehoa näyttölle, saatat joutua ostamaan valinnaisen verkkolaitteen.