



Philips  
LCD-skärm

43 cm (17")  
SXGA

170A7FS

## Suverän bekvämlighet och bra ljud gör att budgeten räcker längre

Ökad produktivitet och låg total ägandekostnad. 170A7 är tunn och kompakt och ger suveräna prestanda och en bekvämlighet som ökar produktiviteten. Inbyggda högtalare och affärsanpassade funktioner som SmartManage gör att budgeten räcker längre.

### Den bästa lösningen för sammanlagda ägandekostnader

- Utrustad för Windows Vista
- SmartManage-kompatibilitet ger dig LAN-baserad tillbehörshantering
- TCO:s '03-krav garanterar högsta standard i fråga om säkerhet och ergonomi
- Lägre energiförbrukning än branschmedelvärdet
- Energy Star-partner som tar ansvar för miljön

### Bästa bildupplevelse

- SXGA med upplösning på 1 280 x 1 024 för klarare bild
- Snabb på/av-svarstid på 8 ms: Fantastisk visning av text och bilder
- sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

### Fantastisk bekvämlighet

- Enkelt att justera skärminställningar med Philips SmartControl
- Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet
- Bekväm, inbyggd hållare för lappar, kort eller foton

# PHILIPS

# Specifikationer

## Bild/visning

- LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Panelstorlek: 17"/43 cm
- Effektivt visningsyta: 337,9 x 270,3 mm
- Bildpunktavstånd: 0,264 x 0,264 mm
- Ljusstyrka: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Antal färger: 16,2 M
- Synfältsvinkel: 160° (H)/160° (V), vid C/R > 5
- Svarstid (medel): 8 ms
- Vitkromaticitet, 6500 K:  $x = 0,313/y = 0,329$
- Vitkromaticitet, 9300 K:  $x = 0,283/y = 0,297$
- Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
- Optimal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
- VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
- Horisontell avsökningfrekvens: 30–83 kHz
- Vertikal avsökningfrekvens: 56–76 Hz
- sRGB

## Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), Ingång för datorljud
- Ljudutgång: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
- Synkingång: Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt
- Videoingångsimpedans: 75 ohm
- Synkroniserad ingångsimpedans: 2,2 k ohm
- Signalnivåer för videoingång: 0,7 Vpp

## Bekvämlighet

- Inbyggt ljud: 2 W RMS x 2 stereohögtalare
- Bekväm användning: OSD (On-screen Display), SmartManage aktiverat
- Bildskärmskontroller: Auto, Justering av ljusstyrka (upp/ned), Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av, Volymkontroll
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås, FlexiHolder
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows

## 98/ME/2000/XP/Vista

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Lutning: -5° till 25°
- VESA-montering: 100 x 100 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Ljudkabel, VGA-kabel
- Extra tillbehör: Ergonomisk basenhet
- Bruksanvisning

## Mått

- Lädans mått (B x H x D): 449 x 182 x 489 mm
- Förpackningsstorlek i tum (B x H x D): 17,7 x 7,2 x 19,3 tum
- Utrustningens mått (B x H x D): 382 x 340 x 58 mm
- Apparatstorlek i tum (B x H x D): 15 x 13,4 x 2,3 tum
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 382 x 390 x 200 mm
- Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D): 15 x 15,4 x 7,9 tum
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Produktvikt (+stativ): 4,8 kg
- Produktvikt (+ stativ) (i lbs): 10,6 lb
- Vikt inkl. förpackning: 6,2 kg
- Vikt inkl. förpackning (i lbs): 13,7 lb

## Effekt

- Överensstämmer med: Energy Star
- Förbrukning (aktivt läge): 33 W (medel)
- Förbrukning (inaktivt läge): < 1 W
- Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/viloläge – gul
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

# Funktioner

## Förberedd för Windows Vista

Philips Vista-förberedda bildskärmar är utrustade för att visa det här nya visuellt sofistikerade och avancerade operativsystemet från Windows på ett levande och spännande sätt. De är utformade för att höja din underhållningsupplevelse, öka din produktivitet och hjälpa dig att ha kontroll över din datorupplevelse hemma och på kontoret genom att göra det lätt, snabbt och effektivt att visa, hitta och organisera information för arbete eller spel.

## SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du övervaka, hantera och kontrollera status för skärmenheter med tillbehör samt erbjuda fjärrsupport till användare som har problem - allt över ett lokalt nätverk.

## Uppfyller TCO:s '03-krav

En standard från TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) som är hårdare än MPR-II vad gäller säkerhet och ergonomi, särskilt i fråga om växlande elektriska fält (AEF).

## Lägre strömförbrukning

Lägre energiförbrukning.

## Energy Star-partner

En tillverkare som uppfyller de energisparkrav som har lagts fram av den amerikanska regeringens miljöskyddsorgan.

## SXGA, upplösning 1 280 x 1 024

För grafikskärmar anger skärmutlösningen antalet bildpunkter (pixlar) på hela skärmen. En skärm med exempelvis upplösningen 1 280 x 1 024 bildpunkter visar 1 280 punkter på var och en av de 1 024 raderna, eller ungefär 1,3 miljoner bildpunkter.

## 8 ms svarstid (på/av)

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

## sRGB

sRGB är en industristandard som garanterar att färgerna som visas på skärmen överensstämmer med färgerna på utskriften.

## SmartControl

Programvara för PC som du använder till att finjustera bildkvalitet och skärminställningar. Philips erbjuder sina användare två alternativ för justering av skärminställningar. Antingen kan du navigera i skärmmenyer i flera nivåer via knappar på själva skärmen, eller så kan du välja att enkelt och intuitivt justera de olika skärminställningarna med hjälp av Philips programvara SmartControl.

## Inbyggda högtalare

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

## FlexiHolder

FlexiHolder är en liten dokumenthållare längst upp på skärmen där du praktiskt och bekvämt kan förvara favoritfoton, påminnelseappar, att göra-listor eller telefonnummer inom bekvämt synhåll.



Publiceringsdatum  
2022-04-21

Version: 3.1.8

12 NC: 8639 000 16876  
EAN: 87 10895 95618 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)