

PHILIPS



Afișaj S-Line

Signage Solutions

37"

Rezoluție de 1920x540

700 cd/m²



37BDL3050S

Lărgiți-vă orizonturile

Afișaj de semnalizare digitală extins

Lărgiți priveliștea. Extindeți-vă oportunitățile cu Philips S-Line. Cu designul său unic de 32:9 și rezoluția 1920x540, luminozitatea ridicată și conectarea versatilă, noul afișaj de semnalizare digitală extins arată mai mult într-un spațiu mai mic.

Inteligent și robust

- Android: rulează-ți propria aplicație sau alege să rulezi aplicația preferată
- Proiectat pentru funcționare non-stop și cea mai mare precizie
- Player media integrat. Programează ușor conținut de pe USB

Versatil și impresionant

- Un nivel ridicat de luminozitate pentru imagini mai clare
- Conectare în serie simplă și puternică, pentru o configurație cu mai multe afișaje
- Mod de aliniere. Creează configurația aliniată pe care ți-o dorești

Gata să creeze impact

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 37 inch

Raport lungime/lățime: 32:9

Rezoluție panou: 1920 x 540

Distanță între pixeli: 0,47 x 0,47 mm

Rezoluție optimă: 1920 x 540 la 60 Hz

Luminozitate: 700 cd/m²

Culori afișaj: În mod normal, negru

Raport de contrast (nominal): 4000:1

Timp de răspuns (nominal): 8 ms

Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad

Unghi de vizionare (vertical): 178 grad

Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, De-interlacer, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Smart Picture, Ajustare a temperaturii de culoare, Caracteristici superioare culoare, Reducerea zgomotului

Tehnologie panou: AG

Sistem de operare: Android 8.0

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

Intrare video: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (D-Sub analogic) (x1)

Intrare audio: Mufă de 3,5 mm

Ieșire video: HDMI 2.0 (x1)

Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

Retransmitere a semnalului: RS232, HDMI, IR Loophrough

Controlare în rețea: LAN (RJ45)

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz

Consum (nominal): 70 W

Consum (max.): 85 W

Consum în standby: <0,5 W

Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz,

1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 928,5 mm

Greutate produs: 7,76 kg

Înălțime aparat: 282,3 mm

Adâncime aparat: 48,7 mm

Suport de perete: 400 mm x 200 mm, M6

Lățime ramă: 12,4 mm (sus/jos); 10,5 mm (dreapta/stânga)

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 - 95 % umiditate relativă (fără condens)

Player intern

Procesor: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memorie: DDR3 de 2 GB

Stocare: 8 GB eMMC

Accesorii

Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Sigla Philips (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232 pentru conectare în serie, Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Cablu HDMI, 2 console de montare pe perete

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională, Cehă

Garanție: 3 ani garanție

Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, CB

Repere

Dotat cu Android 8

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android 8 menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Conceput pentru funcționare 24/7

Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, afișajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare nonstop, pentru cea mai mare precizie și medii critice. Profitând de componentele de calitate superioară pentru a asigura un nivel înalt de calitate, te poți baza pe această gamă de modele pentru fiabilitate completă permanentă.

Luminozitate ridicată (700 cd/m²)

Captează atenția publicului în locații luminoase sau semi-exterioare. Acest afișaj cu luminozitate ultraridică, de 700 cd/m², este perfect pentru a atrage atenția în zonele mari, aglomerate, expuse la lumină ambientală puternică.

Player media integrat

Planifică ușor conținutul de redat de pe USB. Afișajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conținutul pe care îl dorești, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

Conectare în serie prin HDMI

Conectează mai multe afișaje cu ajutorul conectării în serie prin HDMI. Nu trebuie decât să conectezi portul de ieșire HDMI la intrarea HDMI a altui ecran pentru a crea cea mai uimitoare experiență.

Mod de aliniere

Conectează două sau mai multe afișaje profesionale Philips pentru a crea o configurație aliniată cu un singur dispozitiv extern. Un singur player se ocupă de conținutul personalizat, indiferent de numărul de afișaje.

