



Philips
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列
23 吋 (58.4 厘米)

236V4LHAB

享受 LED 畫面的生動色彩

配備立體聲喇叭

透過迷人的 ? 光設計顯示屏享受逼真的 LED 畫面。配備 HDMI 和立體聲喇叭，絕對是理想之選！

每一次一流畫質

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能
- LED 技術提供自然逼真的色彩
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗

現代設計

- 迷人 ? 光設計
- VESA 支架增添靈活性

多媒體體驗

- 強大聲效配備 2x2 瓦 RMS 喇叭
- 支援 HDMI，實現全高清娛樂

環保每一天

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 無水銀環保顯示器
- 低耗電量節省電力開支

PHILIPS

配備 LED 背光的 LCD 顯示器
V 系列 23 吋 (58.4 厘米)

236V4LHAB/69

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

內置立體聲喇叭

現在您可以立體聲享受所有多媒體及社交應用程式。其內置喇叭不止帶來極佳音效，還可以助您免除線路煩瑣並騰出更多桌面空間。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調

整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

16:9 全高清



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置 (包括機頂盒、DVD 機、AV 接收器以

及視像攝影機) 傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀 (水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康)。降低了裝置在整個使用週期中 (從製造到丟棄) 對環境造成的影響。

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

低耗電量

低耗電量節省電力開支

迷人? 光設計

迷人? 光設計

VESA 支架

VESA 支架增添靈活性



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), HDMI
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入/輸出): 電腦音訊輸入

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 23 吋 / 58.4 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.265 x 0.265 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍: 509.18 (H) x 286.42 (V)
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- 內置音效: 2.0 瓦 x 2
- 方便使用者: 自動 / 向下, 亮度 / 返回, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉, 音量 / 向上
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度: -5/20 度

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50-60Hz

- 關閉模式: 0.3 瓦
- 開啟模式: 23.5 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式: 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 549 x 417 x 219 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 597 x 420 x 131 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 549 x 339 x 48 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 4.43 千克
- 產品 (含支架) (千克): 3.06 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 2.82 千克

操作條件

- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源: 能源之星 5.0, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Certified, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色: 黑色
- 塗層: ? 光 (前鑲邊) / 紋理 (後蓋)

