



Philips Signage Solutions
Tableaux

25"

Avec Android



25BDL4050I

Panneaux d'affichage numériques sans alimentation

Une technologie pour un meilleur avenir

Qu'il s'agisse de menus magnifiquement colorés ou d'affiches numériques dans des points de vente, les écrans Philips Tableaux libèrent tout le potentiel de l'affichage dernière génération. Passez du papier à l'affichage numérique, ou montez en gamme en remplaçant vos modèles numériques actuels par des écrans e-Paper ultra-nets et facilement modifiables.

Adapté à vos besoins

- Affichez vos contenus à tout moment

Des performances exceptionnelles

- Processeur SoC Android
- Écran e-Paper couleur
- Anti-reflet

Solution abordable

- Faible consommation d'énergie, fonctionnement sans alimentation

Une solution de système souple

- Une technologie pensée pour l'avenir

PHILIPS

Caractéristiques

Connectivité

- Sortie audio: Sortie enceinte (prise pour écouteurs)
- Autres connexions: Micro SD, Micro-USB, USB, type A
- Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 25.3 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 3 200 x 1 800
- Couleurs d'affichage: 60 000
- Temps de réponse (standard): 36 secondes pour mettre à jour l'image
- Système d'exploitation: Android 11

Communication

- Ethernet: 10 M/100 M
- Wi-Fi / WLAN: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) + 5 GHz

Praticité

- Positionnement: Mode paysage 24:7, Mode portrait 24:7
- Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)
- Compartiment pour batteries: 4 batteries 18650 (> 2 600 mAh) non incluses

Alimentation

- Tension secteur: Adaptateur 20 V/2,25 A

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 602,4 millimètre
- Poids du produit: 2,4 kg
- Hauteur de l'appareil: 357,4 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 37,5 millimètre
- Fixation murale: 100 x 100 mm

Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 15° ~ 35° °C
- Humidité relative: 30 ~ 80 %
- Température de stockage: -25 ~ 50 °C

Lecteur interne

- Unité centrale: Rockchip PX30
- Mémoire: LPDDR3 2 Go
- Rangement: Mémoire EMMC 16 Go

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur d'alimentation c. a., Guide de démarrage rapide (x1)

Divers

- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CE, FCC

Points forts

Charge facile des contenus

Affiche 60 000 couleurs dont le bleu, pour des messages clairs et percutants, et est doté de 16 Go de mémoire interne. Se branche sur une source d'alimentation pour charger de nouveaux contenus fixes et les afficher instantanément, via des connexions USB, LAN ou Wi-Fi.

Consommation d'énergie faible à nulle

Une solution idéale pour les environnements sans source d'alimentation à proximité. Les écrans Philips Tableaux sont positionnables et repositionnables à volonté. Ils affichent des contenus fixes colorés comme le feraient des affiches papier, et ne nécessitent une alimentation électrique que pour charger de nouveaux contenus.

Une technologie pensée pour l'avenir

Développement de technologies pour un avenir durable : solution de remplacement des affiches couleur en papier sans alimentation ni gaspillage.

Avec Android

Les écrans professionnels Philips équipés d'Android sont polyvalents, sécurisés, et assurent un affichage optimal plus longtemps.



Date de publication
2024-05-25

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 80107 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com