



Philips
LCD monitor sa LED
pozadinskim osvetljenjem

V Line
22" (55,9 cm)

220V4LSB

Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom primamljivom monitoru sjajnog dizajna.
Predstavlja odličan izbor uz SmartControl Lite.

Živopisna slika svaki put

- Lako doterivanje performansi monitora uz SmartControl Lite
- LED tehnologija za živopisne boje
- SmartContrast za bogate crne detalje
- Veće područje gledanja uz format 16:10

Moderan dizajn

- Primamljivi sjajni dizajn
- Male dimenzije štede prostor
- VESA stalak pruža fleksibilnost

Svakim danom sve zeleniji

- Energy Star za energetske efikasnost i malu potrošnju energije
- Ekološki prihvatljivi monitor bez žive
- Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju

PHILIPS

Važne karakt.

LED tehnologija

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjenja pozadinskog osvetljenja LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je softver za upravljanje monitorom nove generacije sa grafičkim korisničkim interfejsom i 3D ikonama. To korisniku omogućava da pomoću miša dotera većinu parametara monitora, kao što su boje, osvetljenost, kalibracija ekrana, multimedija, upravljanje ID-om itd.

SmartContrast



SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Energy Star 5.0

Energy Star je program za energetske efikasnosti koji sponzorise Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država, a prihvaćen je i u mnogim drugim zemljama. Energy Star sertifikat garantuje da kupujete proizvod koji ispunjava najnovije standarde za energetske efikasnosti i u radu na svim nivoima pruža maksimalnu energetske efikasnosti. Novi Philips monitori imaju sertifikat za Energy Star 5.0 specifikaciju i ispunjavaju ili prevazilaze standard. Na primer, Energy Star 5.0 zahteva da potrošnja u režimu mirovanja bude manja od 1 W, a Philips monitori troše manje od 0,5 W. Dodatne informacije su dostupne na www.energystar.gov

Mala potrošnja energije

Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju

Primamljivi sjajni dizajn

Primamljivi sjajni dizajn

Male dimenzije štede prostor

Male dimenzije štede prostor

VESA stalak

VESA stalak pruža fleksibilnost

16:10 veće područje gledanja

Veće područje gledanja uz format 16:10



Specifikacije

Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: VGA (analogni), DVI-D (digitalni, HDCP)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija

Slika/Prikaz

- Veličina panela: 22 inča / 55,9 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:10
- LCD panel: TFT-LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,282 x 0,282 mm
- Optimalna rezolucija: 1680 x 1050 pri 60 Hz
- Osvetljenje: 250 cd/m²
- Boje displeja: 16,7 M
- Odnos kontrasta (tipični): 1000 : 1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Efekt.područje gledanja: 473,76 (H) x 296,1 (V)
- Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB
- Premaz ekrana: Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 25%

Praktične osobine

- Plug and Play (priključi i pusti da radi)
- kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- Pogodnosti za korisnika: Automatski / dole, 4:3 široko / gore, Osvetljenje / Nazad, Meni / OK, Napajanje uključeno/isključeno
- Jezici menija na ekranu: Engleski, Francuski, Nemački, Italijanski, Portugalski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Turski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)

Postolje

- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađeno, 100–240 V naizmjenične struje, 50–60 Hz
- Isključeno napajanje: 0,5 W

- Uključeno napajanje: 16,52 W (EnergyStar 5.0 metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,5 W
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 512 x 416 x 213 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 567 x 421 x 124 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 512 x 348 x 48 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 4,83 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 3,66 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 3,32 kg

Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 5.0, RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: BSMI, CE Mark, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO sertifikat, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kutija

- Boja: Crna
- Završi: Sjajno (prednja maska) / tekstura (zadnji poklopac)

Šta je u kutiji?

- Kablovi: VGA, napajanje
- Monitor sa postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 6.0.1

EAN: 87 12581 65581 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com