



Philips
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列
20 吋 / 50.8 厘米

206V4LSB

享受 LED 畫面的生動色彩

透過迷人的 ? 光設計顯示屏享受逼真的 LCD 畫面。搭配 SmartControl lite，絕對是理想之選！

每一次一流畫質

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能
- 16:9 比例顯示，提供絕佳觀看體驗
- LED 技術提供自然逼真的色彩
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節

現代設計

- 迷人 ? 光設計
- 纖巧底座節省空間
- VESA 支架增添靈活性

環保每一天

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 無水銀環保顯示器
- 低耗電量節省電力開支

PHILIPS

配備 LED 背光的 LCD 顯示器
V 系列 20 吋 / 50.8 厘米

206V4LSB/69

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

低耗電量

低耗電量節省電力開支

迷人?光設計

迷人?光設計

纖巧底座節省空間


纖巧底座節省空間

VESA 支架

VESA 支架增添靈活性

16:9 比例顯示

16:9 比例顯示，提供絕佳觀看體驗



規格

連接

- 訊號輸入：VGA（類比），DVI-D（數碼，HDCP）
- 同步輸入：分離同步，綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸：20 吋 / 50.8 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.277 x 0.277 mm
- 最佳解像度：1600 x 900 @ 60 Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率（一般）：1000:1
- SmartContrast：10,000,000:1
- 響應時間（常規）：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍：442.8 (H) x 249.1 (V)
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB：是

舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- 方便使用者：自動 / 向下, 4:3 寬 / 向上, 亮度 / 返回, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度：-5/20 度

電源

- 電源：內置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式：0.5 瓦

- 開啟模式：18.66 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式：0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸

- 產品（含支架）（毫米）：479 x 369 x 201 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）：567 x 372 x 124 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）：479 x 299 x 48 毫米

重量

- 產品（含包裝）（千克）：4.16 千克
- 產品（含支架）（千克）：2.99 千克
- 產品（不含支架）（千克）：2.66 千克

操作情況

- 地勢高度：正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：能源之星 5.0, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Certified, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色：黑色
- 飾面：? 光（前鑲邊） / 紋理（後蓋）



出版日期 2024-03-28

版本：1.0.1

EAN: 87 12581 65566 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com