

PHILIPS



Video Duvarı Ekranı

Signage Solutions

55 inç

Doğrudan LED Arkadan

Aydınlatma

Full HD

500 cd/m²



55BDL2105X

Etki yaratın

Gün ve gece boyunca olağanüstü perakende deneyimleri

7/24 kullanım için tasarlanan Philips X-Line Video Duvarı ekran, etkileyici ve hareketli içeriğiyle müşterilerin ilgisini çeker. CMND, promosyonlarınızı ve perakende içeriğinizi yönetmeyi kolaylaştırırken FailOver, içinizin daha da rahat etmesini sağlar.

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Güçlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra dar çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Ekonomik sistem çözümü

- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağınıza yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.


FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil

girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır.

Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

Pure Colour Pro

Pure Colour Pro ile görüntü kalitesini artırın. Özel renk sıcaklığı ayarları ve gelişmiş gama kalibrasyonu ile daha fazla aydınlatma sağlarken içerikler, dikkat çekici bir görsellik sunmak için daha canlı ve parlak görünür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 54.5 inç

En-boy oranı: 16:9

Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p

Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm

Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080

Parlaklık: 500 cd/m²

Ekran renkleri: 16,7 M

Kontrast oranı (tipik): 1200:1

Dinamik kontrast oranı: 500.000:1

Tepki süresi (tipik): 8 ms

İzleme açısı (yatay): 178 derece

İzleme açısı (dikey): 178 derece

Sis: %25

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5 mm Mini Jak (x1)

Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1),

HDMI 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)

Ses girişi: 3,5 mm mini jak (x1)

Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1), Termal sensör

Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1)

Harici kontrol: IR (giriş) 3,5 mm jak, LAN RJ45 (x2)

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15

Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük

Parlaklık

Sinyal loop through: DisplayPort, RJ45

Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva

Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Güç

Tüketim (Açık modu): 140 W

Tüketim (Tipik): 180 W

Tüketim (Maks.): 340 W

Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W

Enerji Etiketleri Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz

Video formatları: 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP), 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6

Set Genişliği: 1213,5 mm

Ürün ağırlığı: 28,8 kg

Set Yüksekliği: 684,3 mm

Set Derinliği: 97,8 mm (Duvara monte D)/97,8 mm (Kol ile D) mm

Set Genişliği (inç): 47,77 inç

Set Yüksekliği (inç): 26.94 inç

Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm , M6

Set Derinliği (inç): 3,85 (Duvara monte D)/3,85 (Kol ile D) inç

Çerçeve genişliği: 2,3 mm + 1,2 mm

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 90 (yoğunlaşmasız)

Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 (yoğunlaşmasız)

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: Açıklık pedi x3, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RJ45/RS232 dönüştürücü, Kablo Kenetleyici (x3), Güç kablosu, DP kablosu (x1), RJ45 kablosu (x1), Kenar hizalama pimi (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB, ETL, BSMI

