

PHILIPS



S-Line-näyttö

Signage Solutions

37"

1920 x 540 -tarkkuus

700 cd/m²



37BDL3050S

Laajenna näkökulmaasi

Laajakulmainen digitaalinen informaatiotaulu

Laajenna näkökulmaasi ja mahdollisuuksiasi Philips S-Line -ratkaisulla. Ainutlaatuisen 32:9-muotoilun, 1920x540-resoluution, erinomaisen kirkkauden ja monipuolisten liitännöiden ansiosta uusi laajakulmainen digitaalinen informaatiotaulu näyttää enemmän sisältöä pienemmässä tilassa.

Älykäs ja kestävä

- Android – käytä omaa sovellustasi tai valitse suosikkisovelluksesi
- Suunniteltu jatkuvaan käyttöön huippuluokan tarkkuudella
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti

Monipuolinen ja vaikuttava

- Erikoiskirkas, kirkkaammat kuvat
- Yksinkertainen mutta tehokas ketjutusjärjestelmä monen näytön käyttöön
- Asettele vierekkäin. Asettele näytöt vieretysten haluamallasi tavalla

Tee vaikutus

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 37 tuumaa
 Kuvasuhde: 32:9
 Näytön resoluutio: 1920 x 540
 Kuvapistetiheys: 0,47 x 0,47 mm
 Erinomainen tarkkuus: 1920 x 540, 60 Hz
 Kirkkaus: 700 cd/m²
 Näyttövärit: Tavallisesti musta
 Kontrastisuhde (tav.): 4000:1
 Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
 Katselukulma (vaaka): 178 astetta
 Katselukulma (pysty): 178 astetta
 Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Smart-kuva, Väriämpötilan säätö, Väriparannus, Kohinanvaimennus
 Paneelitekniikka: AG
 Käyttöjärjestelmä: Android 8.0
 Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
 Videotulo: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (analoginen D-Sub) (x1)
 Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
 Videolähtö: HDMI 2.0 (x1)
 Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

Signaalin takaisinkytkentä: RS232, HDMI, Infrapunatakaisinkytkentä
 Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45)

Virta

Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
 Virrankulutus (tav.): 70 W
 Kulutus (enintään): 85 W
 Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
 Energiatehokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x

720, 60Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
 Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

Laitteen leveys: 928,5 mm
 Laitteen paino: 7,76 kg
 Laitteen korkeus: 282,3 mm
 Laitteen syvyys: 48,7 mm
 Seinäteline: 400 x 200 mm, M6
 Näytön reunan leveys: 12,4 mm (Y/A), 10,5 mm (O/V)

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
 Käyttölämpötila: 0–40 °C
 MTBF: 50 000 tuntia
 Varastointilämpötila: –20...60 °C
 Kosteus (käyttö) [RH]: 20–80 % (tiivistymätön)
 Kosteus (säilytys) [RH]: 5–95 % (tiivistymätön)

Sisäinen mediasoitin

Keskusyksikkö: 2 x A53 + 2 x A73
 Grafiikkasuoritin: ARM Mali G51
 Muisti: 2 Gt:n DDR3
 Tallennustila: 8 Gt eMMC

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtakytkimen suojaus, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-ketjutuskaapeli, virtajohto, RS232-johto, HDMI-kaapeli, Pultti seinäkiinnitykseen x2

Yleistä

Näyttökielet: arabia, hollanti, tanska, englanti, ranska, suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.), tšekki
 Takuu: 3 vuoden takuu
 Säännöstenmukaiset hyväksynät: CE, FCC, luokka A, CB

Kohokohdat

Android-järjestelmä 8

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näyttöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android 8 varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytä yhtä tai sataa näyttöä.

Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, Philipsin huipputarkat näyttötaulut on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön vaativassakin ympäristössä. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Erittäin kirkas (700 cd/m²)

Tee vaikutus kirkkaissa tiloissa. Erittäin kirkas (700 cd/m²) näyttö kiinnittää takuuvarmasti huomion suurissa ja vilkkaissa tiloissa, joissa ympäristön valaistus on kirkas.

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

HDMI-ketjutusjärjestelmä

Yhdistä monta näyttöä HDMI-ketjutusjärjestelmällä. Liitä HDMI Out -portti toisen näytön HDMI In -liitäntään ja luo hämmästyttävä elämys ympärillesi.

Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampi Philipsin ammattilaistason näyttö viereysten vain yhdellä ulkoisella laitteella. Yksi laite huolehtii mukautetusta sisällöstäsi, oli näyttöjä miten monta tahansa.

