



Philips Signage Solutions  
Q-Line Ekran

55 inç

Doğrudan LED Arkadan  
Aydınlatma  
Ultra HD

## Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

### **Ekonomik sistem çözümü**

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

### **Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.**

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

### **Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.**

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast



55BDL3511Q

# PHILIPS

# Özellikler

## CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

## FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

## Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız,

istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

## SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'ye kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,315 x 0,315 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 9 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Panel teknolojisi: IPS
- Klinik görsel: D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)
- Sis: %3

## Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak
- Video girişi: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
- Döşeme Matrisi: 10 x 15'e kadar
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştirir/devre dışı bırak

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC
- Tüketim (Tipik): 140 W
- Tüketim (Maks.): 185 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiketisi Sınıfı: G

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832

- x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1241,8 mm
- Ürün ağırlığı: 16,6 kg
- Set Yüksekliği: 712,6 mm
- Set Derinliği: 63,6 mm
- Set Genişliği (inç): 48,89 inç
- Set Yüksekliği (inç): 28,06 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
- Set Derinliği (inç): 2,50 inç
- Çerçeve genişliği: 13,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
- Ürün ağırlığı (lb): 36,60 lb

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

## Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Philips logosu (x1), AC güç kablosu, AC Anahtar Kapağı, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 papatya zinciri kablosu (x1), USB Kapağı ve vida x1, Kablo Kenetleyici (x3)
- Stant: BM05922 (isteğe bağlı)

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Yayın tarihi 2024-10-28

Sürüm: 3.3.1

EAN: 87 12581 77859 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)