

Philips  
Monitor LCD dengan  
SmartControl Lite

V Line  
20 (Keterlihatan 19,5" / 49,4 cm)

206V6QSB6



## Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan SmartControl lite, ini adalah pilihan yang tepat!

### **Gambar tajam setiap saat**

- Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite
- SmartContrast untuk detail hitam yang kaya
- Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

### **Pilihan tepat**

- Desain ringkas menghemat ruang
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- Dudukan VESA untuk fleksibilitas

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Teknologi AH-IPS



Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

## SmartContrast



SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

## SmartControl Lite

SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

## Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

## Desain ringkas menghemat ruang

Desain ringkas menghemat ruang

## Dudukan VESA

Dudukan VESA untuk fleksibilitas



# Spesifikasi

## Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

## Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 19,45 inci / 49,4 cm
- Rasio Aspek: 16:10
- Tipe panel LCD: LCD AH-IPS
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,291 x 0,291 mm
- Resolusi optimal: 1440 x 900 @ 60 Hz
- Kecehahan: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Waktu respons (tipikal): 14 (GtG) ms
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Area tampilan yang efektif: 418,61 (H) x 262,35 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
- sRGB

## Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kenyamanan pengguna: Tombol Daya, Menu/OK, Kecehahan/Kembali, 4:3 Lebar/Atas, Otomatis/Bawah
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

## Dudukan

- Kemiringan: -5/20 derajat

## Daya

- Catu daya: Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,5 W (khas)

- Mode menyala: 11,31 W (khas) (metode pengujian EnergyStar 6.0)
- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga - Putih (berkedip)

## Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 452 x 371 x 200 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 490 x 422 x 96 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 452 x 304 x 40 milimeter

## Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 3,73 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,28 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,00 kg

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 50.000 (tidak termasuk lampu latar) jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

## Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: EnergyStar 6.0, RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

## Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: Tanda CE, FCC Kelas B, CU-EAC, SASO, KUCAS, cETLus, SEMKO, TUV/ISO9241-307, EPA, WEEE, PSB, CECF, BSMI

## Kabinet

- Warna: Hitam
- Selesai: Hairline (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 3.0.1

EAN: 87 12581 73415 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Logo/merek dagang "IPS" dan paten terkait pada teknologi dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.  
\* Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).