

Philips Signage Solutions
Quadro branco interativo

75"

Com Android
Multi-toque

75BDL3151T



Cative os outros

Ecrã multitoque de 10 pontos.

Inspire a colaboração. Forneça informações. Este ecrã multitoque Philips Profissional 4K UHD com excelente capacidade de resposta é ideal para aplicações que se utilizam com vários dedos e para vários utilizadores, desde indicações de orientação a apresentações. Os 10 pontos táteis podem ser ativados de uma só vez.

Solução de sistema versátil

- Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia
- A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos
- Memória interna. Carregue conteúdos para reprodução instantânea

Imagens excelentes. Ecrã reativo.

- 4K UHD. Imagens ricas e profundas. Contrastes deslumbrantes
- Ecrã multitoque de 10 pontos com plug-and-play
- Processador Android SoC. Aplicações Web e originais
- Aplicação de quadro branco interativo

Configuração fácil. Controlo total.

- Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control
- CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos
- CMND & Deploy. Instale e inicie aplicações remotamente

PHILIPS

Destaques


Com Android

Controle o seu ecrã através de uma ligação à Internet. Os televisores profissionais Philips com Android são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. Um novo sistema operativo Android garante que mantém o software seguro e as especificações mais recentes durante mais tempo.

CMND & Deploy

Instale e inicie rapidamente qualquer aplicação, mesmo quando não está presente e trabalha remotamente. O CMND & Deploy permite-lhe adicionar e atualizar as suas próprias aplicações, bem como aplicações da App Store dos ecrãs profissionais da Philips. Para isso, basta fazer a leitura do código QR, iniciar sessão na loja, e clicar na aplicação que pretende instalar. A aplicação é automaticamente transferida e iniciada.

CMND & Control



Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control


permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

CMND & Create



Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.

Ranhura OPS



Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para

executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.

Memória interna

Guarde e reproduza conteúdos sem precisar de um leitor externo permanente. O seu ecrã profissional da Philips possui uma memória interna, que permite carregar conteúdos multimédia para reprodução instantânea no ecrã. A memória interna também funciona como uma cache para transmissão online.

4K UHD. Imagens ricas e profundas

4K UHD. Imagens ricas e profundas. Contrastes deslumbrantes

Economização de energia

Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia

Aplicação de quadro branco interativo

Aplicação de quadro branco interativo

Plug-and-play

Ecrã multitoque de 10 pontos com plug-and-play

Especificações

Conetividade

- Saída áudio: SPDIF
- Entrada de vídeo: Composto (RCA), HDMI, HDMI (x4), VGA (D-sub analógico) x2
- Entrada de áudio: Áudio esquerda/direita (RCA), Ficha de 3,5 mm (x2), Tomada de 3,5 mm
- Outras ligações: OPS, Tomada USB (5 V. 2 Amp), USB (tipo A) x4, USB (tipo B) x2
- Saída vídeo (saída Scart): HDMI, VGA (D-sub analógico)

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 189.3 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 74.5 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 3840 x 2160
- Espaçamento de píxeis: 0,429 x 0,429 mm
- Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Luminosidade: 490 cd/m²
- Cores do ecrã: 1,07 mil milhões
- Rácio de contraste (típico): 1200:1
- Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico
- Tratamento da superfície: Revestimento antiencaamento
- Tecnologia do painel: IPS

Funcionalidades

- Colocação: Horizontal (18/7)
- Funções de proteção de ecrã: Mudança de píxeis, brilho reduzido
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- "Loop through" de sinal: "Loopthrough" IV
- Facilidade de instalação: Smart Insert
- Funções de poupança de energia: Smart Power
- Outras funcionalidades: Pegas de transporte
- Desempenho de imagem: Controlo de cor avançado
- Controlável em rede: RS232, RJ45
- Memória: 8 GB eMMC

Som

- Colunas incorporadas: 2 x 15 W RMS

Potência

- Alimentação elétrica: 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo (tipicamente): 350 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Smart Power
- Classe energética: G

Resolução suportada no ecrã

- Formatos de computador: 1024 x 768, 60, 75 Hz,

- 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Dimensões

- Montagem do Smart Insert: 100 x 200 mm
- Largura do conjunto: 1739,7 mm
- Peso do produto: 64,7 kg
- Altura do conjunto: 1072,8 mm
- Profundidade do conjunto: 99,0 mm
- Largura da Unidade (pol.): 68,49 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 42,24 polegada
- Montagem na parede: 400 (H) x 400 (V), M8
- Profundidade da Unidade (pol.): 3,90 polegada
- Largura da moldura: 21,7 mm
- Peso do produto (lb): 142,64 lb

Condições de funcionamento

- Altitude: 0~ 3000 m
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humidade relativa: 20~80% (em funcionamento), 10-90% (armazenamento) %
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C

Aplicações multimédia

- Reprodução de vídeo via USB: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3
- Reprodução de imagem via USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Reprodução de áudio via USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RS232, Cabo USB, Telecomando, Pilhas para telecomando, Manual de início rápido, Cabo HDMI, Cabo VGA
- Acessórios incluídos: Leitor Android OPS (CRD50)

Diversos

- Idiomas apresentados no ecrã: Árabe, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Polaco, Espanhol, Turco, Russo, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Português
- Garantia: Garantia de 3 anos
- Aprovações regulamentares: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, Classe B

Interatividade

- Tecnologia multitoque: Táctil com infravermelhos
- Pontos tácteis: 10 pontos tácteis simultâneos
- Plug and play: Compatível com HID
- Vidro de proteção: Vidro de segurança temperado de 5 mm, Antirreflexo, Não reflector



Data de publicação
2024-06-19

Versão: 6.0.1

EAN: 87 12581 74635 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com