

PHILIPS



C-Line-display

Signage Solutions

65 inch

Met Android

350 cd/m²



65BDL6051C

Interactief display voor vergaderingen

Geavanceerde capacitieve multitouch-technologie

Maximaliseer betrokkenheid en samenwerking met een interactief Philips C-Line-scherm. Deze Android-schermen zijn gemaakt voor intensief dagelijks gebruik en hebben tot 10 aanraakpunten, glas van rand tot rand en een vlak ontwerp.

Slim en krachtig

- Gehard glas dat reflectie tegengaat
- Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden
- Android SoC-processor. (Web)Apps
- Ingebouwde whiteboardmodus
- Snel en gemakkelijk videovergaderingen houden
- Installeer en gebruik uw favoriete apps en functies
- Crestron Connected-gecertificeerd

Stimuleert interactie en samenwerking

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- HID capacitief touchscreen met USB Plug & Play
- Draadloze schermdeling en geavanceerde samenwerking

Kenmerken


Draadloze schermdeling

Geef vier feeds weer op het ene scherm. Met draadloze schermdeling kunt u meerdere apparaten tegelijk aansluiten, zodat u op elk moment snel kunt schakelen tussen content. Gebruik uw bestaande Wi-Fi-netwerk om apparaten direct en veilig te verbinden, of gebruik onze optionele HDMI-dongles om rechtstreeks naar het scherm te casten zonder dat u verbinding hoeft te maken met uw beveiligde netwerk.

HID capacitief touchscreen

Capacitief touchscreen geeft u supermoderne looks, met van rand tot rand glas met een randbreedte van slechts 1,5 mm! Creëer een gedenkwaardige interactieve ervaring met maximaal 10 aanraakpunten tegelijk. Dit scherm is perfect voor toepassingen waarbij samengewerkt wordt of juist geconcentreerd. Het zorgt ervoor dat uw publiek toegang heeft tot alle content, waardoor het ideaal is voor onderwijs, openbare ruimtes, bedrijven, hospitality en winkels.

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Ingebouwde whiteboardmodus

Stimuleer flexibele samenwerking met de whiteboardmodus. Activeer deze functie om uw display om te toveren tot een leeg canvas waarop meerdere gebruikers kunnen tekenen met de hand of met speciale displaymarkers. Vervolgens kan alles op het scherm worden vastgelegd en eenvoudig worden afgedrukt of gedeeld.


Snel en gemakkelijk een videovergadering houden

Gebruiksklare software voor videoconferenties maakt één-op-één- of groepsvideogesprekken eenvoudiger dan ooit. Gebruik gewoon uw eigen camera of benut de optionele Logitech Meetup-bundel voor een alles-in-een-ConferenceCam-oplossing.

Crestron Connected-gecertificeerd

Sluit dit professionele Philips-display aan op uw Crestron-netwerk voor volledige bediening vanaf uw laptop, desktop of mobiele apparaat. U kunt het display in- en uitschakelen, content inplannen, instellingen beheren en eenvoudig externe apparaten aansluiten. Crestron Connected® biedt een snelle, betrouwbare en veilige oplossing op enterprise-niveau voor systeembediening.

OPS-sleuf



Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

Met Android

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 163.83 cm

Schermdiagonaal (inch): 64.5 inch

Beeldformaat: 16:9

Schermresolutie: 3840 x 2160

Pixelpitch: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm

Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz

Helderheid: 350 cd/m²

Schermkleuren: 1,07 miljard

Contrastverhouding (normaal): 1300:1

Dynamische contrastverhouding: 500.000:1

Responstijd (normaal): 9 ms

Kijkhoek (horizontaal): 178 graad

Kijkhoek (verticaal): 178 graad

Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, Deinterlacing van motion-compensatie, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Progressive Scan

Besturingssysteem: Android 9

Connectiviteit

Audio-uitgang: Aansluiting van 3,5 mm (x2)

Video-ingang: HDMI 2.0 (x4), Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting

Andere aansluitingen: OPS, micro SD

Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)

Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

Comfort

Plaatsing: Horizontaal, Liggend (18/7), Staand (12/7)

Schermbewiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid

Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar

Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus

Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing

Energiebesparingsfuncties: Smart Power

Bestuurbaar vanaf het netwerk: RJ45, RS232

DPMS-stroombesparingssysteem

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 20 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Verbruik (normaal): 190 W

Verbruik (max.): 320 W

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 1024x768, 60,70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60,67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz

Videoformaten: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

UHD-formaat: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Specificaties

Afmetingen

Bevestiging via slimme uitsparing: 6*M4*L6, pitch 100 mm, max. afmetingen 150 mm x 300 mm

Breedte van het apparaat: 1485,1 mm

Gewicht van het product: 45,8 kg

Hoogte van het apparaat: 860,10 mm

Diepte van het apparaat: 86,2 mm (D bij wandmontage) / 97,4 mm (D bij luidsprekerbedekking) mm

Breedte van het apparaat (inch): 58,47 inch

Hoogte van het apparaat (inch): 33,86 inch

Geschikt voor wandmontage: 400 (h) x 400 (v) mm, M8

Diepte van het apparaat (inch): 3,39 (D bij wandmontage) / 3,83 (D bij luidsprekerbedekking) inch

Randbreedte: 1,50 mm (gelijkmatig)

Gewicht van het product (lb): 100,97 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 uur

Relatieve vochtigheid: 20 ~ 80% (gebruik), 5 - 95% (opslag) %

Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, JPG, PNG

Audio afspelen via USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Interne speler

CPU: MTK5680

Micro SD-kaart: Ondersteuning tot 1 TB

Opbergen: 32 GB eMMC

WiFi: AP(WC0SR2511-88112BU),

STA(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4 GB

Interactieve Multi-touch

Aanraakpunten: 10 gelijktijdige aanraakpunten

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Philips-logo (x1), Schoonmaakdoekje x1, DVI-I-kabel (1,8 m) (x1), HDMI-kabel (3m) (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Netsnoer (x3), RS232-daisy-chain-kabel (x1), Touchpen (x2), USB A-naar-B-kabel (3 m) (x1), USB-klepje (x1), AAA-batterij (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Turks, Russisch, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Arabisch, Japans, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CE, RoHS, VCCI, CB, CU, EMV, EPA, ETL, FCC, klasse A

Philips 65BDL6051C
Signage LT
Release Date: 2025/08/14

