

Philips Signage Solutions
Pantalla multitáctil

65"

Funciona con Android
Multitoque

65BDL3052T



Sedúcelos

Pantalla multitoque de 20 puntos.

Inspira la colaboración. Proporciona información. Esta pantalla 4K UHD multitoque profesional de Philips, con gran capacidad de respuesta, resulta ideal para aplicaciones táctiles que emplean varios usuarios y que van desde búsquedas de itinerarios hasta presentaciones. Pueden activarse hasta 20 puntos de contacto a la vez.

Solución para sistemas versátil

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables
- Memoria interna. Subí contenido para su reproducción instantánea

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instalá e iniciá aplicaciones de forma remota

Imágenes excelentes. Pantalla táctil con gran respuesta.

- 4K UHD. Imágenes ricas y profundas. Contraste sorprendente
- Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas
- Pantalla multitoque de 20 puntos con Plug & Play

PHILIPS

Destacados

Funciona con Android

Controlá la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con tecnología Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android y también podés instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza la seguridad del software y mantiene la versión más reciente de la especificación durante más tiempo.

CMND & Deploy

Instalá e iniciá rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tenés que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseás instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

CMND & Control



Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te

permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.

Ranura OPS



Integrá un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitás para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

Memoria interna

Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

Ahorro de energía

Control de retroiluminación automático de bajo consumo

4K UHD. Imágenes ricas y profundas

4K UHD. Imágenes ricas y profundas.
Contraste sorprendente

Plug & Play 20

Pantalla multitoque de 20 puntos con Plug & Play

Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Izquierda/derecha de audio (RCA)
- Entrada de video: HDMI (x4), VGA (D-Sub analógica), DisplayPort
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm
- Otras conexiones: USB, Micro SD, micro USB, OPS, Toma de alimentación USB (5 V, 2 A), mPCIe
- Control externo: RJ45, Conexión IR (entrada/salida) de 3,5 mm, RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm.

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 163.9 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 64.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 3840 x 2160
- Píxeles: 0,372 x 0,372 mm
- Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brillo: 350 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Relación de contraste (estándar): 4000:1
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Desentrelazado de compensación de movimiento, Exploración progresiva, Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico
- Tratamiento de superficie: Revestimiento antirreflejante
- Tecnología de panel: VA
- Sistema operativo: Android 5.0.1

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (18/7)
- Picture in picture: PIP
- Funciones de protección de pantalla: Conversión

- de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: Bucle intermedio IR
- Instalación simplificada: Conector inteligente
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Otras funcionalidades: Manijas de transporte
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado
- Con control de red: RS232, RJ45, Un cable (HDMI-CEC), HDMI (solo un cable)
- Memoria: DDR3 de 2 GB/eMMC de 8 GB

Sonido

- Parlantes integrados: RMS de 2 x 10W

Energía

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (modo encendido): 186 W
- Consumo (normal): 165 W
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5W
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Clase de consumo energético: G

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de computadora: 1920 x 1080, 60 Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 75Hz
- Formatos de video: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30Hz, 720p, 50, 60Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Dimensiones

- Montaje de inserción inteligente: 100 x 200 mm
- Ancho del aparato: 1475,4 mm
- Peso del producto: 40,58 kg
- Altura del aparato: 850,4 mm
- Profundidad del aparato: 101 mm

- Ancho del equipo (pulg.): 58,09 pulgadas
- Altura del equipo (pulg.): 33,48 pulgadas
- Montar en la pared: 400 (H) x 400 (V), M6
- Profundidad del equipo (pulg.): 3,98 pulgadas
- Ancho del marco: 21,0 mm
- Peso del producto (libras): 89,46 lb

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80% (funcionamiento), 10 - 90%(almacenamiento) %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- Imagen de reproducción USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Reproductor interno

- CPU: Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: eMMC de 8 GB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Control remoto, Pílas para control remoto, Guía de inicio rápida, Cable HDMI, Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
- Accesorios incluidos: Cable para conexión en cadena RS232, Tapa de USB y tornillo x1
- Soporte: BM05922 (opcional)

Especificaciones

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español, Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST,

BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP

Interactividad

- Tecnología multitáctil: Toque infrarrojo
- Puntos de contacto: 20 puntos de contacto simultáneos
- Plug & Play: Compatible con HID
- Cristal protector: Cristal de seguridad templado de 5 mm, Antideslumbramiento, Antirreflejos



Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 5.0.1

EAN: 87 12581 74761 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com