



Philips Signage Solutions
H-Line-näyttö

75"
3000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa

Erittäin kirkas 24/7-näyttö

Erittäin kirkas Philips H-Line -näyttö on kirkas yöllä ja päivällä. Hämmästyttävä selkeys ja kontrasti tekevät tästä täydellisen ratkaisun, jolla voi esitellä sisältöä ikkunoissa ja muissa valoisissa paikoissa lentokentiltä ostoskeskuksiin.

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

Loistava kuvanlaatu. Huomattava kirkkaus.

- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti
- Erikoiskirkas informaatiotaulu kaduille
- Sisäinen ympäristön valoisuusanturi - automaattinen kirkkauden hallinta

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Suunniteltu ääriolosuhteisiin
- FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 189,3 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 74,5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,429 x 0,429 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 3 000 cd/m²
- Näyttöväri: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Paneelitekniikka: IPS

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- Videotulo: DisplayPort (1.2), DVI-I (digitaaliset ja analogiset), 1 kpl, HDMI 2.0 (x3)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: OPS, USB 2.0 (x2)
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Ulkoisen ohjauksen (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: DisplayPort, RS232, HDMI, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 510 W
- Kulutus (enintään): 790
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

Mitat

- Laitteen leveys: 1688,2 mm
- Laitteen paino: 54,1 kg
- Laitteen korkeus: 966,6 mm
- Laitteen syvyys: 111,1 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 66,46 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 38,06 tuumaa
- Seinäteline: 600 x 400 mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 4,37 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 18,8 (tasainen kehys)
- Laitteen paino (lb): 119,27 lb
- Smart Insert -leveys: 180 mm
- Smart Insert -korkeus: 300 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, PNG

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Reunan tasaussarja, Philips-logo (x1), RS232-ketjutusjärjestelmän johto, Johtopidike (x3), AC-kytkimen suojaus ja ruuvi x1, USB-suojaus ja ruuvit, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Avoin kehysarja, Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto

Yleistä

- Näyttökielek: arabia, englantia, ranska, saksa, italia, japani, puola, portugali, venäjä, espanja, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CB, EAC, UL

Kohokohdat

CMND & Create




Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

Varavirtajärjestelmä

Vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin ehdoton varajärjestelmä on mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä myös mediasoitimen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiiriin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusnopeus ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

Ääriolosuhteet

Parannettu lämmönhallinta, High Tni -nestekidepaneelit ja sisäiset lämpöanturit takaavat toiminnan korkeissa ympäristön lämpötiloissa (kuten auringonvalossa) 3000 cd/m²:een saakka. Näyttö on hyvin luettavissa myös auringonvalossa, koska sen polarisaattori tukee polarisoituja aurinkolaseja.

Erikoiskirkas

Kirkkaat kadulle suunnatut digitaaliset näytöt herättävät huomion kaikissa olosuhteissa lisäten kaupan näkyvyyttä ja houkutellessa asiakkaita. Jopa 3000 cd/m²:n kirkkaus takaa näkyvyyden ja kuvanlaadun myös erittäin kirkkaissa ympäristöissä.



Julkaisupäivä 2024-09-11

Versio: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com