

卓越的性能，即使最吹毛求疵的用户也会无从挑剔

I70B6 以其完美的面板、极速的响应时间、双信号输入及精致的底座，诠释出卓而不凡的性能。此款支持 SmartManage 的显示器及其合乎环保要求的无铅设计，将为用户带来最佳的整体拥有成本。

出众的前置屏幕性能

- 零坏点显示器符合 ISO 13406-2 Class I 标准
- 8 毫秒的响应时间足以完美显示运动图像
- SXGA 1280 x 1024 分辨率，显示更清晰
- 双路输入，可同时接收模拟 VGA 和数字 DVI 信号

最佳的归属总成本解决方案

- SmartManage 提供基于局域网的器材管理能力
- 无铅设计，保护我们的环境
- 低于业内平均水平的功耗

最方便的产品，带给您最高的效率

- 内置音频扬声器，使桌面保持整洁
- 专为“随心”高度和角度调整而设计

卓越的便利性

- USB 端口令外围设备连接更方便
- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器



PHILIPS

技术规格

图片 / 显示

- **LCD 面板类型:** 1280 x 1024 像素, 防眩偏振, RGB 垂直条纹
- **面板尺寸:** 17 英寸 / 43 厘米
- **有效显示区:** 337.9 x 270.3 毫米
- **像素间距:** 0.264 x 0.264 毫米
- **亮度 (尼特):** 250 流明
- **对比度 (标准):** 500:1
- **显示屏颜色:** 16.2 米
- **视角: - C/R > 5**
- **视角 (水平 / 垂直):** 160 / 140 度
- **响应时间 (标准):** 8 毫秒
- **色温, 6500K:** x = 0.313 / y = 0.329
- **色温, 9300K:** x = 0.283 / y = 0.297
- **最高解析度:** 1280 x 1024 @ 75 Hz
- **推荐的解析度:** 1280 x 1024 @ 60 Hz
- **出厂预设模式:** 15 种模式
- **用户定义模式:** 50 种模式
- **视频点频:** 140 MHz
- **水平扫描频率:** 30 - 83 KHz
- **垂直扫描频率:** 56 - 76 Hz
- **sRGB**

连通性

- **信号输入:** 模拟 (VGA), DVI-D, PC 音频输入
- **音频输出:** 立体声音频 (3.5 mm 插孔) 1 个
- **USB:** USB 2.0
- **视频同步输入信号:** 复合同步, 单独同步, 同步时呈绿色

便利性

- **内置音频设备:** 2 W x 2 立体声扬声器
- **便利性增强:** 屏幕显示, 支持 SmartManage
- **显示器控制:** 自动, 亮度控制, 左 / 右, 菜单 (确定), 打开 / 关闭电源, 上 / 下, 音量控制

- **OSD 语言:** 英语, 法语, 德语, 意大利语, 简体中文, 西班牙语
- **其它便利性:** 兼容 Kensington 锁, 活夹
- **即插即用兼容性:** DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- **法律许可范围:** CE 标志, E2000, EMC, Microdrive, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- **旋转:** +/- 125°
- **倾斜:** -5° 至 25°
- **VESA 安装:** 100 x 100 毫米

配件

- **随附配件:** 交流电源线, 音频电缆, USB 电缆, VGA 电缆
- **可选配件:** Super Ergo Base
- **用户手册**

尺寸

- **尺寸 (含基座) (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):** 375 x 377 x 210 毫米
- **高度调节范围:** 70 毫米
- **MTBF:** 50,000 小时
- **相对湿度:** 20% - 80%
- **温度范围 (工作):** 5° C 至 40° C
- **温度范围 (存储):** -20° C 至 60° C
- **重量:** 4.8 千克

电源

- **按照:** E2000, Microdrive, NUTEK
- **功耗:** 33 瓦 (标准)
- **关闭模式:** < 1 瓦
- **电源 LED 指示灯:** 操作、绿色, 待机 / 休眠、琥珀色
- **电源:** 内置, 100-240VAC, 50/60Hz

产品集锦

Perfect Panel™

亮点和暗点是 LCD 面板上的坏点。当一些制造商仍认为坏亮点是制造工艺无法避免的部分时, 飞利浦却反其道而行之。符合 ISO 13406-2 class I 标准的飞利浦显示器, 不仅对 LCD 面板坏点采取零容忍政策, 并且还受到了 Perfect Panel™ 保证的支持, 其将保证对任何显示有 (即便有一个) 亮暗坏点的 LCD 显示器提供维修或更换。

支持 SmartManage

SmartManage 是一个用于监控、管理和检查显示设备状态以及为用户提供远程支持的系统, 让用户在同一个局域网内轻松控制所有设备。

双路输入

双路输入提供了可同时接收模拟 VGA 信号和数字 DVI 信号的接口。

无铅

无铅显示器的产品设计与生产是严格按照欧盟有害物质限制 (RoHS) 标准进行的, 杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

8 毫秒响应时间

响应时间是液晶单元从活动 (黑色) 变为不活动 (白色), 然后再变回活动 (黑色) 所需的时间段。它是以毫秒为单位计量的。响应时间越快越好。响应时间越短, 则说明过渡越快, 并因此使快速运动的图像中的可见伪像减少。

USB 2.0 端口

通用串行总线或 USB 是连接 PC 和外围设备的标准协议。由于它具有价格低、传输速度快的特点, 因此成为将外围设备连接到计算机所广为采用的方法。USB 端口位于显示器上用户显而易见的位置, 可在较方便的位置为 USB 设备提供便捷、高速的连通性。(是否支持 USB 2.0 取决于您电脑上的 USB 配置, 当显示器连接至支持 USB 2.0 的电脑时, 该显示器便是 USB 2.0 兼容的)

降低功耗

操作设备所需电能更低。

嵌入式电源

嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器, 用于代替体积较大的外部电源适配器。

人机工学设计

人机工学设计用屏幕倾角、旋转和高度调整实现了飞利浦显示器的“用户友好”理念, 因此每个用户可随心所欲的放置显示器, 以获得最大的观看舒适度及效率。



发布日期 2005-07-26

版本: 3.0

12 NC: 8639 000 16154
UPC: 3 78499 59527

规格如有更改, 恕不另行通知。

所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

www.philips.com