



Philips Brilliance
szélesképernyős LCD-
monitor

51 cm-es (20"-es)
WSXGA

Brilliance

200WP7ES

Professzionálisan tervezve, profi felhasználóknak

Arra terveztük, hogy a profik még hatékonyabbak lehessenek. A nagy, széles képernyős 200WP7 készülék jellemzői közé tartozik a kiváló panel, a legszélesebb megtekintési szögtartomány és a gyors válaszidő a kiváló képernyőteljesítményhez, valamint a SmartManage a LAN-alapú eszközkészítéshez.

Alacsony üzemeltetési költség

- Fel van készítve a Windows Vistára

Kiváló képminőség

- WSXGA+, széles formátum, 1680x1050 felbontás az élesebb képekért
- Legszélesebb, akár 178 fokos nézési szög
- A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes

Maximális komfort a maximális termelékenységhez

- A SmartManage kompatibilitás LAN-alapú eszközkészítést biztosít
- Több kép és tartalom megjelenítése görgetés nélkül
- 90 fokos képernyőelforgatás és intelligens kábelezetés
- A képernyő elfordítható és billenthető az ideális nézési szög beállításához

Nagy megbízhatóság

- Könnyen állítható megjelenítési beállítások a Philips SmartControllal
- Nagysebességű USB 2.0 hub az egyszerű csatlakoztatásért
- Egyszerű plug and play DVI az igazi digitális élményért

PHILIPS

Fénypontok

Windows Vistára kész

A Philips a Vistára felkészített monitorjainak hála, a Windows új, kifinomult képvilágú és igényes operációs rendszere élénk színű, izgalmas képernyőkön jelenhet meg. A szórakozás élménye még átütőbb, az Ön termelékenységé pedig még nagyobb lesz. Hozzájárul számítógépes tevékenységének hatékonyabb vezérléséhez otthonában és az irodában, hiszen a munkához vagy a játékhoz szükséges adatokat gyorsan, hatékonyan és könnyedén megtekintheti, megtalálhatja és szervezheti.

WSXGA+, széles formátum, 1680x1050

A széles formátumú SXGA (Super Extended Graphics Array) a kijelzőre vonatkozó műszaki jellemző, amely mutatja, hogy a készülék 1680 x 1050-es felbontásra, vagyis körülbelül 1,7 millió képpont megjelenítésére alkalmas.

A legszélesebb nézési szög (178°)

A legszélesebb, akár 178 fokos nézési szög bármilyen irányból a leg tisztább megjelenítést nyújtja.

Kettős bemenet

A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.

SmartManage engedélyezve

A SmartManage a megjelenítő eszközök állapotának megfigyelését, kezelését és ellenőrzését végző rendszer, amely segítségével távoli támogatás is nyújtható a nehézségekbe ütköző felhasználók számára, mindez a helyi hálózaton (LAN) keresztül.

Széles látóterület

A megtekintési terület a képernyő látható és adatok megjelenítésére szolgáló része.

Super Ergo Base

A Super Ergo alap olyan monitoralap, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint intelligens kábelvezetést tesz lehetővé. Az alap emberbarát magassága, billenthetősége, elforgathatósága és annak szöge, illetve mindezek beállíthatósága maximális kényelmet biztosítanak és enyhítik egy hosszú munkanap fáradalmait. Az intelligens kábelvezetés megszünteti a kábelrengeteget és rendben tartja a munkahelyet, profi megjelenést kölcsönözve annak.

Képernyő elfordítás és billentés

A képernyő elfordítás és billentés a talpba épített mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor elfordítását és előre-hátra billentését.

SmartControl

PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a megjelenítési beállítások. A Philips két lehetőséget is kínál a beállítások megváltoztatására. Az egyik a képernyőn megjelenő többszintű menü, a másik a Philips SmartControl szoftver, amellyel a megszokott módon állíthatók a különböző beállítások.

Nagysebességű USB 2.0 hub

Az USB (Universal Serial Bus) a számítógépek és perifériák csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. Mivel az USB-technológia segítségével nagy sebesség és alacsony költségek mellett valósítható meg az adatátvitel, ez vált a perifériák számítógéphez csatlakoztatásának legkedveltebb módszerévé. A képernyőn található USB 2.0 hub kényelmesen hozzáférhető, könnyedén használható nagysebességű csatlakozó, amely programok, adatok, digitális média vagy zenei fájlok beolvasására, írására, betöltésére és továbbítására szolgál számítógépekre, számítógépekről, illetve számítógépek és egy vagy több USB-eszköz között.

Dobozolt DVI kábel

A termékhez mellékelt DVI kábel tartozik, amely kiváló minőségű digitális megjelenítést tesz lehetővé.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- LCD panel típusa: 1680 x 1050 képpont, Csillagvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
- Panel mérete: 20,1" / 51 cm
- Tényleges képfelület: 433,4 x 270,9 mm
- Képpont-osztásköz: 0,258 x 0,258 mm
- Fényerő: 300 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- A kijelző színei: 16,7 M
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V), C/R > 10 mellett
- Válaszidő (tipikus): 8 ms (szürkétől szürkéig) ms
- fehérpont, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- fehérpont, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maximális felbontás: 1680 x 1050, 75 Hz-en (digitális bemenet)
- Optimális felbontás: 1680 x 1050, 60 Hz-en (digitális bemenet)
- Képpont érték: 205 MHz
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 - 98 kHz
- Függőleges letapogatási frekvencia: 56-76 Hz
- Képfrekvencia: 16:10
- sRGB

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D
- USB-vel: 4 x USB 2.0
- Szinkronbemenet: Kompozit szinkron, Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Videobemeneti impedancia: 75 ohm
- Szinkronbemeneti impedancia: 2,2 k ohm
- Videobemeneti jelszintek: 0,7 Vpp

Kényelem

- Kényelmes használat: Képernyő kijelzés, SmartManage engedélyezve
- Monitor kezelőszervek: Automatikus, Fényerőszabályzás (Fel/Le), Bal/Jobb, Menü (OK), Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington-zár kompatibilitás
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, Energy Star, FCC-B,

- UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Elforgatás: +/- 45°
- Billentés: -5°-tól 25°-ig
- Forgócsap: 90° (az óramutató járásával megegyező irányban)
- VESA tartó: 100 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, DVI-D kábel, USB kábel, VGA kábel
- Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 579 x 513 x 267 mm
- A doboz méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 22,8 x 20,2 x 10,5 hüvelyk
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 483 x 338,5 x 68,7 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 19 x 13,3 x 2,7 hüvelyk
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 483 x 402 x 215,3 mm
- A készülék méretei állvánnyal, hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 19 x 15,8 x 8,5 hüvelyk
- Magasságbeállítási tartomány: 130 mm
- Magasságbeállítási tartomány (hüvelyk): 5,1 hüvelyk
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20% - 80%
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 35 °C-ig
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig
- Termék tömege (+állvány): 8,6 kg
- Termék tömege (+ állvány) (fontban): 18,9 lb
- Tömeg, a csomagolással együtt: 10,7 kg
- Tömeg a csomagolással együtt (fontban): 23,6 font

Energiaellátás

- Megfelel a következőknek: Energy Star
- Fogyasztás (bekapcsolva): 50 W (tipikus)
- Fogyasztás (kikapcsolva): < 1 W
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - zöld, Készenlét/alvás - borostyánsárga
- Tápellátás: Beépített, 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2022-04-21

Verzió: 7.0.12

12 NC: 8639 000 16908
EAN: 87 10895 95631 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com