

Philips G600 Series
Mechanická herná
klávesnica s káblovým
pripojením
Vysokorýchlostné mechanické
tlačidlá
Biele podsvietené klávesy LED
5 vyhradených makro klávesov
navyše
Čierny zliatinový povrch

SPK8401B



Bleskovo rýchla, rýchlo reagujúca, mimoriadne odolná

Nová herná klávesnica série G600 je vybavená vysokorýchlostnými mechanickými klávesmi pre maximálny výkon a 5 makro klávesmi pre vlastné ovládanie. Biele podsvietené klávesy LED sa skvele hodia k vášmu systému. Povrch z kovovej zliatiny je zárukou dlhej životnosti.

Navrhnutá na intenzívne používanie

- Životnosť 50 miliónov úderov
- Vodotesný dizajn pre čistenie a prípadné rozliatie
- Zliatinový povrch pre mimoriadnu odolnosť

Skvelý vzhľad podľa vašej nálady

- Biele podsvietené klávesy LED

Prispôbte a nastavte pre lepší výkon

- Päť ďalších vyhradených makro klávesov na prispôbenie

Výkon hodný dominancie

- Úplný key roll over anti-ghosting pre komplexné rýchle vstupy
- Nastavené mechanické azúrové spínače pre rýchlu reakciu

PHILIPS

Mechanická herná klávesnica s káblovým pripojením

Vysokorýchlostné mechanické tlačidlá Biele podsvietené klávesy LED, 5 vyhradených makro klávesov navyše, Čierny zlatinový povrch

Hlavné prvky

Úplný n-key rollover



Rýchle zložité ťahy pri hraní si vyžadujú pokročilý výkon. S úplnou funkciou N-key rollover sa každý kláves zaregistruje nezávisle a bez zámeny. Každé stlačenie sa teda zaregistruje správne bez ohľadu na to, koľko ďalších klávesov v danom okamihu stlačíte alebo podržíte.

Vodotesné klávesy



Neporiadku sa občas nedá vyhnúť. S touto vodotesnou klávesnicou nebude občasné rozliatie alebo vystreknutie problémom. Tieto klávesnice sú vyrobené tak, aby vydržali.

Životnosť 50 miliónov úderov



Ako dlho trvá, kým stlačíte klávesy 50 miliónov krát? Dlhoo. Táto známa a spoľahlivá klávesnica je navrhnutá tak, aby vydržala mnoho rokov rýchleho hrania.

Zlatinový povrchový dizajn



Všetko na tejto klávesnici je vyrobené tak, aby vydržalo náročné vysokovýkonné použitie, a to aj povrch klávesnice. Zlatinový povrch je navrhnutý s ohľadom na vysokú odolnosť, maximálnu pevnosť a aby vyzeral skvele.

SPK8401B/01

Rýchle mechanické prepínače



Azúrové mechanické spínače, ktoré sú najobľúbenejšími mechanickými spínačmi herných klávesníc, ponúkajú hráčom kláves ľahký a príjemný na kliknutie pre rýchlu aktiváciu a výkon.

5 doplnkových makro tlačidiel



Vaša klávesnica je váš ovládač. Jej nastavením a prispôbením budete konať rýchlo. Ďalších päť klávesov makro si viete prispôbiť tak, aby bola výhoda na vašej strane.

Biele podsvietené klávesy LED

Biele podsvietené klávesy LED

Mechanická herná klávesnica s káblovým pripojením

Vysokorýchlostné mechanické tlačidlá Biele podsvietené klávesy LED, 5 vyhradených makro klávesov navyše, Čierny zliatinový povrch

SPK8401B/01

Technické údaje

Požiadavky na operačný systém/ systémové požiadavky

- Systémové požiadavky: Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista a vyššie, Linux, IOS

Fyzické rozmery

- Rozmery (H x Š x V): 438 x 132 x 38,5 (mm)
- Hmotnosť: 896 (g)

Technické špecifikácie

- Farba predného panelu: Čierna
- Pripojiteľnosť: Kábel USB 2.0
- Typ dizajnu: Ergonomický dizajn

- Typ svetelného efektu: Biele LED podsvietenie
- Typ výrobku: Vysokovýkonná mechanická herná klávesnica
- Materiál predného panelu: Zliatinový predný panel
- Životnosť klávesov: Životnosť 50 miliónov úderov
- Typ otočného gombíka: N-key rollover
- Klávesy: 104 kláves
- Typ makro klávesov: Päť doplnkových vyhradených makro klávesov (Y,U,I,O,P)
- Typ aktivačnej vzdialenosti klávesov: Stredná aktivačná vzdialenosť klávesov
- Vodotesná



Dátum vydania
2024-04-27

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 12581 77370 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com