

PHILIPS



Skjerm i H-serien

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL4002H

Høy synlighet i alle lysforhold

Høy lysstyrke 24/7-skjerm.

Hold deg synlig dag og natt med Philips H-Line-skjermer med høy lysstyrke. Utrolig klarhet og kontrast gjør denne til en perfekt løsning for å vise engasjerende innhold i vinduer og lyssterke steder – fra flyplasser til kjøpesentre med mer.

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

Enestående bilder. Svært høy lysstyrke.


- Gateskilt med full HD-oppløsning
- Innebygd sensor for omgivelseslys – automatisk lysstyrkestyring

Allsidig systemløsning

- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom
- Utformet for ekstreme forhold

Høydepunkter

CMND & Create




Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

FailOver

FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopierte innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er kritisk for krevende kommersielle bruksområder.

Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv

ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

Ekstreme forhold

Forbedret termisk styring, flytende krystall-paneler med høy TNI og innebygde termiske sensorer for å takle høye omgivelsestemperaturer (sollys eller annet) på opptil 2500 cd/m². Skjerm polarisator som er kompatibel med polariserte solbriller for lesbarhet i sollys.

Høy lysstyrke

Digitale skjermer med høy lysstyrke som vender mot gaten, vekker oppmerksomhet under alle lysforhold, noe som øker butikkeksponeringen og tiltrekker kunder. Spektakulær lysstyrke på opptil 2500 cd/m² sikrer høy synlighet og ren bildekvalitet, selv i ekstreme lysforhold.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 138.7 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

54.6 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm

Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 2500 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 B

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x2)

Lydinngang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: OPS, USB 2.0 (x2)

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45,

RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav

lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Fjernkontrollsignal: Låsbar

Signalsløyfe: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-

sløyfegjennomgang

Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 245 W

Forbruk (maks.): 430 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz,

720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x

768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800,

60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,

1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x

1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformater: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz,

1080p, 50, 60 Hz

Mål

Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm ,

6 x M4L6

Bredde, apparat: 1248,6 millimeter

Produktvekt: 30,37 kg

Høyde, apparat: 719,4 millimeter

Dybde, apparat: 85 millimeter

Bredde, apparat (tommer): 49,16 tommer

Høyde, apparat (tommer): 28,32 tommer

Veggmontering: 400 x 400 mm, M6

Dybde, apparat (tommer): 3,35 tommer

Rammens bredde: 17,5 mm (også ramme)

Vekt på produkt (pund): 66,95 lb

Høyde på smart utstyr: 100 millimeter

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Deksel for AC-bryter, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, USB-deksel og skrue x1, Ledningsklemme (x3), Nettledning, Kantjusteringssett, Åpent rammesett

