

Philips
Monitor LCD dengan
SmartControl Lite

V Line

20 (Keterlihatan 19,5" / 49,5 cm)

203V5LSB236



Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan SmartControl lite, ini adalah pilihan yang tepat!

Gambar tajam setiap saat

- Penyesuaian kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite
- Teknologi LED untuk warna yang tajam

Pilihan tepat

- Desain ringkas menghemat ruang
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

PHILIPS

Kelebihan Utama

Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan

reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

SmartControl Lite

SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Desain ringkas menghemat ruang

Desain ringkas menghemat ruang



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 19,5 inci / 49,5 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,26 x 0,26 mm
- Resolusi optimal: 1600 x 900 @ 60 Hz
- Kecerahan: 200 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 600:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 90° (H) / 50° (V), @ C/R >= 10
- Area tampilan yang efektif: 433,9 (H) x 236,3 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kenyamanan pengguna: Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington

Dudukan

- Kemiringan: -3/10 derajat

Daya

- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz

- Mode mati: 0,5 W (khas)
- Mode menyala: 15,95 W (khas)
- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga - Putih (berkedip)

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 465 x 345 x 170 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 503 x 350 x 109 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 465 x 285 x 48 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 3,23 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,33 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,03 kg

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kabinet

- Warna: Hitam
- Selesai: Hairline (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.0.1

EAN: 87 12581 68831 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com