

Philips  
LCD-näyttö

V Line  
18,5" / 47 cm

193V5LSB2



## Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti eloisista LED-kuvista Philips-näytöltä. Pienikokoinen muotoilu ja VESA-kiinnitys lisäävät työtilan joustavuutta. Loistava valinta!

### **Erinomainen valinta**

- Pieni koko säästää tilaa
- Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa
- VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

### **Eloisia kuvia joka kerta**

- LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

**PHILIPS**

# Kohokohdat

## LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko

näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

## Ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on

ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

## Pieni koko säästää tilaa

Pieni koko säästää tilaa

## VESA-kiinnitys

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta



Hg Free



VESA Mount



LED



Low Power

# Tekniset tiedot

## Liitännät

- Signaalitulo: VGA (analoginen)
- Synkronointitulo: Separate Sync

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 18,5 tuumaa / 47 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- LCD-paneeli: TFT-LCD
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,30 x 0,30 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 366 x 768, 60 Hz
- Kirkkaus: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 700:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 90° (vaaka) / 65° (pysty), C/R &gt;10
- Katselualaue: 409,8 (V) x 230,4 (P)
- Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56–75 Hz (pysty)
- sRGB

## Helppokäyttöisyys

- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kätevä käyttö: Virtakytkin
- Näyttökielet: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki, ukraina
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

## Teline

- Kallistuma: -3/10 astetta

## Virta

- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50-60 Hz
- Sammutettuna: 0,3 W (tav.)

- Käynnissä: 8,76 W (tav.) (EnergyStar-testitapa)
- Valmiustilassa: 0,5 W (tav.)
- Virran merkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
- Energiatohokkuusluokka: E

## Mitat

- Tuote ja jalusta (mm): 437 x 338 x 170 mm
- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 481 x 350 x 103 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 437 x 273 x 48 mm

## Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 3,00 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 2,15 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 1,94 kg

## Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C °C
- MTBF: 30,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
- Varastointilämpötila: -20 °C – 60 °C °C

## Kestävä kehitys

- Ympäristö ja energia: RoHS, Ei sisällä elohopeaa
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

## Standardit

- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, CE-hyväksytyt, cETLus, FCC-luokka B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

## Kaappi

- Väri: Musta
- Viimeistely: Tasainen (etureuna) / kuvioitu (takapaneeli)



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 13.0.1

EAN: 87 12581 68818 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)