

Philips Signage Solutions
多点触控显示屏

65 英寸
支持 Android
多点触控

65BDL3052T



集成一体

20 点触控显示屏。

激发合作。传递信息。这款响应迅速的飞利浦多点触控专业 4K 超高清显示屏非常适用于多指手势、多用户操作的应用 - 从寻路到演示。一次可激活多达 20 个触控点。

多功能系统解决方案

- 节能自动背光源控制
- OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
- 内存。上传内容，便于即时播放

出众画质。响应迅速的触摸屏。

- 4K 超高清。丰富、深邃的图像。令人惊叹的对比度
- Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
- 即插即用 20 点触控显示屏

轻松设置。全面控制。

- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- CMND 与部署。远程安装和启动应用程序

PHILIPS

产品亮点


支持 Android

通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。

CMND 与部署

即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。

CMND 与控制



在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和


监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

CMND 与创建



使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

OPS 插槽



将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

内存

无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

节能

节能自动背光源控制

4K 超高清。丰富、深邃的图像

4K 超高清。丰富、深邃的图像。令人惊叹的对比度

即插即用 20

即插即用 20 点触控显示屏

规格

连接

- 音频输出：音频左 / 右 (RCA)
- 视频输入：HDMI (x4), VGA (模拟 D-Sub), DisplayPort
- 音频输入：3.5 毫米插孔
- 其它接口：USB, micro SD, 微型 USB, OPS, USB 电源插座 (5 伏 2 安), mPCIe
- 外部控制：RJ45, IR (输入 / 输出) 3.5 毫米插孔, RS232C (输入 / 输出) 2.5 毫米插孔

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制)：163.9 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸)：64.5 英寸
- 宽高比：16:9
- 面板分辨率：3840 x 2160
- 像素间距：0.372 x 0.372 毫米
- 出色分辨率：3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度：350 cd/m²
- 显示屏色彩：10.7 亿
- 对比度 (标准)：4000:1
- 动态对比度：500,000:1
- 响应时间 (标准)：8 毫秒
- 视角 (水平)：178 度
- 视角 (垂直)：178 度
- 画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 运动补偿去隔行, 逐行扫描, 3D MA 去隔行, 动态对比度增强
- 表面处理：防眩涂层
- 面板技术：VA
- 操作系统：Android 5.0.1

便利性

- 放置：横向 (18/7)
- 图片中的图片：PIP
- 屏幕节能功能：像素偏移, 低亮度
- 键盘控制：隐藏, 锁定
- 遥控信号：锁定
- 信号循环途径：IR 循环
- 便于安装：智能插入位置
- 节能功能：智能电源管理
- 其它便利性：提把
- 画面效果：高级色彩控制
- 网络可控性：RS232, RJ45, 单线 (HDMI-CEC), HDMI (单线)
- 内存：2GB DDR3/ 8GB eMMC

声音

- 内置扬声器：2 x 10 瓦 RMS

功率

- 主电源：100 ~ 240 伏交流, 50 ~ 60 赫兹
- 功耗 (开机模式)：186 瓦
- 功耗 (标准)：165 瓦
- 待机功耗：< 0.5 瓦
- 节能功能：智能电源管理
- 能源标签级别：G

支持的显示分辨率

- 电脑格式：1920 x 1080, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 1024 x 768, 60、75Hz, 3840 x 2160, 60 赫兹, 640 x 480, 60、72、75 赫兹, 800 x 600, 60、

75Hz

- 视频格式：1080p, 50/60 赫兹, 1080i, 25/30 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 576i, 25/50 赫兹, 480i, 30/60 赫兹, 2160p, 30、50、60 赫兹, 480p、30、60 赫兹, 576p、25、50 赫兹

尺寸

- 智能插入装置：100 x 200 毫米
- 机身宽度：1475.4 毫米
- 产品重量：40.58 千克
- 机身高度：850.4 毫米
- 机身厚度：101.0 毫米
- 机身宽度 (英寸)：58.09 英寸
- 机身高度 (英寸)：33.48 英寸
- 壁架：400(H)x400(V), M6
- 机身厚度 (英寸)：3.98 英寸
- 边框宽度：21.0 毫米
- 产品重量 (磅)：89.46 磅

使用条件

- 海拔：0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作)：0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度：20 ~ 80% (工作), 10 - 90% (存储) %
- 温度范围 (存储)：-20 ~ 60 ° C

多媒体应用

- USB 播放视频：MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB 播放图片：BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB 播放音频：AAC, M4A, MP3, WMA

内置播放器

- CPU: 四核 Cortex A9 1.8GHz
- GPU: ARM Mali400 四核 533MHz
- 内存：2GB DDR3
- 存储：8GB eMMC

附件

- 随附的附件：交流电源线, RS232 电缆, 遥控器, 遥控器电池, 快速入门指南, HDMI 电缆, 红外传感器线缆 (1.8 米)
- 随附的附件：RS232 菊花链线缆, USB 盖和螺钉 x1
- 底座：BM05922 (可选)

其他条款

- 屏幕显示语言：阿拉伯语, 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 波兰语, 西班牙语, 土耳其语, 俄语, 简体中文, 繁体中文, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 挪威语, 葡萄牙语, 瑞典语
- 保修：3 年保修
- 审批机构：CE, FCC, Class B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, 能源之星 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP

交互

- 多点触控技术：红外触摸
- 触控点：20 个同时触控点
- 即插即用：兼容 HID
- 保护玻璃：5 毫米钢化安全玻璃, 防眩光, 防反光



发行日期 2024-03-26

版本：5.0.1

EAN: 87 12581 74761 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com